
# GRUNDIG

# TV\_\_\_\_\_Service Manual



Basic ++

**CUC 1836** 

XENTIA 63 M 63 – 400/8 (G.Cl 0977 / VNM)

**ST 70 – 250 IDTV** (G.CK 0375 / VNM)

**ST 70 - 260/8 IDTV** (G.CK 1875 / VNM)

**ST 70 - 869 a IDTV** (G.CK 2686 / VNM)

**CUC 1929** 

MW 82 - 40/8 (G.CK 2075 / VNM)

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice Additionally required Service Documents for the Complete Service

Service Manual

Sicherheit Safety

Materialnr./Part No 72010 800 0000 Service Training

CUC 1828

Materialnr./Part No.

© 72010 350 1700

© 72010 350 1800

Materialnummer/Part Number 72010 026 9000 Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany MÜ E-BS 32/33/38 1299 • 8002/8012, 8003/8013, 8005/8015 http://www.grundig.com

# **Grundig Service**

Hotline Deutschland..

...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

ΤV 0180/52318-41 ΤV 0180/52318-49 SAT 0180/52318-48 VCR/LiveCam 0180/52318-42 HiFi/Audio 0180/52318-43 Car Audio 0180/52318-44 Telekommunikation 0180/52318-45 Fax: 0180/52318-51

Planatron (8.00-22.00 Uhr) 0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf: Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon: 0180/52318-40 Fax: 0180/52318-50 Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Allgemeiner Teil ...... 1-2...1-23



Seite

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Page



# Inhaltsverzeichnis

Meßgeräte	
Allgemeine Hinweise	1-3
Modulübersicht	1-4
Technische Daten	
Sicherheits- / Service Hinweise	1-6
Schaltplansymbole	1-7
Bedienhinweise (MW 82 – 40 / 8)	1-11
Service- und Sonderfunktionen	1-19
Abgleich 2-1	2-5
Abgleichlageplan	2-1
1. Chassisplatte	
2. Bildrohrplatte	
Platinenabbildungen	
und Schaltpläne 3-1	.3-68
Oszillogramme Chassis	
Meßpunkte Chassis	
Chassisplatte	
Standby-Netzteil 29304 050 2900	
Standby-Netzteil 29304 050 8200	
Netz-Chassis	3-15
Color-Chassis	
Feature Box 29504 103 4201	3-23
Geschwindigkeits-Modulator-Platte 29305 108 0700	3-29
Fokussierungsplatte 29305 025 3600	
Signal-Baustein 29504 102 3400	
Signal-Baustein 29504 162 3400	
Signal-Baustein 29504 102 3600 / 29504 162 3600	
SAT-Baustein 29504 106 2400	3-43
PIP-Baustein 29504 106 5500	3-47
VGA-Baustein 29305 160 3600	3-53
Bildrohrplatte 29305 122 0400/1000/1200/1700/2700	3-55
Bildrohrplatte 29305 122 2000	3-57
Netzschalterplatte 29305 165 6200/6500/7900/8600	3-59
Keyboard 29501 081 8500	3-59
Netzentstörplatte 29305 150 0700/0800	
Bedieneinheit 29501 082 3700/4600 / 29501 085 0400	3-61
Keyboard 29501 083 0400	
Bedieneinheit 29501 082 4400/5100/7600/7700	3-63
Bedieneinheit 29501 082 8400/8500 / 29501 085 0100/0200 .	3-65
Bedieneinheit 29501 082 1300	3-67
Ersatzteillisten 4-1	.4-14



# **Table of Contents**

General Section	1-21-26
Test Equipment	
General Notes	1-3
Module List	1-4
Technical Data	
Safty Advices / Service Notes	
Circuit Diagram Symbols	
Notes for User, only German (MW 82 - 40 / 8)	
Service and Special Functions	1-23
Alignment	2-12-8
Alignment Layout	
1. Chassis Board	2-6
2. Picture Tube Board	2-8
Layout of the PCBs	
and Circuit Diagrams	
Oscillograms Chassis	
Testpoints Chassis	
Chassis Board	
Standby Power Supply 29304 050 2900	
Standby Power Supply 29304 050 8200	3-14
Mains Chassis	
Colour Chassis	
Feature Box 29504 103 4201	
Velocity Modulation Board 29305 108 0700	
Focusing Board 29305 025 3600	3-30
Signal Module 29504 102 3400	
Signal Module 29504 162 3400	3-35
Signal Module 29504 102 3600 / 29504 162 3600 SAT Module 29504 106 2400	
PIP Module 29504 106 5500VGA Module 29305 160 3600	
Picture Tube Board 29305 122 0400/1000/1200/1700/	
Picture Tube Board 29305 122 0400/1000/1200/1700/	
Mains Switch Board 29305 165 6200/6500/7900/8600	3-57
Keyboard 29501 081 8500	
Mains Interference Elimination Board 29305 150 0700	
Control Unit 29501 082 3700/4600 / 29501 085 0400 .	
Keyboard 29501 083 0400	
Control Unit 29501 083 0400	
Control Unit 29501 082 4400/5100/7600/7700	
Control Unit 29501 082 8400/8500 / 29501 085 0100/02	
OOTHER CHILL 2000 F 002 1000	3-07
Spare Parts Lists	4-14-14

1 - 2 GRUNDIG Service

CUC 1836 / 1929 Allgemeiner Teil / General Section

# **Allgemeiner Teil**

#### Meßgeräte

Beachten Sie bitte das Grundig Meßtechnik-Programm, das Sie unter folgender Adresse erhalten:

#### **General Section**

#### **Test Equipment**

Please note the Grundig Catalog "Test and Measuring Equipment" obtainable from:

Grundig AG
Geschäftsbereich Instruments
Test- und Meßsysteme
Würzburger Str. 150
D-90766 Fürth
Tel.: 0911 / 703-4118
Fax: 0911 / 703-4130

eMail: instruments@grundig.de Internet: http://www.grundig-instruments.de

## **Allgemeine Hinweise**

#### Ersatzteillisten

Die vierstelligen, von der Ersatzteilbezeichnung abgesetzten Zahlen beziehen sich auf die letzten vier Stellen der Materialnummern der Chassis oder der Bausteine.

#### Typenschild des Gerätes

Zusätzlich zum Gerätetyp und der Chassisbezeichnung enthält das Gerätetypenschild künftig eine sogenannte "Version number" z.B. VNA. Diese Kennzeichnung gibt Aufschluß über den technischen/mechanischen Fertigungsstand.

Für die Bestellung von Ersatzteilen sind deshalb folgende Angaben unbedingt erforderlich:

- Gerätetype (z.B. "T 51-731 text")
- Chassis-Bezeichnung (z.B. "CUC 7303")
- Version number (z.B. "VNA")
- Materialnummer des Ersatzteils

#### **General Notes**

#### **Spare Parts Lists**

The set off four figures in the designation of the spare parts refer to the four figures at the end of the part numbers of the chassis or modules.

#### Type Label on the set

In addition to the type of the TV set and the designation of the chassis, a so-called "Version number", e.g. VNA, is printed on the type label. This identification gives information on the technical/mechanical state of production.

Do not fail to give the following particulars when ordering spare parts:

- type of TV set (e.g. "T 51-731 text")
- name of chassis (e.g. "CUC 7303")
- version number (e.g. "VNA")
- part number spare part



GRUNDIG Service 1 - 3

Allgemeiner Teil / General Section CUC 1836 / 1929

# **Modulübersicht / Module List**

	Materialnummer Part Number	Xentia 63 M 63 - 400 / 8 CUC 1836	ST 70 - 250 IDTV CUC 1836	ST 70 - 260/8 IDTV CUC 1836	ST 70 - 869 a IDTV	MW 82 - 40 / 8 CUC 1929
		VNM	VNM	VNM	VNM	VNM
Bestell-Nr. Order No.		G.CI 0977	G.CK 0375	G.CK 1875	G.CK 2686	G.CK 2075
Chassis-Nr. Chassis No.		29701 096 6900	29701 096 6700	29701 096 6800	29701 096 6300	29701 096 8100
Tuner (für/for 29504 162 3400)	29504 201 2100	•	•	•	•	•
Tuner (für/for 29504 162 3400 29504 102 3400)	29504 201 3100	ww / or	ww / or	ww / or	ww / or	ww / or
Tuner (für/for 29504 162 3600)	29504 301 0100	•	•	•	•	•
Signal Baustein Signal Module	29504 162 3400 29504 162 3600	•	-	•	•	•
	29504 102 3400 29504 102 3600	-	•	-	-	-
Feature Box	29504 103 4201	•	•	•	•	•
Bedieneinheit Control Unit	29501 082 1300	_	•	_	_	_
	29501 082 7600	-	-	-	•	_
	29501 085 0200	•	-	-	-	_
	29501 085 0400	_	-	_	_	•
Keyboard	29501 081 8500	-	-	•	-	-
	29501 083 0400	-	-	-	-	•
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 122 1700	•	•	•	•	_
	29305 122 2000	_	_	-	_	•
Netzteil Standby Standby Power Supply	29304 050 2900	•	•	ww / or	ww / or	ww / or
	29304 050 8200	-	-	•	•	•
Netzschalterplatte Mains Switch Panel	29305 165 7900	_	_	•	-	_
Netzentstör-Einheit Main Interference Elimination Unit	29305 150 0700	-	-	•	-	-
Fokussierungsplatte Focusing Board	29305 025 3600	_	_	_	_	•
Geschw. Modulator-Platte Velocity Modulation Board	29305 108 0700	-	-	-	-	•
TP 800	29642 061 0104	-	_	_	•	_
TP810 C	29642 061 1001	•	•	•	_	•
VGA2 (nachrüstbar) VGA2 (retrofitable)	G.AD 4200	•	•	•	•	•
PIP 3a (nachrüstbar) PIP 3a (retrofitable)	G.AF 6500	•	•	•	•	•
SER 150 ET (nachrüstbar) SER 150 ET (retrofitable)	G.AD 2500	•	•	•	•	•

1 - 4 GRUNDIG Service

# **Technische Daten / Technical Data**

	Xentia 63	OT TO OFG IDTV	CT 70 000/0 IDTV	ST 70, 000 - IDTV	MW 00 40 / 0
	M 63 - 400 / 8  CUC 1836  VNM	ST 70 - 250 IDTV  CUC 1836  VNM	ST 70 - 260/8 IDTV  CUC 1836  VNM	ST 70 - 869 a IDTV  CUC 1836  VNM	MW 82 - 40 / 8  CUC 1929  VNM
Bildröhre / Picture Tube	VIVIVI	VIVIVI	VIVIVI	VIVIVI	VIVIVI
Sichtbares Bild Visible picture	59cm	66cm	66cm	66cm	76cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	63cm (25"), FTS, Megatron Black Line S, CCS, Invar	70cm (28") FST, Black Line D	70cm (28") FST, Black Line D	70cm (28") FTS, Megatron Black Line S, CCS, Invar	82cm (32"), MEGATRON, Super Flat, Black Matrix, CCS, Invar, Format 16:9
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°	110°	110°	106°
Zeilenfrequenz Line frequency	32kHz	32kHz	32kHz	32kHz	32kHz
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz
Features					
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 3 AV				
Perfect clear, Blue stretch, Gamma adjustment	ja / yes				
AV-Auswertung AV evaluation		au pro	f jeden Programmplatz programmierl grammable for every programme pos	bar ition	
Tuner		PLL PLL	-Frequenz synthesizer tuning UHF / -frequency synthesizer tuning UHF /	VHF VHF	
TV-Normen TV-Standards	PAL / SECAM / NTSC 4,43MHz + 3,58MHz B/G, I, D/K/K'/D, L/L'	PAL / SECAM / NTSC 4,43MHz B/G	PAL / SECAM / NTSC 4,43MHz + 3,58MHz B/G, I, D/K/K'/D, L/L'	PAL / SECAM / NTSC 4,43MHz + 3,58MHz B/G, I, D/K/K/D, L/L'	PAL / SECAM / NTSC 4,43MHz + 3,58MHz B/G, I, D/K/K'/D, L/L'
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 / German A2 B/G/D/K, NICAM 5,85 + 6,52MHz	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 / German A2 B/G/D/K, NICAM 5,85 + 6,52MHz	Deutsch A2 / German A2 B/G/D/K, NICAM 5,85 + 6,52MHz	Deutsch A2 / German A2 NICAM 5,85 + 6,52MHz
Videotext Teletext	8 Seiten TOP/FLOF-text mit VPS, 8 pages TOP/FLOF-text with VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text mit VPS, 8 pages TOP/FLOF-text with VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text mit VPS, 8 pages TOP/FLOF-text with VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text mit VPS, 8 pages TOP/FLOF-text with VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text mit VPS, 8 pages TOP/FLOF-text with VPS,
SAT nachrüstbar SAT retrofittable	SER 150 ET				
PIP-Baustein nachrüstbar PIP Module retrofittable	PIP 3 a				
Musikleistung Music power	2 x 20W				
Anschlüsse Front / Conne	ections Front				
Kopfhörer Headphones		Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Stereo 3.5mm jacksocket, adjus	Lautstärke regelbar, individuelle Tor table volume, individual channel sele	nkanalwahl bei 2-Ton-Empfang ction with dual-sound broadcasts	
Video IN	1 x Cinch in AV 3-Position				
Audio IN	2 x Cinch				
Anschlüsse Rückwand / C	Connections Rear Panel				
Euro AV 1(schwarz/black)	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang S-Video Eingang, Megalogic CCVS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang S-Video Eingang, Megalogic CCVS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang S-Video Eingang, Megalogic CCVS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang S-Video Eingang, Megalogic CCVS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang S-Video Eingang, Megalogic CCVS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic
Euro AV 2 (orange)	FBAS-Ein-/Ausgang, RGB-Eingang S-Video Eingang, CCVS in-/output, RGB input, S-Video input				
Standard VGA 2 x Cinch NF/in	VGA 2 nachrüstbar VGA 2 retrofitting possible				
Netzteil / Mains Stage					
Netzspannung (Regelber.) Mains voltage (variable)	165265V	165265V	165265V	165265V	165265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz				
Öko-Schalter Eco switch	ja / yes				
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 120W	ca. 120W	ca. 120W	ca. 130W	ca. 135W
Standby	ca. 7W	ca. 7W	ca. 5W	ca. 7W	ca. 7W

GRUNDIG Service 1 - 5

Allgemeiner Teil / General Section CUC 1836 / 1929

#### Sicherheits-Hinweise

Die in den Fernsehgeräten auftretende Röntgenstrahlung entspricht den Bestimmungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt vom 8. Januar 1987.

Die Hochspannung für die Bildröhre und die damit auftretende Röntgenstrahlung ist abhängig von der exakten Einstellung der Netzteilspannung +A.

Nach jeder Reparatur im Netzteil oder in der Horizontalablenkung ist die Hochspannung zu messen und ggf. einzustellen.

Schutzschaltungen im Gerät dürfen nur kurzzeitig außer Betrieb gesetzt werden, um Folgeschäden am Chassis oder an der Bildröhre zu vermeiden.

Beim Austausch der Bildröhre dürfen nur die in den Ersatzteillisten vorgeschriebenen Typen verwendet werden.

#### **Safety Advices**

The X-radiation developing in the sets conforms to the X-radiation Regulations (January 8, 1987), issued by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (federal physiotechnical institution).

The high tension for the picture tube and thus the developing X-radiation depends on the precise adjustment of the +A power supply. After every repair of the power supply unit or the horizontal deflection stage it is imperative that the EHT for the picture tube is checked and re-adjusted if necessary.

To avoid consequential damages to the chassis or the picture tube the integrated protective circuits are allowed to be put out of operation only for a short time.

When replacing the picture tube use only the types specified in the spare parts lists.



#### Servicehinweise

#### Chassisausbau

Bevor Sie die Chassis-Verbindungsleitungen lösen, muß die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit oder Lautsprecher beachtet werden

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werksseitigen Zustand zu versetzen, um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

#### Netzkabel

Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlußkabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.



#### **Service Notes**

#### Disassembly of the chassis

Before disconnecting the chassis connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit or loudspeaker.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

#### Mains cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.



#### Information pour la maintenance

#### Dèmontage de chassis

Avant de défaire les connecteurs du châssis princip, il y a lieu de repérer auparavant les liaisons correspondant à chaque platine comme par exemple le C.I. Inter secteur, le C.I. Commande, le C.I. Tube, le bloc déviation ou les haut-parleurs.

A la fin de l'intervention, les connexions doivent être remises dans leur position d'origine afin d'éviter par après d'éventuelles défaillances ou perturbations.

#### Cable dereseau

Ces appareils ne peuvent être utilisés qu'avec un cable de connecion original de réseau avec bobine antiparasite intégré dans la fiche de secteur. Ce câble de réseau empêche des perturbations de réseau et est partie de l'autorisation d'appareil. Si nécessaire commandez uniquement le cable de réseau selon la liste de pièces détachées.



#### Nota di servizio

#### Smontaggio del telaio

Prima di sfilare i cavi di collegamneto col telaio è necessario osservare la disposizione originaria degli stessi verso le singole parti come la piastra alimentazione, l'unità comandi, la piastra cinescopio, il giogo o l'altoparlante.

Dopo la riparazione è necessario che gli ancoraggi e le guide garantiscano la disposizione dei cavi analogamente a quella data in fabrica e ciò per evitare disturbi o danni nel tempo.

#### Cavo rete

Gli apperechi devono essere messi infunzioni solo con il cavo originale il colle gamento di rete e la sua spina di rete deve essere munita di una bombina d'induttanza. In causa di sostituzione ordinate solo il cavo di alimentatore che corrésponde alla lista degli accessori.



#### Nota de servicio

#### Desmontaje del chassis

Antes de desconectar las conecciones del Chassis hay que observar la dirección de dichas conecciones a los distintos grupos de construcción como la placa de conmutación de red, unidad de control, placa del zócalo del tubo de imagen, unidad de deflección o altavoces.

Después de haber realizado la reparación y para evitar fallos o pertubaciones posteriores es necesario reponer las conecciones tal como fueron instaladas originalmente en fabrica.

#### Cable de red

El aparato solo se puede usar con el cable de red original con choque antiparásito integrado en el enchufe de red. Este cable de red evita perturbaciones de la red y es parte de la autorización del aparato. En caso necesario puede pedir el cable de red según lista de piezas de repuestos.

CUC 1836 / 1929 Allgemeiner Teil / General Section

(D) Schaltplansymbole (GB) Circuit Diagram Symbols (F) Symboles schéma Simboli sullo schema (E) Simbolos en los esquemas Blau-Signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Blue signal -100Hz vert., Feinabst. +/Fine tuning +/Réglage fine +/Sint. fine +/Sint. fina + **>>+** B/100 31250Hz hor. / Signal bleu -100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale blu Feinabst. - / Fine tuning - / Réglage fine - / Sint. fine - / Sint. fina --100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal azul -100Hz vert., 31250Hz hor. - 44 B-Y <u>/50</u> B-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / B-Y -Signal - 50Hz vert., Lautstärke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen 15625Hz hor. / Signal B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale B-Referenz Lautstärke / Volume ref. volt. / Tens. de réf. vol. sonore / Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. REF Tens di rif. volume / Tens. ref. volumen B-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / B-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale B-B-Y /100 |  $\triangle \triangleleft$ Balance / Balance / Balanciam. / Balance Y-100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal B-Y-100Hz vert., 31250Hz hor. Suchlauf / Self seek / Recherche autom. / Sint. autom. / Sintonia →• automatica Kanalwahl / Channel selection / Sélection de canaux / Selez. С canale / Seleccion canal  $\triangleright$ . Farbton / Tint / Teinte / Tinta / Tinte Mitttelpunkt-Lautsprecher / Center loudspeaker / Haut-parleur de CENTER Helligkeit / Brightness / Luminosité / Luminosita / Brillo centre / Alto parlante punto centrale / Altavoz del centro  $\Diamond$ CHIP Chip Adresse / Chip adress / Chip direction / Indiri. del chip / Kontrast / Contrast / Contraste / Contrasto / Contraste Direccion chip Farbkontrast / Colour contrast / Contraste des coleurs / Contrasto **(1)** Ton-Signal Cinch links / Audio signal cinch left / Signal audio cinch colore / Contraste de color gauche / Segnale audio cinch sinistra / Señal audio cinch izquierda Schutzschaltung / Protection circuit / Circuit de sécurité / Circuito di Ton-Signal Cinch rechts / Audio signal cinch right / Signal audio protezione / Circuito de protección CINCH AUDIO R cinch droit / Segnale audio cinch destra / Señal audio cinch derecha A-AM Audio AM Chroma Signal / Chroma signal / Signal dégree / Croma segnale / CHROMA (Burst Key): Burstaustastimpuls / Burst blanking pulse / Impulsion de Señal croma ABK suppress. de burst / Imp. di soppress. del burst / Imp. supresion burst Chroma S-VHS-Signal / Chroma S-VHS-Signal / Signal dégree de CHROMA S-VHS S-VHS / Croma segnale S-VHS / Señal croma S-VHS Ton-Signal/Audio signal/Signal audio/Segnale audio/Señal audio AUDIO Ton-Signal links / Audio signal left / Signal audio gauche / Segnale CLK AUDIO-L audio sinistra / Señal audio izquierda CL<sub>1</sub> Clock Ton-Signal rechts / Audio signal right / Signal audio droit / Segnale AUDIO-R CL 2 audio destra / Señal audio derecha Composite Sync. Imp. für VT / Composite sync pulse for TT / Imp. de Tonsignal D2 Mac / Audio signal D2MAC / Signal audio D2MAC / CSY Segnale audio D2MAC / Señal de sonido D2MAC / sync. vidéo-composite pour TXT / Imp. hor. para Video Comp. Kombiniertes Hor./vert. Sync. Signal 31250Hz/100Hz (Composite Tonsignal links D2 Mac / Audio signal left D2MAC / Signal audio AUDIO L-MAC cs /100 Sync.) / Combined hor./vert. sync signal 31250Hz/100Hz (Compogauche D2MAC / Segnale audio sinistro D2MAC / Señal de sonido site Sync) / Signal synchr. hor./vert. combiné 31250Hz/100Hz izquirdo D2MAC (Synchr. composité) / Segnale sincr. orizz./vert. 31250Hz/100Hz (Sincr. Composito) / Señal combinada sincr. hor./vert. 31250/100Hz Tonsignal rechts D2 MAC / Audio signal right D2MAC / Signal audio AUDIO R-MAC droit D2MAC / Segnale audio destro D2MAC / Señal de sonido (Sincr. compuesto) derecho D2MAC / DATA Daten / Data / Données / Dati / Datos Audio Tieftöner / Audio sub woofer / Audio haut-parleur pour les Audio Sub Verzögerungsleitung / Delay line / Ligne à retard / Linea di ritardo / frequences basses / Audio toni bassi / Audio sonido baio DL Linea de retardo Audio-Signal FS Gerät / Audio signal TV set / Signal audio AUDIO TV téléviseur / Segnale audio TV / Señal audio TV Freigabe / Enable / Autorisation / Consenso / Habilitacion **ENA** AUDIO VCR Tonsignal VCR Gerät / Audio signal VCR unit / Signal audio Freigabe ZF/IF Enable / Validation FI / Consenso FI / Autorizacón FI ENA ZF magnetoscope / Segnale audio VCR / Señal audio VCR Freigabe FT / Finetuning enable / Autorisation Réglage fin / Abilitaz. ENABLE

A-ZF 1 Audio ZF 1 / Audio IF 1 / Audio FI 1 / Audio FI 1 / Audio FI 1

A-ZF 2 Audio ZF 2 / Audio IF 2 / Audio FI 2 / Audio FI 2 / Audio FI 2

Blau-Signal / Blue signal / Signal bleu / Segnale blu / Señal azul В

Rechner Stop I2C Bus frei / Computer Stop I2C Bus is free / BB Microprocesseur stop I<sup>2</sup>C Bus disponible / Calcol. stop I<sup>2</sup>C Bus libero / Stop micropr. disponible

BB Basisband / Baseband / Bande de base / Banda base / Banda base

Blau-Signal extern / Signal blue external /Signal bleu externe / BEXT Segnale blu esterno / Señal azul externa

OSD-Einblendung blau / OSD blue / Eblouissement OSD bleu / oSD Visualizzazione OSD blu / Visualisacione OSD azul

Blau-Signal PIP / PIP Blue signal / Signal bleu PIP / Segnale blu B PIP PIP / Señal azul PIP

Blau - Signal - 50Hz vert.,15625Hz hor. / Blue signal - 50Hz vert., B/50 15625Hz hor. / Signal bleu - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale bleu - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal azul - 50Hz vert., 15625Hz hor. Sintonia fine / Habilitacion Sintoinia fina

Freigabe LED / LED enable / Autorisation LED / Abilitaz, LED / ENABLE Habilitacion LED

Freigabe Ton / Sound enable / Autorisation son / Abilitaz, audio / **ENABLE** Habilitacion sonido TON

Audio-Signal EURO-AV links / Audio signal EURO-AV left / Signal EURO-AV AUDIO-L audio EURO-AV gauche / Segnale audio EURO-AV sinistra / Señal

audio izquierda EURO-AV Audio-Signal EURO-AV rechts / Signal audio EURO-AV right / EURO-AV

Signal audio EURO-AV droit / Segnale audio EURO-AV destra / AUDIO-R Señal audio derecha EURO-AV

Video-Signal EURO-AV / Video signal EURO-AV / Signal video EURO-AV VIDEO EURO-AV / Segnale video EURO-AV / Señal video EURO-AV

Farb-Signal / Chroma signal / Signal chroma / Segnale chroma / F Señal croma

FBAS-Signal/CCVS signal/Signal vidéo composite/Segnale video **FBAS** composito / señal video compuesta

GRUNDIG Service 1 - 7 Allgemeiner Teil / General Section CUC 1836 / 1929

FBAS CINCH	FBAS-Signal-Cinch Buchse / CCVS signal-cinch socket / FBAS-prise à cinch / FBAS-presa cinch / FBAS-cinch	IM RESET	I <sup>2</sup> C Bus -Reset
FBAS MAC	FBAS-D2 MAC / D2MAC CCVS signal / Signal vidéo composite- D2MAC / FBAS-D2MAC / FBAS-D2MAC	IR CLK	Infrarot Clock / Infrared clock / Signal I.R. horloge / Clock segnale R.I. / Clock infrarojos
FBAS TON	Basisband / Baseband / Bande de base / Banda base / Banda base	IR DATA	Infrarot Signal / Infrared signal / Signal I.R. / Segnale infrarosso / Data infrarrojos
FBAS TXT FBAS TEXT	FBAS-Videotext / CCVS videotext / Signal vidéo composite- Télétexte / FBAS-Televideo / FBAS-Teletexto	IR VIDEO	Infrarot Signal Video / Infrared signal video / Signal I.R. video / Segnale infrarosso video / Data infrarrojos video
FBAS	FBAS Sync. Signal / CCVS sync signal / Signal sync. vidéo col.	КВ	Keyboard
SYNC.	comp. / Segnal sincr. video col. comp. / Señal sincr. video compuesta	KH AUDIO-L	Tonsignal Kopfhörer links / Audio signal headphone left / Signal audio gauche de casque / Segnale audio sinistra cuffia / Señal audio izquierda auriculares
FBAS S-VHS	FBAS Signal S-VHS / CCVS signal S-VHS / Signal vidéo col. comp. S- VHS / Segnal video col. comp. S-VHS / Señal video compuesta S-VHS		·
F <sub>H</sub> ½	Hochspg. / EHT voltage / Haute tens. / Alta tens. / MAT	KH AUDIO-R	Tonsignal Kopfhörer rechts / Audio signal headphone right / Signal audio droit de casque / Segnale audio sinistra cuffia / Señal audio derecha auriculares
FRM	Rahmensignal / Frame signal / Signal d'encadrement / Segnale cornice / Señal de marco	L	Lautstärke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen
FT	Feinabstimmung / Fine tuning / Reglage fin / Sint. fine / Sint. fina	LED	Leuchtdiode / Light emitting diode / Diode lumineuse / Diodo luminoso / Diodo luminescente
F <sub>U</sub>	FU-Signal / FU-signal / Signal FU / Segnale FU / Senal FU		Speicher Taste / Memory button / Touche mémoire / Tasto di
F <sub>V</sub>	FV-Signal / FV-signal / Signal FV / Segnale FV / Senal FV	M	memoria / Puls. memoria
G	Grün-Signal / Green signal / Signal green external / Signal vert / Segnale verde / Señal verde	MEGA LOGIC	Megalogic Daten / Megalogic data / Megalogic dates / Dati Megalogic / Megalogic datas
G OSD	OSD-Einblendung grün / OSD green / Eblouissement OSD vert /	MODE	Modus / Mode / Mode / Modo / Modo
G PIP	Visualizzazione OSD verde / Visualisacione OSD verde  Grün-Signal PIP / Green signal PIP / Signal green PIP/ Signal vert	NIC CLK	NICAM Clock / Clock NICAM / Horloge NICAM / Clock NICAM / Clock NICAM
GEXT	PIP / Segnale verde PIP / Señal verde PIP  Grün-Signal extern / Green signal vertical / Signal vert externe /	NORM	Norm Taste / TV standard select button / touche de norme / Tasto norma / Puls. de norma
G/50	Segnale verde esterno / Señal verde externa  Grün-Signal - 50Hz vert.,15625Hz hor. / Green signal - 50Hz vert.,	OWA	Ost-West Ansteuerimpuls / East-west drive impuls / Impulsion de commande Est-Ouest / Impulso comando Est-Ovest / Impulso de control Este-Oeste
	15625Hz hor. / Signal vert - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale verde - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal verde -50Hz vert., 15625Hz hor.	Р	Programm / Program / Programme / Programma /Programa
G/100	Grün-Signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Green signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal vert -100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale	P/C	Programm-Kanalwahl/Program channel selection / Progr. sélection de canaux / Progr. selez.canale / Progr. selec. canal
	verde -100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal verde -100Hz vert., 31250Hz hor.		Bild im Bild / Picture in picture / Image dans l'image / PIP / Imagen
GND - H	Nullpunkt Heizung / Ground filament / Point neutre-Chauffage / Punto zero-Filamento / Punto medio filamento	PIP	en la imagen
НА	Horiz. Sync. Impuls / Horiz. Sync pulse / Impulsion synchro. horiz. /	P1	Progr. Taste / Progr. button / Touche Progr. / Tasto Progr. / Puls. Progr.
	Impulso sincro orizzontale / Impulso de sinc. horiz.	R	Rot-Signal / Red signal / Signal rouge / Segnale rosso / Señal rojo
HDR	Horiz. Ansteuerimpuls / Horiz. drive pulse / Impulsion de commande horiz. / Impulso comando orizzontale / Impulso de control horiz.	REMOTE	Fernbedienung / Remote control / Telecommande / Telecomando / Mando a distancia
НС	Horiz. Klemmimpuls / Horiz. clamp pulse / Impulsion de serrage horiz. / Impulso comando orizzontale / Impulso de garras horiz.	R OSD	OSD-Einblendung rot / OSD red / Eblouissement OSD rouge / Visualizzazione OSD rosso / Visualisacione OSD rojo
H SYNC	Horizontaler Sync-Impuls / Horizontal Sync impuls / Sync impuls horizontale / Sinc impulso orrizontale / Impulso sync horizontal	R PIP	Rot-Signal PIP / Red signal PIP / Signal rouge PIP / Segnale rosso PIP / Señal rojo PIP
HFB	Horiz. Rückschlagimpuls / Horiz. flyback / Impulsion de retour horiz. / Impulso rotorno orizzontale / Impulso de retroceso horiz.	REXT	Rot-Signal extern / Signal red external / Signal rouge externe / Segnale rosso esterno / Señal rojo externa
HS	Hor. Sync. Implus für VT / Hor. sync pulse for TT / Imp. de sync. hor. pour TXT / Imp. sincr. orizz. per Televideo / Imp. hor. para Video Comp.	R-Y/50	R-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / R-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale R-
I2S CL	Digitale Datensignale / Digitial data signals / Signal donneé digital / Segnali dati digitali / Señal datos digital		Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.
I2S TER	oognan dan digitan / Oonal datus digital	R-Y/100	R-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / R-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.
I2S WS			Sonderkanal / Special channel / Canal special / Canale speciale /
I BEAM	Strahlstrom / Current beam / Current rayon / Corrante del irradire / Corriente de haz	S	Canal especial
ICL	I <sup>2</sup> C Bus -Clock	SB	Strahlstrombegrenzung/Beam current lim. / Lim. cour. de faisceau / Lim. corr. di raggio / Corriente media de haz
IR	Infrarot-Signal / Signal infrared / Signal infra-rouge / Segnale	SCL	I <sup>2</sup> C-Bus Clock
IM	infrarosso / Señal infrarojo.  l²C Bus -Clock	SCL 100	Schneller I²C-Bus Clock / I²C-Bus clock high speed / I²C-Bus grande vitesse / I²C-Bus veloce / Clock del I²C-Bus de alta velocida
CLOCK			

1 - 8 GRUNDIG Service

 $l^2C$  Bus -Kennung /  $l^2C$ -Bus Identification / Identification  $l^2C$ -Bus / Ident.  $l^2C$ -Bus, Identification  $l^2C$ -Bus

IM IDENT

SDA	l²C-Bus Daten / l²C-Bus data / l²C-Bus données / l²C-Bus dati / l²C-Bus datos	V SYNC	Vertikaler Sync-Impuls / Vertical Sync impuls / Sync impuls vertical / Sinc impulso vertical / Impulso sync vertical
SHIFT VIDEO	Dynamische vert. Versch. 25Hz, aktiv bei Video u. Mix Betrieb / Dynam. vert. shift 25Hz, active on video and mix operation / Decal dynam. de l'image 25Hz, actif sur video et fonction. mixte / Spostam. vert. dinam. 25Hz, attivo con video e. funzionam. misto / Desplaz. dinamico vert. 25Hz, activo con video Y funciones mixtas	Y /50	Y-Signal / Y Signal / Signal Y /Segnale Y / Señal Y Y-Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Y-Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.
SHIFT	Dynamische vert. Versch. 25Hz, aktiv bei Standbild u. VT / Dyn. vert. shift 25Hz, active on freeze-frame and Teletext / Decal dynam. de l'image 25Hz, actif sur arret immage et Vidéotext (Antiope) / Spostam. vert. dinam. 25Hz, attivo con fermo immag. e Televideo / Desplaz. dinamico vert. 25Hz, activo con imagen parada Y Videotexto	Y /100	Y - Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal Y - 100Hz vert., 31250Hz hor Zwischenfrequenz / IF / FI / FI / FI
SS	Schutzschaltung / Protection circuit / Cablage protecteur / Pot. de prot. / Circuito de proteccion	U AFC	Schaltspg. AFC / AFC switching volt. / Tens. de commut. AFC / Tens. di commut. AFC / Tens. conmut. CAF
SSB	Spitzenstrahlstrombegrenzung / Peak beam current limiting / Lim. de faisceau crete / Lim. corr. catod. di pico / Corrente pico de haz	U AV	Schaltspg. AV / Switching volt. AV / Tens. de commut. AV / Tens. di commut. AV / Tens. conmut. AV
SSC	Supersandcastle	U	Schaltspg. Band 1 / Switching volt. band 1 / Tens. de commut. bande 1 / Tens. di commut. banda 1 / Tens. conmut. de banda 1
SSC PIP	Supersandcastle PIP	U	Schaltspg. Band 3/ / Switching volt. band 3 / Tens. de commut.
SSC/ 100	Supersandcastle 100Hz vert., 31250Hz hor.		bande 3 / Tens. di commut. banda 3 / Tens. conmut. de banda 3  Schaltspg. Bildamplitude / Switching voltage vertical amplitude /
SSC/ 50 SUR- ROUND	Supersandcastle 50Hz vert., 15625Hz hor.  Surround	U A BA	Tension de coupure amplitude d'image / Tensione di commutaz. ampiezza d'imagine / Tension de conm. amplitude de imagen di commut. PAL / Tens. conmut. PAL
SYNC	SyncSignal/SyncSignal/Signal sync/Segnale sync./Señal de sync.	U BTX	Schaltspg. BTX / Switching volt. BTX (Viewdata) / Tens. commut. Télétext / Tens. commut. VIDEOTEL / Tens. conmut. Teletexto
SYNC. BTX	Sync. BTX / Viewdata Sync / Sync. Télétext / Sincr. Videotel / Sincr. Videotexto	U C-AV	Schaltspg. Camera Wiederg. über Camera-AV Eingang / Switching volt. cam. playback via Camera-AV input / Tens de commut pour lec.
SYNC. VT	Sync. VT/Sync. Teletext/Sync Vidéotexte/Sincr. Televideo/Sincr. Videotexto	U CAM	de camera par l'entree Camera-AV / Tens.de commut. in riproduz. camera tramite ingresso Camera-AV / Tens. de serv. reprod. camera a traves de la entrada Camera-AV
SW	Schwarzwert/Black level/Niveau du noir/Livello del nero/Nivel de negro	U DATA	Schaltspg. Datenbetr. / Switching volt. data mode / Tens. de com-
TE	TEXT-Freigabe / TEXT enable / Autorisation TEXTE / Abilitaz. TELEVIDEO / Habilatation TEXTE		mut. fonct. données / Tens. di commut. dati / Tens conmut. datos  Schaltspg. U Data extern / Switching volt Data ext. / Tension de
T1	Bei Zweiton, Ton 1 / On two channel sound, sound 1 / Pour double son, son 1 / In bicanale, audio 1 / En dual, sonido 1	U DATA EXT	commutation U Data externe / Tens. di commutazione U-Data esterno / Tensión de conmutatón externa U
T2	Bei Zweiton, Ton 2 / On two channel sound, sound 2 / Pour double son, son 2 / In bicanale, audio 2 / En dual, sonido 2	U DATA OSD	Schaltspg. für Bildschirm-Einblendung / Switching volt. for On Screen Display / Tens. commut. pour eblouissement On Screen Display / Tens. commut. per di visualizzazione On Screen Display / Tens. conmut. para On Screen Display
TT	Tieftöner / Woofer / Haut-parleur pour les frequences basses / Toni bassi / Sonido bajo	U DEEM	Schaltspg. Deemphasis / Switching volt. deemphasis / Tens. com-
U <sub>FOC</sub>	Fokusspg. / Focussing volt. / Tens. de focalis. / Tens di focalizz. / Tens focalizacion		mut. desaccent./Tens. commut. deenfasi/Tens. conmut. deenfasis  Schaltspg. Dolby-Surround/Switching volt. Dolby-Surround/Tens.
U <sub>G1</sub>	Spg. Gitter G 1 / Volt. grid G1 / Tens grille G 1 / Tens. griglia G1 / Tens. rejillas G 1	U DS	commut. Dolby-Surround/Tens. commut. di Dolby-Surround/Tens. de conmut. Dolby-Surround
υн	Hochspannung / High voltage / Haute tension / EAT / Alte tension	U EURO-	Schaltspg. EURO-AV/Switching volt. EURO-AV/Tens. de commut. EURO-AV/Tens. di commut. EURO-AV/Tens. conmut. EURO-AV
U <sub>SG</sub>	Schirmgitter Spg. / Screen-grid volt. / Tens. de grille - écran / Tens. di griglia schermo / Tens. de rejilla	U EU-AV CINCH	Schaltspg. EURO-AV-Cinch-Buchse / Switching volt. EURO-AV-Cinch socket / Tens. commut. prisa Scart - Cinch / Tens. commut. presa Scart - Cinch / Tens. comm. EURO-AV - Cinch
VA VB	Vertikaler Ansteuerimpuls/Vert. drive pulse/Impulsion de commande verticale / Impulso di comando verticale / Impulso de control vertical	U FBAS	Schaltspannung für Video-Ausgang EURO-AV Buchse / Switch. voltage for video output EURO-AV socket / Tension de commut. pour sortie vidéo EURO-AV / Tension commut. per presa d'uscita
VCL	VCR - Clock		video EURO-AV / Tension de conmut. para salida EURO-AV
VDR	Freigabe Anzeigebaustein / Display enable / Autorisation pour module indicateur / Modulo indicazione / Habilitacion modulo indicacion	HIFI	Schaltspg. HIFI / Switching voltage HIFI / Tens. de commut. HIFI / Tens di commut. HIFI / Tens. conmut. HIFI
VG	Vert. Gegenkopplung / Vert. feedback / Contre-reaction verticale / Controreazione vert. / Aliment. neg. vert.	U HIFI MUTE	Stummschaltung HiFi / Muting volt. HiFi / Commutation de silence HiFi / Silenzametno HiFi / Muting HiFi
VIDEO	Video Signal / Video signal / Signal vidéo / Segnale video / Señal video	U HUB	Schaltspg. HUB / Switching volt. deviation / Tens. commut. déviation / Tens. commut. deviazione / Tens. conmut. deviacion
VT DATA	Videotext Daten / Teletext data / Données Teletexte / Linea dati Televideo / Data Teletexto	UIDENT	Schaltspg. Signalkennung AV 3 / Switching volt. signal identification AV 3 / Tens de commut.identification de signal AV 3 / Tens. commut. identificazione segnale / Tens. conmut. identifi. segñal AV 3
VT SCL	Videotext Clock / Teletext clock / Signal horloge Vidéotext / Clock Televideo / Clock Teletexto   2 Bus: VT Daten / Teletext data / Données Vidéotext / Dati	U KH MUTE	Stummschaltung Kopfhörer/Muting volt. headphone/Commutation de silence casque / Silenzamento cuffia / Muting auriculares
VT SDA	Televideo / Data Teletexto	U KLEMM	Gleichspannung für SAT-Basissignal / DC for SAT basic signal / Tens. continue pour SAT base signal / Tens continua per segnale SAT base / Tens. continua para segñal SAT base

GRUNDIG Service 1 - 9

Ilgemeine	er Teil / General Section		CUC 1836 / 1929
U KOIN 50/60Hz	Schaltspg. Koinz. / Switching volt. coinc. / Tens de commut. coinc. / Tens di commut. coinc. / Tens. conmut. coinc.	U W/N	Schaltspg. ZF breit - schmal / IF switching volt. wide - narrow / Tens commut. FI large - etroit / Tens. commut. FI larga - stretta / Tens. Fancho - estrecho
U KOIN VQ	Schaltspg. Koinz. mit Videoquelle verknüpft / Coinc. switching volt. linked with video source / Signal de coincid. combiné avec source video / Tens. di commut. a coinc. combinata con sorg video segñal de coincidencia combinada con video	<b>U∮</b> 1/Ⅲ	Schaltspg. Bandwahl / Band sel. switching volt. / Tens. de commut select. bande / Tens. di commut. selez. banda / Tens. conmut. select banda
U LED	Schaltspg. LED / Switching volt. LED / Tens de commut. LED / Tens. commut. LED / Conmut. LED	<b>U</b> 14∨	14V Schaltspg. / 14V switching volt. / Tens. commut. 14V / Tens commut. 14V / Tens. de conm. 14V
Leucht punkt	Schaltspg. Leuchtpunktunterdrückung / Switching volt. beam spot suppression/Tens. de commut. suppress. du spot lumineux/Tens. soppr. punto luminoso / Tens. de conmut. filtro supresor del punto	U 22kHz	22kHz Schaltspg. / 22kHz switching volt. / Tens. commut. 22kHz Tens. commut. 22kHz / Tens. de conm. 22kHz
	luz	0/3/6/9V	0/3/6/9V Schaltspg. / 0/3/6/9V switching volt. / Tens. commu 0/3/6/9V / Tens. commut. 0/3/6/9V / Tens. de conm. 0/3/6/9V
LNC OFF	Schaltspg. LNC "Aus" / Switching volt. LNC "OFF" / Tens. de commut. LNC "OFF" / Tensione di commut. "Spento" LNC / Tension LNC "OFF"	U 4.5MHz	Schaltspg. 4,5MHz / Switching volt. 4.5MHz / Tens. de commu 4,5MHz / Tens. di commut. 4,5MHz / Tens conmut. 4,5MHz
MAC	Schaltspg. D2MAC / Switching volt. D2MAC / Tension de commutation D2MAC/Tens. di commutazione D2MAC/Tensión de conmutación D2MAC	U 50/60 HZ	Schaltspg. 50-60Hz / Switching volt. 50-60Hz / tens. de commu 50-60Hz / Tens. di commut. 50-60Hz / Tens. conmut. 50-60Hz
MUTE	Stummschaltung / Muting / Silencieux / Silenziamento /Muting	UAFC	Regelspg. AFC / AFC contr. volt. / Tens. de regul. AFC / Tens. contr. AFC / Tens. regul. CAF
NF 1	Schaltspg. NF1/Switching volt. AF1/Tension commut. BF1/Tens. commut BF1/Tens. commut BF1/Tens. commut BF1/Tens.	U AFC SAT	Regelspg. AFC Satellitentuner / AFC contr. volt. SAT tuner / Tens de regul. AFC tuner SAT / Tens. di contr. AFC Tuner SAT / Tens regul. CAF Tuner SAT
NF 2	Schaltspg. NF 2 / Switching volt. AF 2 / Tension commut. BF 2 / Tens. commut BF 2 / Tens. conm. BF 2	UAGC	Feldstärkeabhängige Spg. / Fieldstrength-depent volt. / Contr. autmatique de gain / Tens. dipent. intens. campo / Contr. autom. de ga
NIC	Schaltspg. NICAM / Switching volt. NICAM / Tens. de commut. NICAM / Tens. commut. NICAM / Tens. de conmut. NICAM	U RE	tens. CAG  Regelspg./Contr. volt./Tens. de regul./Tens. di contr./Tens regu
NORM	Schaltspg. Norm / Switching volt. Norm / Tens. de commut. standard / Tens. di commut. Norma / Tens. conmut. Norma	U TUN.	Abstimmspg. Tuner/Tuning volt. tuner/Tens. d'accord tuner/Ten
PAL	Schaltspg. PAL/Switching volt. PAL/Tens. de commut. PAL/Tens. di commut. PAL/Tens conmut. PAL	U	di sintonia tuner / Tens. sintonia tuner  Regelspg. Verzög. / Delayed contr. volt. / Tens. de regul. retarde Tens. regul. retardada
POL.	Schaltspg. Polarität / Switching volt. polarity / Tension commut. polarite / Tens. commut. polarita / Tens. conmut polarizacion	HOR.	Horizontale Ansteuerung / Horiz. drive / Synchr. lignes / Pilotagg orizz. / Exitación horiz.
POWER OFF	Schaltspg. Ökoschalter / Switching volt. eco switch / Tens. de commut. interr. eco. / Tens. commut. interr. ecologico / Tens. commut. interr. ecol.	HOR.2FH	31250Hz Ansteuerimp. für Zeilenendstufe / 31250Hz Triggerin pulse for horiz. output / 31250Hz commande pour l'étage fin lignes / Imp. Pilotaggio di 31250Hz per stadio finale di riga / Impuls
<b>₽V</b>	Schaltspg. Panorama View / Switching volt. Panorama View / Tens. de commut. Panorama View / Tens. commut. Panorama View / Tens. conmut. Panorama View	VERT.	de exitación 31250Hz para paso final de lineas  Vert. Parabel / Vert. parabolic signal / Signal parabolique vert.
RESET	Schaltspg. Reset / Switching volt. Reset / Tens. commut. Reset / Tens. commut. Reset / Tens. commut. Reset	VERT.	Segnale parab. vert. / Senal parabolica vert.  Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenz
RGB	Schaltspg. RGB1 - RGB2 / Switching volt. RGB1 - RGB2 / Tens. de commut. RGB1 - RGB2 / Tens. di commut. RGB1 - RGB2 / Tens. conmut. RGB1 - RGB2	VERT.	vert. / Imp. cuadro  Vert. Tastimpuls 100Hz / Vert. Gating pulse 100Hz / Imp. tram 100Hz / Imp. a cadenza vert. 100Hz / Imp. cuadro 100Hz
SCHUTZ	SchaltspgSchutzfunktion / Switching voltprotective func. / Tens de commutsécurité / Tens. di commutfunz di protez. / Tens. conmutproteccion	VERT.	Vert. Sägezahn / Vert. saw tooth / Signal dent de scie / Dente di segvert. / Dientede sierra vert.
SEC	Schaltspg. SECAM / Switching volt. SECAM / Tens. de commut. SECAM / Tens. di commut. SECAM / Tens. conm. SECAM	VERT.	Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenz vert. / Imp. cuadro
STAND	Schaltspg. Standby / Switching volt. Standby / Tens. commut. Veille / Tens. commut. Standby / Tens. conmut. Standby	VERT.100	Vert Sägezahn 100Hz / Vert saw tooth 100Hz / Signal dent de sc 100Hz / Dente di sega vert. 100Hz / Dientede sierra vert. 100Hz
S-VHS	Schaltspg. S-VHS / Switching volt. S-VHS / Tens.de commut. S-VHS / Tens. de commut. S-VHS / Tens. de conmut. S-VHS	VERT.100	Vert. Parabel 100Hz / Vert. parabolic 100Hz signal / Signal parabolique 100Hz vert. / Segnale parab. vert. 100Hz / Senal parabolic vert. 100Hz
TON 1/2	Schaltspg. Ton 1-2/Switching volt. sound 1-2/Tens. commut. audio 1-2/Tens. commut. son 1-2/Tens. conmut. son 1-2		Tastimpuls / Gating pulse / Impuls de declenchement / Impulso cadenza / Imp. puerta
UHF	Schaltspg. UHF/UHF switching volt./Tens. de commut. UHF/Tens di commut. UHF / Tens. conmut. UHF	REF.	Ref. Impuls hor. / Reference impulse hor. / Imp. de refer.hor. / Imdi rifer. hor. / Imp. refer. horiz.

Schaltspg. Wischerkontakt / Schwitching voltage temp. contact /
Tens. de commut. contact fugitif / Tens. commut. contatto temporaneo / Contacto supresor tens. de conmut.

 $Schaltspg.\,VHF/VHF\,switching\,volt./Tens.\,de\,commut.\,VHF/Tens$ 

Schaltspg. Videoquelle / Switching volt. video source / Tens. de

commut. source video / Tens. di commut. sorg. video / Tens conmut.

di commut. VHF / Tens. conmut. VHF

U VHF

U VQ

video

1 - 10 GRUNDIG Service

PULSE

Polarrotor

Klemmung Ein-Aus / Clamping On-Off / Clampage Marche-Arrêt / Clamping Ins.-Disins. / Clamping Enc.-Apag.

Pulse für Polarotor / Pulses for Polar-Rotor / Impulsions Rotor de

Polariastion / Impulsi per Rotore Polarizzazione / Impulsos dara

belegen

Vorbereiten und Programmplätze

# Die Kurzanleitung

# TXT TV-Bild Programmplatz schrittweise fortschalten: Cursor nach oben bzw. nach unten

bewegen. Bestätigen der angewählten Funktion.

Bei den meisten Einblendungen werden am unteren

Sie sind Wegweiser für den Dialog zwischen Ihnen

Sie werden einfach und verständlich zu den näch-

Bildrand Dialog-Zeichen und -Zeilen angeboten.

- mittels Fernbedienung - und dem Gerät.

sten und möglichen Bedienschritten geführt.

 $\bigcirc$ Einstellen von Werten.

OK Aufrufen

1 Dialog Center aufrufen

TXT Zurück zum Fernsehbild.

Ton ab-/einschalten. Taste (not) Bild-Einstellungen

Taste (2) (blau) Ton-Einstellungen

Bitte prägen Sie sich diese Tasten ein, sie werden in den folgenden Bedienschritten immer wieder

benötiat! Beenden Sie mit Taste (70).

#### Sie können ietzt sofort fernsehen!

Bei manchen Fernsehsendungen ist es notwendig die Grundeinstellung der Lautstärke, der Helligkeit und des Farbkontrastes (Farbstärke) zu verändern.

ī Drücken Sie » - « (Minus) oder » + « (Plus) der entsprechenden Taste solange, bis der gewünschte Wert eingestellt ist.

»Lautstärke« mit Taste 🗨 oder 🕞 ändern.

2 »Helligkeit« mit Taste ) andern.

3 »Farbkontrast« (Farbstärke) mit Taste 🗩

Dieses hochwertige Fernsehgerät ist mit vielen komfortablen Funktionen ausgestattet.

Das »DIALOG CENTER« informiert Sie, welche Funktionen das Fernsehgerät Ihnen noch bietet. Lesen Sie bitte auf der folgenden Seite weiter.

**Bedienhinweise** 

A

#### Dieses Kapitel enthält Auszüge aus der Bedienungsanleitung. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der gerätespezifischen Bedienungsanleitung, deren Materialnummer Sie in der entsprechenden Ersatzteilliste finden.

#### Batterie in die Fernbedienung legen

Beachten Sie die Polung im Batteriefach. Bei verbrauchter Batterie erscheint am Bildschirm die Einblendung: »Telepilot Battery«.

Verbrauchte Batterien unbedingt entfernen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltgerecht. Die Batterien - auch schwermetallfreie - dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und öffentlich rechtlichen Entsorgungsträgern

# ATS euro plus

Programmplätze belegen mit

Das Gerät ist mit dem automatischen Programmsuchlauf ATS euro plus ausgestattet, der Ihnen die Programmplatzbelegung abnimmt.

Nach dem Einschalten des Gerätes erscheint die Seite »Dialogsprache einstellen«.

Wenn die Seite »Dialogsprache einstellen« nicht erscheint, drücken Sie die Taste (1) und anschließend die Taste OK

Das »DIALOG CENTER« blendet sich ein

Wählen Sie mit Taste 🕰 oder 💆 die Zeile »AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG« an und bestätigen mit Taste OK .


Wählen Sie mit Taste 🕰 oder 💆 die Zeile »Komplette Neuprogrammierung« an und bestätigen mit Taste OK .

#### Dialogsprache einstellen

Für den Dialog zwischen Ihnen und dem Fernsehgerät kann aus mehreren Sprachen gewählt werden. Die Einblendungen der Benutzerführung erfolgen in der gewählten Sprache.



»Dialogsprache einstellen« mit Taste OK bestätigen, oder mit Taste 77 oder 🙉 eine »andere Sprache« auswählen und mit Taste OK bestätigen.



#### Gerätestandort (Land) einstellen

»Land« mit Taste 🕏 oder 🛆 auswählen und mit Taste OK bestätigen.

Finden Sie Ihr Land nicht in der Liste, dann wählen Sie »\* übrige« und bestätigen mit Taste OK.

#### gegeben werden

Gerät einschalten Taste ( am Gerät drücken.

î Leuchtet danach nur die Anzeige, dann befindet sich das Gerät schon in Bereitschaft Mit den Ziffern-Tasten 1 - 0 oder der Taste 🛆 der Fernbedienung schalten Sie das Gerät voll-



Taste (6) der Fernbedienung drücken. Das Gerät ist nicht vollständig abgeschaltet.

Das Gerät kann mit der Fernbedienung wieder eingeschaltet werden.

#### Gerät vollständig ausschalten



Wenn Sie das Gerät längere Zeit (zum Beispiel nachts) nicht benützen, dann können Sie den Öko-Netzschalter aktivieren. (Siehe Seite 12, Menü »SONDERFUNKTIONEN« den Menüteil »Öko-Netzschalter«). Somit schalten Sie das Gerät - aus der Funktion Stand-by komplett aus. Sie sparen damit

Taste @ am Gerät drücken,

#### oder

Taste (b) der Fernbedienung zweimal drücken. (Der Öko-Netzschalter muß aktiviert sein). Wieder einschalten nur mit der Taste (©) am Gerät. Der automatische Programmsuchlauf startet. Folgende Einblendung weist daraufhin.

ī



Der Vorgang kann ie nach Anzahl der zu empfangenden Fernseh-Programme eine Minute und länger dauern.

Nach dem Suchvorgang schaltet das Gerät auf Programmplatz 1 und die Seite »Kurzanleitung« wird eingeblendet. Ist ein Grundig Videorecorder mit Megalogic System angeschlossen, werden vor dem Einblenden der Kurzanleitung die Fernsehprogramme automatisch an den Videorecorder übertragen.



Die Kurzanleitung kann auch durch Drücken der Taste (?) aufgerufen werden.

#### Die Kurzanleitung - der Wegweiser für den Dialog zwischen Ihnen und dem Gerät

i In der Seite »Kurzanleitung« werden einige Tasten der Fernbedienung erklärt.

Sie zeigen, mit welchen Tasten bestimmte Funktionen angewählt, ausgewählt und aufgerufen werden können



**D** 

Allgemeiner Teil / General Section

Programmplatzbelegung ändern

#### Das DIALOGCENTER


- Das »DIALOGCENTER« ist die Steuerzentrale des Fernsehgerätes.
  - Durch Drücken der Taste (3) und (0K) können Sie es aufrufen.



Wählen Sie aus dem Inhalt des »DIALOG-CENTER's « die gewünschte Funktion aus, oder lesen Sie hier weiter.

#### Die TV-PROGRAMM-TABELLE

- i Eine Übersicht der Programmplatz-Belegung erhalten Sie mit der Seite »TV-PROGRAMM-TABELLE«.
- »DIALOGCENTER« mit den Tasten (i) und (ii) und aufrufen.



- »TV-PROGRAMM-TABELLE« auswählen und auf-
- Beachten Sie f
  ür weitere Einstellungen die Hinweise der Dialogzeilen.

Prüfen Sie mit welchen "Sendern" die Programmplätze belegt sind.

Sie können an der Programmplatz-Belegung Änderungen vornehmen (z.B. den Sendernamen, an der Reihenfolge, usw.).

Wählen Sie den zu »verändernden« Programmplatz an. Drücken Sie die entsprechende farbige Taste der Fernbedienung für die gewünschte Funktion, z.B.

"Namen ändern" = blaue Taste ①
"Verschieben" = gelbe Taste ⑩
"Kanal ändern" = grüne Taste ⑩
"Löschen" = rote Taste ⑩

#### Sendernamen ändern oder neu eingeben

- Sie können aus einer vorhandenen Liste einen Sendernamen (Senderkürzel) auswählen, ändern oder neu eingeben.
- 1 Funktion »Namen ändern« mit der blauen Taste ③ anwählen.



- Benutzen Sie zur weiteren Einstellung die Hinweise in der Dialogzeile.
- »Sendernamen« auswählen und bestätigen.
- Befindet sich in der Liste kein entsprechender Sendername, dann können Sie Ihren eigenen Sendernamen eingeben.
- Taste 

  einmal drücken und mit Taste 

  oder 
  den gewünschten Buchstaben/die gewünschte 

  7iffer wählen.
- Mit Taste die nächste Stelle wählen und mit Taste den gewünschten Buchstaben/ die gewünschte Ziffer wählen.
- Wiederholen Sie die Eingaben, bis der Sendername Ihren Wünschen entspricht.
- Bestätigen Sie die Einstellungen. Die Seite »TV-PROGRAMM-TABELLE« erscheint am Bildschirm.

#### <u>Kanalzahl eines "neuen" Programmes</u> eingeben – Feinabstimmung

1 Funktion »Kanal ändern« mit der grünen Taste ③ anwählen. In der hinterlegten Zeile ist die Zehnerposition der Kanalzahl rot unterstrichen.



- Beachten Sie für weitere Einstellungen die Hinweise der Dialogzeilen.
- Wollen Sie einen Sonderkanal wählen, dann drücken Sie zuerst die Taste → und danach die Taste → oder △.

Die Anzeige C (für Kanal) wechselt in S für (Sonderkanal).

Drücken Sie die Taste ▶, geben sie mit den Ziffern-Tasten ⑥...⑨ die Kanalzahl zweistellig ein.

3 Wenn Sie ein bestimmtes Programm einstellen wollen und dessen Kanalzahl nicht kennen, dann drücken Sie die Taste ∑ (blau) so oft, bis das gewünschte Programm am Bildschirm erscheint.

#### **Feinabstimmung**

Das Gerät stimmt automatisch auf beste Bild- und Tonqualität ab.

Bei schwierigen Empfangsverhältnissen kann es in Einzelfällen notwendig sein, die Bild- und Tonqualität durch Feinabstimmen zu optimieren.

#### Standard (Norm) einstellen

- Bestätigen Sie die Einstellungen. Die Seite »TV-PROGRAMM-TABELLE« erscheint am Bildschirm.

#### Decoder (Descrambler) aktivieren

1 Wird für ein Programm ein Decoder (Descrambler) benötigt und angeschlossen, dann muß – wie in der »TV-PROGRAMM-TABELLE« unter der Einblendung »Decoder«, für den entsprechenden Programmplatz – zusätzlich mit Taste Oaux »ein« gewählt werden.

- Sind alle Änderungen ausgeführt, beenden Sie mit Taste ₪.
- "Neue" Fernsehprogramme suchen
- Sie wollen wissen, ob an Ihrem momentanen Standort "neue" Fernsehprogramme zu empfangen sind, dann wählen Sie die Funktion »Neue TV-Programme suchen«.

Die bereits gespeicherten Fernseh-Programme bleiben erhalten, die "Neuen" werden angereiht. Wenn Sie Ihren Wohnort gewechselt haben, dann empfehlen wir Ihnen, die Funktion »Komplette Neuprogrammierung« zu wählen. Alle Programmplatz-Daten werden vollständig gelöscht, die Programm-Plätze werden "neu" belect.

- 1 »DIALOGCENTER« mit den Tasten (i) und (ii) aufrufen.
- 2 »AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG« auswählen und aufrufen.
- Benutzen Sie zur weiteren Einstellung die Hinweise der Dialogzeilen.
- »Neue TV-Programme suchen« wählen,

»Komplette Neuprogrammierung« wählen.



- Wenn an diesem Fernsehgerät ein Video-Recorder mit MEGALOGIC-Funktionen angeschlossen ist, erfolgt zusätzlich im DIALOGCENTER die Einblendung »Übertragung Programm-Tabelle TV →
- Warten Sie bis alle Fernsehprogramme übertragen sind. Das kann bis zu einer Minute und länger dauern.

Nach dem Suchvorgang schaltet das Gerät auf Programmplatz 1 und die Einblendung »Kurzanleitung« erscheint

Beenden Sie mit Taste 🔞

(D) 6

GRUNDIG Service

Die Fernbedienung bei Fernseh-Betrieb, Kurzbeschreibung

0000Q

Die Kopfhörer-Lautstärke können Sie gesondert ainstallan

Klappe durch Drücken öffnen (siehe Abbildung)

Kopfhörer-Stecker (3.5 mm ø Klinke) in die Kopfhö-

rer-Buchse an der Frontseite des Gerätes stecken.

»Kopfhörer« anwählen und die entsprechende Tonart »Mono« oder »Stereo« und bei Zweiton-Sendungen »Mono A« oder »Mono B« wählen.

Lautstärke ändern: Taste Oaux drücken und danach mit Taste (4) oder (5) die Kopfhörer-Lautstärke

Der geänderte Wert wird auf einer Skala angezeigt.

#### Höhen, Bässe, Balance


Die Ton-Einstellungen lassen sich nach Ihren individuellen Wünschen korrigieren.

»Höhen«, »Bässe« oder »Balance« anwählen und einstellen

#### Lautstärke annassen (von Programm zu Programm)

Empfangen Sie ein Programm (zu laut oder zu leise), dessen Lautstärke gegenüber anderen Programmen abweicht, kann sie angepaßt werden.

#### Auf dieser Seite sind die Tasten der Fernbedienung nur kurz erklärt. Ausführliche Beschreibungen entnehmen Sie bitte den ieweiligen Kapiteln.



#### Video-Recorder fernbedienen

Mit der Fernbedienung dieses Fernsehgerätes können Sie auch GRUNDIG-Video-Recorder fernbedienen. Welche hierzu geeignet sind, sagt Ihnen Ihr

Taste Ovideo drücken und gedrückt halten. Damit schalten Sie die Fernbedienung auf Video-Recorder-Betrieb.

Entnehmen Sie der folgenden Aufstellung, mit welchen Tasten die Recorderfunktionen ausgelöst werden können.

(Taste – 3) (Taste 3 +)

= Bildsuchlauf rückwärts

= Bildsuchlauf vorwärts (Taste (T = Aufnahmestart

(Taste (2)) = Stop

(Taste - ♥) = schneller Rücklauf = schneller Vorlauf (Taste 🗘 +)

(Taste (III)) = Pause (Taste (D)) = Wiedergabestart

= Programmplatz + = Programmplatz -

Anschließend die gewünschte Taste drücken.

Die Ton-Einstellungen

Kopfhörer

Sie können nacheinander vier verschiedene Ton-Finstellungen vornehmen.

Mit der blauen Taste (7) können Sie die vier Ton-Einstellungen »Sprache«, »Musik«, »Supersound« und »Persönliche Werte« anwählen.

»Sprache«, »Musik« und »Supersound« sind .feste" Ton-Finstellungen, die nicht verändert werden können. Wählen Sie bei der ieweiligen Fernseh-Sendung die entsprechende Ton-Einstellung.

#### Persönliche Werte einstellen

Wollen Sie individuelle Ton-Einstellungen vornehmen, dann müssen Sie die »Persönlichen Werte« mit der blauen Taste (2) anwählen und aufrufen. Die Einblendung »Ton-Einstellungen« erscheint.



#### Stereobreite

Verbreitert bei Stereo-Sendungen das Klangbild und verbessert es bei Mono-Sendungen

»Stereobreite« anwählen und ändern

#### Ton (Stereo-/Zweiton, Mono)

Empfängt das Gerät Zweiton-Sendungen - z.B. einen Spielfilm im Originalton auf Tonkanal B (Anzeige: Mono B) und die synchronisierte Fassung auf Tonkanal A (Anzeige: Mono A) - so können Sie den von Ihnen gewünschten Tonkanal wählen.

Empfängt das Gerät Stereo-Sendungen, schaltet es automatisch auf Stereo-Tonwiedergabe (Anzeige:

Bei schlechter Stereo-Ton-Empfangsqualität empfehlen wir den Ton auf »Mono« zu schalten.

»Ton« anwählen und »Mono« oder »Stereo« 1

2 Soll die Ton-Wiedergabe eines bestimmten Programmes ständig in »Mono« sein, dann ist als Sendername, ab der dritten Stelle, » .MO« einzugeben. Siehe Seite 6, »Sendernamen ändern oder neu eingeben«.

»Lautstärke P1« anwählen und ändern

Es wird nur die Lautstärke des momentan gewählten Programmes verändert (im Beispiel »P1«). Diese Anpassung ist auch bei den Programmplätzen »AV« möglich.

Beenden Sie mit Taste (TXT).

Allgemeiner Teil / General Section

**(** 

# Bild ändern

Das

Cinema Zoom

dungen im Format 16:9.

unten im Bild werden überschrieben.

Bildgeometrie bleibt aber erhalten.

Diese Betriebsart eignet sich besonders für Sen-

Die bisher üblichen schwarzen Streifen oben und

Die Betriebsart Cinema gibt 4:3 Bilder formatfüllend

Die gesendeten Bilder werden vergrößert, dabei

geht oben und unten etwas Bildinhalt verloren. Die

Solange die Betriebsart »Format Cinema« als

Benutzerführung am unteren Rand des Bildschir-

mes eingeblendet wird, kann durch Drücken der

Tasten 7 oder A die Bildhöhe angepaßt werden,

so daß am oberen und unteren Bildrand evtl. ver-

Diese Betriebsart eignet sich für Kinofilme - von

Sendern übertragen - mit extremen Breiten-Höhen-

Bei 4:3 Sendungen - und gewählter Funktion

»Format Panorama« - erscheint das Bild horizontal

Die Bildgeometrie wird in horizontaler Richtung

bleibende schwarze Randstreifen verschwinden.

Panorama Zoom

Solange die Betriebsart »Format Panorama« als Benutzerführung am unteren Rand des Bildschirmes eingeblendet wird, kann durch Drücken der Tasten 7 oder A die Bildhöhe angepaßt werden, so daß am oberen und unteren Bildrand evtl. verbleibende schwarze Randstreifen verschwinden.

#### Bildformat-Umschaltung

PALplus ist die - von europäischen Rundfunkanstalten und europäischen Unternehmen der Unterhaltungselektronik verwirklichte - kompatible Weiterentwicklung des seit Jahrzehnten bewährten PAL-Farbfernsehens im Bildformat 16:9.

In einschlägigen Zeitschriften und im Videotext (ARD, ZDF) wird besonders auf PALplus-Sendungen im 16: 9 Format hingewiesen.

- Bei PALplus-Sendungen schaltet das Gerät automatisch auf das Format 16:9.
- i Bei schlechten Empfangsverhältnissen kann es vorkommen, daß das Bildformat zwischen 16:9 und 4:3 wechselt. In diesem Fall kann die automatische Bildformatumschaltung ausgeschaltet werden. Lesen dazu das Kapitel »Service « auf Seite 14.
  - Mit der Taste O können Sie zwischen den Bildformaten »Format automatik« »Bildformat 16:9« »Cinema Zoom«, »Bildformat 4:3« und »Panorama Zoom« wählen.

#### Format automatik


Bei 16:9 Sendung wird automatisch auf das Bildformat »16:9« geschaltet.

Bei 4:3 Sendung wird das Bild automatisch Bildschirmfüllend dargestellt.

#### Bildformat 16:9

Bei 4:3 Sendungen - und gewählter Funktion »Bildformat 16:9« - erscheint das Bild horizontal verbreitert.

Die Bildgeometrie wird in horizontaler Richtung linear gedehnt.



Bei tatsächlichen 16:9 Signalquellen - von einem Beistell-Decoder (z. Beispiel Settop-Decoder Digitales Fernsehsystem) über die Euro-AV-Buchse zugeführt - ist das Bild voll ausgefüllt und die Bildgeometrie korrekt.

## die entsprechende Bild-Einstellung. Persönliche Werte einstellen

Die Bild-Einstellungen

Einstellungen vornehmen.

»Persönliche Werte« anwählen.

Wollen Sie individuelle Bild-Einstellungen vornehmen, dann müssen Sie die »Persönlichen Werte« mit der roten Taste ( anwählen und aufrufen. Die Einblendung »Bild-Einstellungen« erscheint.

Sie können nacheinander vier verschiedene Bild-


Mit der roten Taste Nönnen Sie die vier Bild-

Einstellungen »Am Tag«, »Am Abend«, »Soft« und

»Am Tag«, »Am Abend« und »Soft« sind "feste"

Bild-Einstellungen, die nicht verändert werden kön-

nen. Wählen Sie je nach Tageszeit oder Bildeindruck



Die Bild-Einstellungen lassen sich nach Ihren individuellen Wünschen korrigieren.

»Kontrast«, »Bildschärfe«, »Weißbalance«, »Perfect Clear« oder »Rauschredukt,« anwählen und ändern.

2

Das Gerät wurde mit maximalem Kontrast getestet, um die Zuverlässigkeit aller Baugruppen zu prüfen. Abhängig vom Gerätestandort und der Raumhelligkeit (Umgebungslicht) ist es jedoch sinnvoll, den Kontrast etwas zu reduzieren um den subiektiv besten Bildeindruck zu erhalten.

#### Bildschärfe

Damit können Sie die Bildschärfe nach Ihren Wünschen optimal einstellen.

#### Weißbalance

Damit können Sie den Farbton leicht rötlich oder bläulich einstellen.

#### Perfect Clear

Vergrößert den Kontrastumfang. In dunkleren Bildpartien wird der Kontrast gedehnt, das Bild gewinnt an Tiefe und Zeichnung.

#### Rauschreduktion

Die Rauschreduktion verbessert bei schlechten TV/Video-Signalguellen die Bildgualität. Weiterhin werden systembedingte Farbstörungen (Cross-Color), die an feinen senkrechten Schwarz/ Weiß-Linien auftreten, vermindert,

Sie können zwischen drei Vorgaben wählen: schwach = bei guter Bildgualität = bei leicht verrauschtem Bild autom. Beenden Sie mit Taste (n). Helligkeit und Farbkontrast ändern

Es wird nur die Bildqualität des momentan gewähl-

ten Programmes verändert. Wie Sie die Rauschre-

duktion für alle Programme verändern können,

lesen Sie im Kapitel «Komfortfunktionen-Service«

Drücken Sie » - « (Minus) oder » + « (Plus) der entsprechenden Taste solange, bis der gewünschte Wert eingestellt ist.

»Helligkeit« mit Taste 🗐 🏵 ändern.

2 »Farbkontrast« (Farbstärke) mit Taste 3 (+)

Bei Video-Recorder-Wiedergabe von NTSC-Aufzeichnungen kann zusätzlich zum Farbkontrast auch der Farbton (Tint) korrigiert werden. »Tintkorrektur« mit Taste Oaux anwählen und danach mit Taste 3 andern.

#### Farbdeckung korrigieren


Erscheint die Farbe versetzt zum Bild, können Sie das korrigieren.

»DIALOGCENTER« mit Taste (i) und (0K) aufrufen.

2 »Service« anwählen und aufrufen.

3

»Farbdeckung« aufrufen und ändern. Es wird nur die Farbdeckung des momentan gewählten Programmes verändert.



Beenden Sie mit Taste @.

① 10

GRUNDIG Service

1

2

CUC

# Komfortfunktionen

und »nein« wählen.

#### Standbild

ten, kann das Bild der momentan »laufenden Sendung« eingefroren werden.

Erneutes Drücken der Taste beendet diese Funktion.

# Das Gerät kann nur nach Eingeben der vorher

Kindergefährdende Sendungen sperren

Das Signal für diese Sperre wird noch nicht von

»Kindergefährdende Sendung sperren« anwählen

Wurde die Funktion "Kindergefährdende Sendung

sperren" "ja" gewählt und danach entsprechende

Sendungen empfangen, erscheint eine Seite mit

0-9 Geheimzahl eingeben 1 Programm wählen

»Alle Programme sperren« anwählen und »ja«

1 Zurüc

Alle Programme sperren

(oder »nein«) wählen.

Beenden Sie mit Taste (i).

Nach Wiedereinschalten erscheint die Seite:

Gerät ausschalten.

Geheimzahl eingeben und speichern.

allen Programmanbietern gesendet.

Geheimzahl eingeben und speichern.

und »ia« (oder »nein«) wählen.

dem Hinweis: zum Beispiel:

i

1

2

ī

2

4

5

- gespeicherten Geheimzahl wieder eingeschaltet
- Geheimzahl eingeben, die Ziffern werden verdeckt dargestellt
  - Das Gerät schaltet auf das Fernsehbild.

# Alle Programme zu gewünschter Zeit

- Geheimzahl eingeben und speichern.
- »Alle Programme sperren« anwählen und »ja« (oder »nein«) wählen.
- »Ausschaltzeit« mit den Ziffern-Tasten @... 9 immer vierstellig eingegeben (z.B. 0845 für Das Gerät schaltet bei Erreichen der eingegebenen
- Ausschaltzeit automatisch aus und kann von Unbefugten nicht benutzt werden.
- Nach Wiedereinschalten erscheint die Seite »Kindersicherung«
- Das Gerät kann nur nach Eingeben der vorher gespeicherten Geheimzahl wieder eingeschaltet
- Geheimzahl eingeben, das Gerät schaltet auf das

#### Die Kindersicherung vollständig aufheben

- Geheimzahl eingeben, die Ziffern werden verdeckt dargestellt
- »Alle Programme sperren« anwählen und »nein« 2
- »Kindergefährdende Sendung sperren« anwählen 3
- Beenden Sie mit Taste m Das Gerät schaltet auf das Fernsehbild.

Wollen Sie bestimmte Szenen längere Zeit betrach-

Gelbe Taste (III) drücken.

- »DIALOGCENTER« mit den Tasten (i) und OK
- »SONDERFUNKTIONEN« anwählen und aufrufen.

Nutzen Sie die Sonderfunktionen!

Öko-Netzschalte Bild/Ton-Skala 1 Zurück OK Aufrufen

#### Dialogsprache einstellen

Siehe Seite 4, »Dialogsprache einstellen«.

#### Öko-Netzschalter

- Damit kann das Gerät so voreingestellt werden, daß es sich - nach einer von Ihnen bestimmten Zeit (Auswahl 1h bis 4h) - aus der Funktion Bereitschaft komplett abschaltet. Sie sparen damit Energie.
- »Öko-Netzschalter« anwählen und gewünschte Abschaltzeit eingeben.

#### Einschalten mit...

- Mit dieser Funktion kann dem Programmplatz »AV« Vorrang eingeräumt werden. D.h. nach dem Einschalten mit der Netztaste erscheint anstelle des Programmplatzes »P 1«der Programmplatz »AV« (z.B. bei Betrieb mit einem Satelliten-Receiver).
- »Einschalten mit« anwählen und gewünschten Programmplatz »Prog« oder »AV« wählen.

#### Bild-/Tonskala

- Sie können entscheiden, ob die Skalen für Lautstärke, Helligkeit, Farbkontrast – ein- oder ausgeblendet werden.
- »Bild/Ton Skala« anwählen und »ein« oder »aus« wählen.

#### Megalogic Info

Die Zeile »Megalogic Info« erscheint nur, wenn ein Grundig Videorecorder mit Megalogic angeschlossen ist. Mit Megalogic Info können Informationen vom jeweiligen Videorecorder-Betrieb eingeblendetwerden (z.B. Wiedergabe, Aufnahme, Vorlauf usw.)

#### Nutzen Sie die Komfortfunktionen!

#### Die Kindersicherung

- i Mit dieser Funktion können Sie eine Geheimzahl eingeben, mit der entweder
  - Kindergefährdende Sendungen gesperrt, oder
  - alle Programme gesperrt werden,
  - alle Programme ab einer gewünschten Zeit
  - Gehen Sie folgendermaßen vor:
  - »DIALOGCENTER« mit den Tasten (i) und (0K) aufrufen.



»Kindersicherung« anwählen und aufrufen.

#### Geheimzahl eingeben

- Mit den Ziffern-Tasten (0,...(9) immer vierstellig eingegeben (z.B. 1111).
- Geheimzahl mit Taste OK speichern.
- i Bitte die gespeicherte Geheimzahl gut merken! Falls Sie die Geheimzahl vergessen haben, hilft
- Ihnen eine Tastenkombination auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung weiter. Wenn Sie nacheinander diese Tasten der Fernbedienung drücken, wird die "Verriegelung" aufgehoben.
- i Lesen Sie bitte auf der folgenden Seite weiter!

① 12

Allgemeiner Teil / General Section

Anschlußmöglichkeiten und Betrieb

# Komfortfunktionen

# ① 14

#### Fernsehsendungen »Zur Zeit im Programm«

- i Sie haben soeben das Fernsehgerät eingeschaltet und möchten sich darüber informieren »was momentan
- 1 Gewünschtes Programm wählen, danach Taste O(AKT) drücken.
- Am Bildschirm erscheint die Einblendung »Programm wird gesucht«. Danach erscheint die Programm-Information am Bildschirm.
- Erscheint stattdessen die Einblendung »Programm nicht vorhanden« müssen Sie mit m Videotext aufrufen.
  - Die Videotext-Seite 100 erscheint am Bildschirm.
- 3 Taste OAUX drücken. Die Dialog-Symbol-Zeile blendet sich ein.
- 4 Mit Taste den Cursor (farbiges Rechteck) auf das Symbol 😝 stellen und Taste OK drücken.
- Mit den Tasten 1... 9 bei der Funktion »Programm-Vorschau« die Seitenzahl eingeben unter der im Videotext – beim gerade gewählten Programm – die Programm-Vorschau eingeordnet
- i Auf welcher Seite Sie die "Programm-Vorschau" finden, zeigt Ihnen die Videotext-Seite 100.
- Beenden Sie mit Taste @. Das Gerät schaltet auf das Fernsehbild.

#### Service

DIALOG CENTER aufrufen:

- Taste (i) und OK drücken.
- 2 Mit 🕏 »Service« anwählen und mit Taste oK auf-
- 3 Mit V »Rauschredukt.«, »Decoder«, »Bildschärfe«, »Decoder-Ton analog« oder »Decoder-Ton digital«

#### Rauschreduktion

Sie können die Rauschreduktion »aus«. schwach oder »autom.« für alle Programmplätze wählen.

- 1 Gewünschte Einstellung wählen und mit Taste OK
  - Wird die Rauschreduktion programmplatzbezogen eingestellt (siehe Kapitel »Bild ändern«) wird automatisch die Einstellung »manuell« gewählt.

#### Decoder

Sie können Decoder »aus« oder »ein« für alle Programmplätze wählen.

- 1 Gewünschte Einstellung wählen und mit Taste OK
  - Wird der Decoder programmplatzbezogen eingestellt (siehe Kapitel »Programmplätze belegen«) wird automatisch die Einstellung »manuell« gewählt.

#### Bildschärfe

Sie können die Bildschärfe für alle Programmplätze

- »Bildschärfe« mit Taste (4) oder (5) ändern.
- Wird die Bildschärfe programmplatzbezogen eingestellt (siehe Kapitel »Bild ändern«) wird automatisch die Einstellung »manuell« gewählt.

#### Decoder-Ton

Schließen Sie einen Decoder an, muß die richtige Einstellung für den Decoder-Ton gewählt werden.

- z.B. Premiere analog: extern digital: intern digital: intern Canal plus analog: extern
- Beachten Sie bitte auch die Bedienungsanleitung Ihres Decoders. Ihr Fachhändler hilft Ihnen sicher gerne weiter

#### Formatumschaltung

- Bei schlechten Empfangsverhältnissen kann die automatische Bildformatumschaltung ausgeschal-
- Einstellung »manuell« wählen und mit Taste OK
  - IR-Dataprogrammer / Für den Fachhändler
- Die Funktionen dieser Zeilen sind dem Fachhändler vorhehalten

#### Die AUDIO/VIDEO-ANSCHLÜSSE

Das Fernsehgerät ist mit verschiedenen Buchsen ausgestattet. Daran können verschiedene Zusatzgeräte – wie z.B. Camera-Recorder, Video-Recorder, SAT-Receiver, SET-TOP-Box, Pay-TV-Decoder usw. - angeschlossen werden.

Wenn Sie dem Fernsehgerät detailliert sagen, was für Zusatzgeräte Sie anschließen wollen, dann beantwortet das DIALOGCENTER »AUDIO-/VIDEO-ANSCHLÜSSE«, an welche Buchsen Sie die Zusatzgeräte anschließen müssen.

Sie werden einfach und verständlich zu den nächsten und möglichen Bedienschritten geführt.

- »DIALOGCENTER« mit den Tasten (i) und (III) aufrufen
- »AUDIO-/VIDEO-ANSCHLÜSSE« anwählen und aufrufen
- Sie wollen einen Camera-Recorder. einen Video-Recorder mit MEGALOGIC. einen Satelliten-Receiver und einen Decoder für verschlüsselten Satelliten-Empfang anschließen.


Gehen Sie so vor:

- »Camera-Recorder« anwählen und »ja« wählen.
  - »Video-Recorder« anwählen und »Megalogic«
  - »Video-Recorder 2« anwählen und »nein« wählen.
  - »Externer-Receiver« (= externer Empfänger) anwählen und »ja« wählen.
  - »Decoder« anwählen und »ia« wählen.
  - »nur für ext. Rec.« anwählen und »ja« wählen.



- Überprüfen Sie nocheinmal, ob alle Zusatzgeräte die Sie anschließen wollen, angewählt und aktiviert sind.
- Drücken Sie Taste OK .

Die zweite Seite »AUDIO-/VIDEO-ANSCHLÜSSE« zeigt Ihnen, an welche AV-Buchse Sie das jeweilige Zusatzgerät anschließen sollen.



Camera-Recorder an Buchse »AV 3« anschließen.



#### Bildsignal

Verbinden Sie die Buchse »VIDEO IN« (gelb) des Fernsehgerätes mit der entsprechenden Bild-Buchse des Camera-Recorders.

#### Tonsignal (Stereo oder Mono)

Verbinden Sie die Buchsen »L AUDIO IN R« (weiß. rot) des Fernsehgerätes mit den Tonbuchsen des Stereo-Camera-Recorders,

verbinden Sie die Buchse »L AUDIO IN« (weiß) des Fernsehgerätes mit der Tonbuchse des Mono-Camera-Recorders, Ton-Fingang des Fernsehgerätes auf »Mono« schalten, dazu Taste OAUX und danach Taste (2) drücken.

Taste Av(0) so oft drücken, bis am Gerät »AV3« angezeigt wird.

#### Wiedergabe

Camera-Recorder einschalten, Cassette einschieben und die Wiedergabe starten.

Am Fernsehgerät sehen und hören Sie die Bild- und Ton-Informationen vom Camera-Recorder.

CUC

1836 / 1929

Video-Recorder mit MEGALOGIC an

Verbinden Sie die Buchse »AV1« des Fernsehgerä-

tes und die entsprechende Buchse des MEGALOGIC Video-Recorders mit einem Megalogic-fähigen

Taste Av(0) so oft drücken, bis am Gerät »AV1«

Video-Recorder einschalten. Cassette einschieben

Am Fernsehgerät sehen und hören Sie die Bild- und

Das Fernsehgerät ist mit dem MEGALOGIC-System

Wenn Sie einen GRUNDIG Video-Recorder mit

MEGALOGIC-System über das mitgelieferte

Megalogic-EURO/AV (Scart)-Kabel an dieses Fern-

sehgerät anschließen, dann werden bei jeder "Neu-

programmierung der Fernsehprogramme" die

terrestrischen Fernsehprogramme (und alle pro-

grammplatzbezogenen Daten) automatisch an den

Wenn Sie nachträglich einen GRUNDIG Video-

sehgerät anschließen, dann gehen Sie so vor:

Recorder mit MEGALOGIC-System an dieses Fern-

Der Video-Recorder muß am Stromnetz ange-

»DIALOGCENTER« mit den Tasten (i) und (oK) auf-

»AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG« anwählen

Video-Recorder (VCR) übertragen.

Ton-Informationen vom Video-Recorder.

Das GRUNDIG MEGALOGIC-System

FURO/AV (Scart)-Kabel.

angezeigt wird.

Wiedergabe

ausgerüstet.

schlossen sein.

und bestätigen

Fernsehgerät einschalten.

Fragen Sie Ihren Fachändler!

und die Wiedergabe starten

اااه

Buchse »AV 1« anschließen.

# Anschlußmöglichkeiten und Betrieb

#### Bedienen

angeschlossen ist (»AV1«, »AV2« oder »AV3«).

Am Wiedergabe-Recorder die Wiedergabe und am Aufnahme-Recorder die Aufnahme starten.

dann drücken Sie die Tasten Oaux und av (0). Am Bildschirm erscheint die Anzeige: »Copy on«.

Jetzt können Sie am Fernsehgerät iedes beliebige Programm anwählen, ohne den Überspielvorgang zu stören.

Nach dem Überspielen wählen Sie mit Taste Av 0 den AV-Programmplatz, an dessen AV-Buchse der Wiedergabe-Recorder angeschlossen ist (»AV1«. »AV2« oder »AV3«). Mit den Tasten Oaux und

# Decoder (Descrambler) an Buchse »AV 2«

Einige Sender – deren Programme über Kabel- oder i SAT-Anlagen zugeführt werden - verschlüsseln (Scramble) ihre Sendungen. Mit einem Decoder können Sie derartige Programme entschlüsseln.

#### Anschließen eines Decoders und eines Satelliten-Receivers

i Sie haben an Buchse »AV 1« bereits einen Video-Recorder angeschlossen

Sie haben an Buchse »AV 2« einen externen Receiver angeschlossen und wollen davon zugeführte Programme decodieren, dann muß in diesem Fall der Decoder an die entsprechende Buchse des Satelliten-Receivers angeschlossen werden.

#### Anschließen eines Decoders ohne Satelliten-Receiver

Verbinden Sie die Buchse »AV1« des Gerätes mit der entsprechenden Buchse des Decoders.

#### Bedienen

Ȇbertragung Programm-Tabelle TV → VCR«

»Bitte warten Übertragung Programm-Tabelle

Warten Sie bis alle Fernsehprogramme übertragen

sind. Das kann bis zu einer Minute und länger

Das "Einstellen der Fernsehprogramme am Video-

Externen Receiver (SAT-Rec. oder SET-

TOP-Box) an Buchse »AV 2« anschließen.

Verbinden Sie die Buchse »AV2« des Fernsehgerä-

tes mit der entsprechenden Buchse des externen

Taste Av(0) so oft drücken bis am Gerät »AV2«

An der Fernseh-Fernbedienung Taste Osat

drücken und gedrückt halten, dann gewünschten

Programmplatz des externen Receivers mit den

Das Gerät ist für Satellitenempfang vorbereitet. Zur

Nachrüstung ist das Modul SER 150 vorgesehen.

angezeigt wird

Externen Receiver einschalten.

Ziffern-Tasten (0)...(9) eingeben.

Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Bedienen

3

Am Bildschirm erscheint die Einblendung:

Recorder" ist nicht mehr notwendig.

anwählen und bestätigen.

 $TV \rightarrow VCR$ «.

2 Decoder einschalten

anschließen.

3 Wählen Sie am Gerät den Programmplatz mit dem verschlüsselten (codierten) Programm.

Stellen Sie - wie auf Seite 7. Decoder aktivieren. Punkt 1 beschrieben - mit Taste Oaux den Decoder auf »ein«.

- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Decoders.
- Sind alle Einstellungen ausgeführt, beenden Sie mit Taste (m).

#### Überspielen von Videoaufzeichnungen über das Fernsehgerät

Sie können überspielen von:

#### Beispiel 1

Video-Recorder an Buchse AV1 nach Video-Recorder an Buchse AV2.

#### Beispiel 2

Video-Recorder an Buchse AV 2 nach Video-Recorder an Buchse AV 1.


#### Beispiel 3

Camera-Recorder an Buchse AV3 (Buchsen an der Vorderseite des Gerätes) nach Video-Recorder an Buchse AV1 und/oder Video-Recorder an Buchse AV 2.

- »DIALOGCENTER« mit den Tasten (i) und (0K) aufrufen.
- 2 »AUDIO-/VIDEO-ANSCHLÜSSE« anwählen und aufrufen.

- »Camera-Recorder« anwählen und »ja« wählen.
- 4 »Video-Recorder« anwählen und »Megalogic« »VHS«. »S-VHS« oder »Hi8« wählen.
- »Video-Recorder 2« anwählen und »VHS«. »S-VHS« oder »Hi8« wählen.
  - Drücken Sie Taste OK Die zweite Seite »AUDIO-/VIDEO-ANSCHI ÜSSE« zeigt Ihnen, an welche Buchse das ieweilige Zusatzgerät angeschlossen werden soll.

#### Anschließen (Beispiel 1 und 2)



Für Beispiel 3 muß zusätzlich ein Camera-Recorder angeschlossen werden.

- Wählen Sie mit Taste av (0) den AV-Programmplatz, an dessen AV-Buchse der Wiedergabe-Recorder

Am Bildschirm sehen Sie das Bild des Wiedergabe-

Wollen Sie während des Überspielvorganges das Fernsehgerät auf ein Fernsehprogramm schalten.

Av @ die Copy-Funktion aufheben. Am Bildschirm erscheint die Anzeige: »Copy off«.

# ① 20

2

GRUNDIG Service

#### Netzspannung:

220 - 240 V. 50/60 Hz

(Regelbereich des Netzteiles 190 ... 264 V)

»Das Gerät darf nur mit dem beiliegenden Netzkabelset betrieben werden. Es verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung«.

Für Ersatzzwecke bestellen Sie bitte bei einer Kundendienst-Stelle nur das Netzkabelset mit der Bezeichnung »GWN 9.22/Sachnummer 8290.991-316«.

#### Aufnahme:

ca. 135 W, in Bereitschaft (Stand-by) 7 W

#### Empfangsbereiche:

Kanäle C01 ... C99, Sonderkanäle S01 ... S41

#### Zusatzausstattung:

Das Gerät ist für Satellitenempfang, Anschluß eines PCs und PIP (Bild im Bild) vorbereitet. Bei eingebauter PIP-Funktion kann ein anderes TV-Programm oder ein AV-Bild (z. B. von Videorecorder oder Videocamera) als Kleinbild eingeblendet werden. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

#### Tonendstufe:

2 x 20 W Musikleistung (2 x 10 W Sinus)

#### Kontaktbelegung EURO-AV-Buchse

Wenn Sie an das Fernsehgerät Zusatzgeräte anschließen wollen (z. B. Computer, Verstärkeranlage), dann kann ihr Fachhändler anhand der folgenden Anschlußtabelle eine normgerechte Verbindung herstellen:

= Audio Ausgang rechts

2 = Audio Eingang rechts

Audio Ausgang links

4 = Audio Masse

5 = Blau Masse

= Audio Eingang links

= RGB Blau Eingang 8 = Schaltspannung

= Grün Masse

Datenleitung MEGALOGIC

= RGB Grün Eingang

13 = Rot Masse

= RGB Rot Eingang (Chroma; S VIDEO)

= RGB Schaltspannung

Video Masse

= RGB Schaltspannung Masse

Video Ausgang

Video Eingang

Abschirmung/Masse



#### Service-Hinweise für den Fachhandel:

Das Gerät entspricht der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen. Die Röntgenstrahlung – verursacht durch die Bildröhre - ist ausreichend abgeschirmt und darum völlig ungefährlich. Beschleunigungsspannung max. 34 kV/mittlerer Strahlstrom 1,6 mA.

Unsachgemäße Eingriffe, insbesondere Verändern der Hochspannung oder Einbau eines anderen Bildröhrentyps, können dazu führen, daß Röntgenstrahlung in erheblicher Stärke auftritt. So veränderte Geräte entsprechen nicht mehr dieser Zulassung und dürfen nicht betrieben werden.

Das Produkt erfüllt die Forderungen folgender EU-Richtlinien:

73/23/EWG Richtlinie betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.

89/336/EWG Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit.

Das Gerät entspricht den Normen: EN 60065, EN 55013, EN 55020

#### GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 - 19.00 Uhr zur Verfügung.



# GRUNDIG – Umwelthinweise Bei diesem Fernsehgerät bilden Technik und

Ökologie ein überzeugendes Gesamtkonzept. Es werden ausschließlich ökologisch hochwertige Materialien verwendet. Das Gehäuse verfügt über einen hohen Recyclanteil aus gebrauchtem Kunststoff und ist mit umweltschonenden Wasserlacken z.T. mit Recyclinglack lackiert. Wo immer möglich, wurde auf die Lackierung einzelner Geäuseteile verzichtet. Durch die optimierte Gerätekonstruktion kann auf den Einsatz von Flammschutzmitteln verzichtet werden. Für ein hochwertiges Recycling nach Gebrauchsende, ist die Anzahl der Kunststoffarten konsequent reduziert - alle größeren Kunststoffteile sind gekennzeichnet. Zur optimalen Wiederverwerdung ist dieses Fernsehgerät besonders demontagefreundlich konstruiert.

Haben Sie Fragen zur Umweltverträglichkeit unserer Geräte, wenden Sie sich an die GRUNDIG Öko-Technologie, Fax: 0911/703-9213.

#### Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



CUC 1836 / 1929 Allgemeiner Teil / General Section

# **D** Service- und Sonderfunktionen

#### 1. Einschaltfunktionen

#### 1.1 ATS-Reset

Netzschalter "EIN" mit gedrückter Nahbedientaste "L+".

- Gerät wird mit Grundwerten geladen
   a) entweder Optimal-Analogwerte der Fertigung oder
   b) Analogwerte aus dem EPROM IC80060
- ATS-Bit wird gesetzt. Diese Option löst beim nächsten Einschalten das ATS europlus aus. Die bisherige Programmbelegung (Senderkanäle) wird gelöscht.

#### 1.2 ATS Start

Über Menü --> "Dialogsprache einstellen" --> "Gerätestandort einstellen" --> Taste "OK" drücken, das Auto Tuning System (ATS) starten. Das ATS sucht mit aufsteigender Frequenz, angezeigt wird der Kanal. Bei den Ländereinstellungen "F" und "übrige" kann wahlweise auf Kanal- oder Frequenzanzeige umgeschaltet werden.

Das ATS-System ermittelt die Senderkennung bzw. das ACI-Signal. Wird ein ACI-Sender gefunden, bricht der ATS-Suchlauf ab und die ACI-Daten werden übernommen und in der Programmtabelle gespeichert. Beim Wechsel von ATS auf ACI ist für 5s mit der Taste "TXT" ein ACI-Abbruch möglich.

Tastendruck "TXT" oder "i" bricht den ATS-Lauf ab.

Weiterhin wird für die Programme 1...99 der Lautstärkeoffset zurückgesetzt und die Grundwerte für "Lumadelay" und "Peaking", sowie das länderbezogene Peribit vorbelegt.

## 1.3 Mittelwerte / Notdatensatz laden (ROM-Daten)

#### Dies ist nur einmal nach NVM- oder µP-Wechsel möglich.

Nach Austausch des IC80065/IC80070 (NVM) muß das Gerät mit dem Notdatensatz gestartet werden.

Nahbedientaste "P-" gedrückt halten und das Gerät mit dem Netzschalter einschalten.

Durch diesen Vorgang wird die Kindersicherung deaktiviert und die nachfolgenden Daten aus dem EPROMIC 80060 in die NVMs IC80065/IC80070 kopiert:

IC80070: (gerätespezifische Daten, über das Dialog Center einstellbar)

- Bildgeometrie
- Cut Off-Einstellung grün und blau (Weißabgleich)
- AFC-Wert
- OSD-Position und PIP-Position vertikal und horizontal
- Fertigungsdaten

#### IC80065:

- Sonderfunktionen, über das Dialog Center einstellbar, (ATS mit Sprache und Land, einschalten mit AV, Frequenz-Bit, AV1 bzw. AV2 S-Buchse, Balkeneinblendung, Megalogiceinblendung, Formatumschaltung und Bildformat, AVL, Bildröhre)
- Analogwerte (z. B. Helligkeit, Lautstärke, Farbstärke, SW-Kontrast)
- Perfect Clear
- VPC3210, VPC3211
- Blauer Bildschirm
- Ökoschalter
- Security
- Bild- und Toneinstellung

#### 1.4 Speicherbelegung IC80065 und CIC3830

Weitere Speicherbelegungen des IC80065 und CIC3830 (SAT-Baustein) werden z.B. über ATS oder manuelle Eingabe festgelegt. IC80065:

- Last Power-Mode
- Frequenz, Kanalnummer, Senderkennung, Peri, Finetuning, Norm, Luma, Noise, Text/Menü, Umkehrpunkt, Lautstärke Fine
- SAT-Kennung, Video-Daten (HUB, H/V), Tonfrequenz "High" und "Low"
- letzte AV-Stellung (AV1...4) und letztes Programm
- Farbton
- Buchsenbelegung
- PIP-Daten
- Record-Programm und Record-Timer
- SAT-Kennung, Peri, Finetuning, Kanalnummer
- Tonfrequenz High/Low, Video-Daten (HUB, H/V)
- Luma, Noise, Norm, Text/Menü
- Laut-Fine, Ton Peak
- Senderkennung
- LNC-Frequenz

#### 1.5 Service - Mode Programm (zur Fehlersuche im I<sup>2</sup>C-Bus)

Diese Fehlermeldungen beziehen sich nur auf Störungen im I<sup>2</sup>C-Bus, also auf Bausteine oder Schaltkreise bei denen keine Rückmeldung (Acknowledge) über den I<sup>2</sup>C-Bus erfolgt. Beispielsweise keine Betriebsspannung am Baustein, Unterbrechung der Leiterbahn oder I<sup>2</sup>C-Schnittstelle defekt.

#### 1.5.1 I2C-Bus, IC Test

In diesem Fehlersuchprogramm fragt der Mikroprozessor IC80050 die am I<sup>2</sup>C Bus angeschlossenen Bausteine oder Schaltkreise ab und zeigt sie als auszählbare Impulsfolge am Oszilloskop an (siehe Abb).


- Zweistrahl-Oszilloskop am I<sup>2</sup>C-Bus anschließen, Triggerung des Oszilloskops auf "SCL".
- Nahbedientaste "P+" gedrückt halten und das Gerät mit dem Netzschalter einschalten.

Die Anzahl der Datenimpulse zeigt den defekten Baustein It. Tabelle an.

Mit der Nahbedientaste "L+" können evtl. weitere fehlerhafte Schnittstellen ermittelt werden.

Liegt kein Fehler in der I<sup>2</sup>C-Bus-Kommunikation vor, lassen sich die Impulse SDA und SCL am Bildschirm nicht synchronisieren.

Schnitt- stelle	Anzahl der Clocks	fehlerhafter Baustein/ Schaltkreis
S-DDC MSC VPC CIP Tuner (SAT oder terr.) Video Matrix NVM 24C08 NVM 24W02 DP RGB Prozessor Audio Prozessor	1 2 3 4 8 10 15-18 19 20 21	IC1410, Feature-Box IC1690, Feature-Box IC1350, Feature-Box IC1360, Feature-Box CIC2161, Signal-Baustein IC43080, Chassis IC80065, Chassis IC80070, Chassis CIC1640, Feature-Box IC34510, Chassis
Addio 1 10263301	22	1032300, Chassis



#### 1.6 Lautstärke-Offsets zurücksetzen

Fernbedientaste "AUX" gedrückt halten und das Gerät mit dem Netzschalter einschalten. Alle Lautstärke-Offsets werden auf "0" zurückgesetzt.

#### 1.7 Aufruf des Service Menüs "Für den Fachhandel"

Fernbedientaste "i" gedrückt halten und das Gerät mit dem Netzschalter einschalten. Über dieses Menü kann der Fachhandel den Geräteabgleich durchführen.

#### 1.8 Programmsperre (Kindersicherung)

Die Tastenfolge "7 0 3 8" hebt die persönliche Kennzahl auf.

#### 1.9 EPROM-Versionsnummer

Mit Taste "i" das Menü "DIALOG CENTER" -> OK aufrufen. Taste "AUX" zeigt die Versionsnummer des EPROMS an.

#### 1.10 PIP-Position (nur mit nachgerüstetem PIP-Baustein)

Fernbedientaste "PIP" gedrückt halten und das Gerät mit dem Netzschalter einschalten. Dadurch wird der PIP-Mode aufgerufen. Über die Menüführung können Sie mit den Tasten ▶ ◀ ▼ ▲ die PIP-Position verändern und mit "OK" speichern.

**Hinweis:** VGA- oder RGB-Signale können nicht als PIP-Bild eingeblendet werden.

#### 2. Sonderfunktionen im Dialog Center

#### 2.1 Öko-Netzschalter aktivieren bzw. deaktivieren

Mit Taste "1" das Menü "Öko-Netzschalter" über "DIALOG CENTER" -> "SONDERFUNKTIONEN" aufrufen. Mit den Tasten ► ◀ auf "aus" oder "1h...4h" stellen.

Bei aktiviertem "Öko-Netzschalter" trennt der Netzschalter das Gerät durch zweimaligen Tastendruck der Fernbedientaste "७" vom Netz.

Allgemeiner Teil / General Section CUC 1836 / 1929

#### 2.2 Einschalten mit Programm "1" oder "AV"

Mit Taste "i" das Menü "Einschalten mit" über "DIALOG CENTER" -> "SONDERFUNKTIONEN" aufrufen. Mit den Tasten ▶ ◀ auf "Progr" oder "AV" stellen.

#### 2.3 "Bild/Ton-Skala" ein oder aus für alle Programme

Mit Taste "i" das Menü "Bild-/Ton-Skala" über "DIALOG CENTER" -> "SONDERFUNKTIONEN" aufrufen. Bei "aus" erscheinen keine Balkenanzeigen für die Analogwerte.

2.4 "Megalogic Info" (nur wenn Megalogic-Gerät erkannt wurde). Mit Taste "1" das Menü "MEGALOGIC Info" über "DIALOG CENTER" -> "SONDERFUNKTIONEN" aufrufen. Mit den Tasten ▶ < kann die Megalogic-Steuerung ein- bzw. ausgeschaltet werden.

#### 2.5 "Timerfunktion"

Erscheint nur, wenn SAT-Modul im Gerät erkannt wurde. Mit Taste "1" das Menü "Timerfunktionen" über "DIALOG CENTER" -> "SONDERFUNKTIONEN" aufrufen. Bei eingeschaltetem "Timer", Standby-LED blinkt, kann das Gerät zu einem vorbestimmten Zeitpunkt ein- und ausgeschaltet werden. Wurde weder Datum noch Uhrzeit erkannt, ist die Eingabe manuell möglich.

#### 2.6 AVL, "Automatic Volume Limiter" (nur optional)

Die Anzeige "Automatische Lautstärkebegrenzung" erscheint nur, wenn der MSP3410D (IC32300) mit AVL-Funktion im Gerät erkannt wurde. In Stellung "ein" regelt der Ton-IC bei erhöhter Senderlautstärke (z. B. erhöhter HUB bei der Werbung) die Lautstärke intern auf den normalen Wert zurück.

## 3. Offene Service-Einstellungen

#### 3.1 Farbdeckung

Mit Taste "1" das Menü "Farbdeckung" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" aufrufen. Mit den Tasten ▶ ◀ wird die Farbdeckung (Luma-Delay) programmplatzbezogen eingestellt.

Bei nachgerüstetem PIP-Baustein das PIP-Programm anwählen.

#### 3.2 Rauschreduktion P1...99 bzw. 1...179 (bei SAT-Baustein)

Mit Taste "i" das Menü "Rauschreduktion" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" aufrufen. Mit den Tasten ▶ ◀ können Sie die Rauschreduktion für die Programme 1...99 bzw. 1...179 auf "aus", "schwach", "automatisch", oder "manuell" stellen.

#### 3.3 Decoder P1...99 bzw. 1...179 (bei SAT-Baustein)

Mit Taste "i" das Menü "Decoder" über "DIALOGCENTER" -> "SERVICE" aufrufen. Mit den Tasten ▶ ◀ können Sie den Decoder für alle Programme auf "aus" oder "ein" stellen. In Stellung "manuell" kann die Decoderumschaltung für die einzelnen Programme auf unterschiedlicher Eingabe, wie "aus" oder "ein" stehen.

#### 3.4 Bildschärfe

Mit Taste "i" das Menü "Bildschärfe." über "DIALOG CENTER" -> für alle Programme in drei Schritten verändern.

#### 3.5 Decoder P . für verschlüsselte Sendungen

Mit Taste "i" das Menü "Decoder-Ton P." über "DIALOG CENTER" platzbezogen für verschlüsselte Sendungen einen analogen oder digitalen Decoder auf interne oder externe Umschaltung stellen.

#### 3.6 IR-Dataprogrammer (nur ohne SAT-Baustein)

Mit Taste "1" das Menù "IR-Dataprogrammer" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" aufrufen. Mit der Taste "OK" können mit dem IR-Dataprogrammer 2 max. 99 Programmplätze mit Daten für Kanal, Norm, Peri, 4-stellige Sendereinblendung, Finetuning-Mitte und Lautstärke-Offset "0" abgespeichert werden.

Der Programmer AP überträgt nur Kanäle und die 4-stelligen Senderkennzeichen mit Finetuning Mitte und Lautstärke-Offset "0".

#### 3.7 Formatumschaltung

#### 3.7.1 Formatumschaltung über Senderkennung BLD bzw. WSS

Mit der Fernbedientaste " Hann das Bildformat in Abhängigkeit von der Bildschirmgröße umgeschaltet werden.

In Stellung "auto" wird bei jedem Statuswechsel in Abhängigkeit der Sender-Information (Wide Screen Signaling Bit) das Bild über den Black Line Detector, automatisch auf das entsprechende Format geschaltet.

# 3.7.2 Formatumschaltung mit Schaltspannungs-Auswertung

Das Gerät paßt in Abhängigkeit von der an Pin 8 der aktiven EURO-AV-Buchse stehenden Spannung das Bildformat an. Die Bildformat-Umschaltung ist bei AV-Betrieb für die schwarze und orange AV-Buchse aktiv (AV 1, AV 2).

bei 16:9-Bildröhren

Bildformat vor dem Spannungswechsel		neues Bildformat nach Pin 8: 6V -> 0/12V
16:9	-	altes Format *
Cinema Zoom	16:9	-
Panorama Zoom	16:9	-
4:3	16:9	-

<sup>\*</sup> unter altem Format wird das letzte vor dem Spannungswechsel manuell eingestellte Bildformat verstanden.

#### 4. Service-Einstellungen für den Fachhandel

#### 4 1 IF /7F 29504-162

Mit Taste "i" das Menü "IF /ZF 29504-162" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "Für den Fachhandel" -> Kennzahl "8500" -> aufrufen.

Signalbaustein einstellen mit dem das Gerät bestückt ist.

**4.2 Blauen Bildschirmhintergrund abschalten**Mit Taste "**1**" das Menü "Für den Fachhandel" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> Kennzahl "8500" -> aufrufen. Gelbe Taste drücken. Nach der Programmumschaltung ist der blaue Hintergrund abgeschaltet.

Mit Ausschalten des Gerätes wird diese Funktion wieder aufgehoben.

#### 4.3 AFC-Referenz

Sender mit genormtem Kanalraster ohne Finetuning im Band 1 einspeisen. Mit Taste "i" das Menü "AFC-Referenz" über ... "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "Für den Fachhandel" -> Kennzahl "8500" -> aufrufen. Nach Tastendruck "OK" erscheint der automatisch ermittelte AFC-Wert (Siehe Abgleich Punkt 1.4).

#### 4.4 Weißabgleich

Mit Taste "1" das Menü "Weißabgleich" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "Für den Fachhandel" -> Kennzahl "8500" -> aufrufen. Mit den Tasten ▶ ◀ist der Wert für "grün" und "blau" einstellbar (Siehe Abgleich Punkt 1.7).

#### 4.5 Farbdecoder

Mit Taste "i" das Menü "Farbdecoder" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "Für den Fachhandel" -> Kennzahl "8500" -> aufrufen. Farbdecoder einstellen mit dem das Gerät bestückt ist (VPC3210A/ VPC3211A).

#### 4.6 Bildröhrentvp

Über "DIALOG CENTER" -> SERVICE -> für den Fachhandel -> Kennzahl "8500" -> "Bildröhrentvp" kann der Bildröhrentvp eingestellt werden (Siehe Abgleich Punkt 1.9).

4.7 SAT-Modul-Programmierung (nur mit bestücktem SAT-Baustein) "SAT vorprogrammieren" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "Für den Fachhandel" -> Kennzahl "8500" -> mit der Taste "OK" bestätigen. Dadurch wird z. B. nach Wechsel des EEPROM CIC3830 (SAT-Baustein) aus dem EPROM IC80060 die gespeicherte SAT-Sendertabelle übertragen.

#### 4.8 Softwareeinstellung (ohne PIP-Baustein)

Mit Taste "1" das Menü "GR/OEM" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "Für den Fachhandel" -> Kennzahl "8500" -> aufrufen. Dialogzeile auf "GR" stellen.

#### 4.9 Softwareeinstellung (mit PIP-Baustein)

Software-Version < 19798-318.30 für Multigeräte bzw. < 19798-323.10 für Pal-Geräte.

Mit Taste "i" das Menü "GR/OEM PIP 29504-106" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "Für den Fachhandel" -> Kennzahl "8500" -> aufrufen. Dialogzeile auf den jeweiligen PIP-Baustein einstellen (GR .53 oder .55) stellen.

Beim 1-Tuner-PIP (.54) braucht im Menüpunkt "GR/OEM PIP 29504-106" keine Einstellung (xxx.53 / 55) vorgenommen werden.

Mit Taste "i" das Menü "Geometrie" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "Für den Fachhandel" -> Kennzahl "8500" -> aufrufen. Mit Geometrie-Testbild Geometrie einstellen (siehe Abgleich Punkt 1.12).

CUC 1836 / 1929 Allgemeiner Teil / General Section

## 5. Ton-Einstellungen im Dialogcenter

#### 5.1 Tonumschaltung

Mit blauer Taste das Menü "Ton-Einstellungen" aufrufen. Je nach Sender-Norm sind für "Ton" verschiedene Einstellungen anwählbar:

- "Mono": bei reinen Mono-Sendungen
- "Mono A / Mono B": bei 2-Ton-Sendungen
- "Stereo / Mono": bei schlechtem Stereo-Ton kann auf Mono geschaltet werden
- "Nicam / FM"
- "Nicam A / Nicam B / FM"
- "Nicam Stereo / FM"

#### 5.2 Kopfhörer-Tonumschaltung

Mit blauer Taste das Menü "Ton-Einstellungen" aufrufen. Je nach Sender-Norm sind für "Kopfhörer" verschiedene Einstellungen anwählber:

- "Mono A / B", unabhängig von den Lautsprechern
- "Nicam A / Nicam B / FM", unabhängig von den Lautsprechern Bei allen anderen Einstellungen ist der Kopfhörerton mit dem Lautsprecherton fest gekoppelt.

#### 5.3 AV-Ton

Voreinstellung: Stereo

Umschaltmöglichkeit: Mono A, Mono B und wieder Stereo

#### 5.4 Programmplatzbezogene Lautstärkeeinstellung

Mit der blauen Taste das Menü "Ton-Einstellungen" aufrufen. Über "Lautstärke P X" wird die Lautstärke programmplatzbezogen eingestellt (Lautstärke-Offset).

#### 6. Bild-Einstellungen

#### 6.1 Grundeinstellung

Mit roter Taste das Menü "Bild-Einstellungen" aufrufen. Über die Menüführung sind die Einstellungen "Persönliche Werte", "Am Tag", "Am Abend" und "Soft" anwählbar. Die "Persönliche Werte"-Einstellung läßt eine Regulierung von Kontrast, Bildschärfe, Rauschreduktion und Weißbalance zu. In den anderen Einstellungen sind bestimmte Werte fest vorgegeben.

Abweichungen der Einstellungen gegenüber "Persönliche Werte":

- "Am Tag": Rauschreduktion und Bildschärfe beliebig, Vollkontrast und geänderte Weißbalance.
- "Am Abend": Rauschreduktion und Bildschärfe beliebig, reduzierter Kontrast und geänderte Weißbalance.
- "Soft": Rauschreduktion Mitte, minimale Bildschärfe, reduzierter Kontrast und Weißbalance beliebig.

#### 6.2 Bildschärfe

Mit roter Taste das Menü "Bild-Einstellungen" aufrufen und "Bildschärfe" anwählen.

Mit den Tasten ▶ ◀ können Sie die "Bildschärfe" programmplatzbezogen in vier Schritten verändern.

#### 6.3 Perfect Clear

Mit roter Taste das Menü "Bild-Einstellungen" aufrufen und "Perfect Clear" anwählen.

#### 6.4 Rauschreduktion

Mit roter Taste das Menü Bild-Einstellungen aufrufen und Rauschreduktion anwählen.

Mit den Tasten ▶ ◀ können Sie die Rauschreduktion programmplatzbezogen zwischen "aus", "auto" und "schwach" stellen.

#### 7. Einstellungen über die Senderkennung

Programmbezogene Einstellungen über die Senderkennung schalten das Gerät in einen Zwangsmode, dadurch wird die automatische Auswertung unterdrückt.

#### 7.1 Maximale Programmnummer (Umkehrpunkt)

Mit Taste "1" das Menü "TV-PROGRAMM-TABELLE" über "DIALOG CENTER" aufrufen.

Nach Eingabe der Kanalziffer "00" auf einem beliebigen Programmplatz über Taste "P/C" und Eingabe "00", können mit den Tasten  $\Delta$   $\nabla$  die nachfolgenden Programme nicht mehr fortgeschaltet werden. Liegt der Umkehrpunkt  $\leq$  10 ist nur eine einstellige,  $\leq$ 100 nur eine zweistellige Programmplatzwahl möglich.

#### 7.2 Zwangseinstellungen im Programm-Mode

Mit Taste "i" das Menü "TV-PROGRAMM-TABELLE" über "Dialog Center" aufrufen und gewünschten Sender mit "blauer Taste" aktivieren.

Die programmbezogenen Zwangseinstellungen müssen in der Senderkennung auf den letzten 3 Stellen programmiert werden, als erstes muß ein Komma eingegeben werden. Es steht dann nur noch eine Stelle "X" für die eigentliche Senderkennung zur Verfügung.

Beispiel: X,MO nur Monoton

Bei richtiger Einstellung wird als Senderkennung nur die erste Stelle angezeigt, die Schaltinformation wird unterdrückt.

Anzeige: X

Mögliche Schaltstellungen:

Senderkennung	X,AV	->	VCR-Zeitkonstante und AFC
Senderkennung	X,AF	->	AFC-Nachregelung aktiv
Senderkennung	X,MO	->	Zwangsmono
Senderkennung	X,2T	->	Bei Zweikanal MonoB
Senderkennung	X,PB	->	Zwangs-PAL B/G
Senderkennung	X,SE	->	Zwangs-SECAM L
Senderkennung	X,NM	->	Zwangs-NTSC M
Senderkennung	X,N4	->	Zwangs-NTSC 4,4
Senderkennung	X,PM	->	Zwangs-PAL M 60Hz
Senderkennung	X,PN	->	Zwangs-PAL N 50Hz
Senderkennung	X,P6	->	Zwangs-PAL 60Hz
	Senderkennung Senderkennung Senderkennung Senderkennung Senderkennung Senderkennung Senderkennung Senderkennung Senderkennung Senderkennung	Senderkennung X,AF Senderkennung X,MO Senderkennung X,2T Senderkennung X,PB Senderkennung X,SE Senderkennung X,NM Senderkennung X,N4 Senderkennung X,PM Senderkennung X,PN	Senderkennung X,AF -> Senderkennung X,MO -> Senderkennung X,2T -> Senderkennung X,PB -> Senderkennung X,SE -> Senderkennung X,NM -> Senderkennung X,N4 -> Senderkennung X,PM -> Senderkennung X,PM -> Senderkennung X,PN ->

Die Optionen X,AV/X,AF/X,MO/X,2T stehen nicht für den AV-Betrieb zur Verfügung.

#### 7.3 Zwangseinstellungen im AV-Mode (AV1...AV3)

Mit Taste "1" das Menü "TV-Programm-Tabelle" über "DIALOG CENTER" aufrufen. Gelben Balken auf "AV" stellen, gewünschte AV-Ebene anwählen und mit "blauer Taste" aktivieren. Die Eingaben bedeuten:

-	Senderkennung	X,PB	->	Zwangs-PAL B/G
-	Senderkennung	X,SE	->	Zwangs-SECAM L
-	Senderkennung	X,NM	->	Zwangs-NTSC M
-	Senderkennung	X,N4	->	Zwangs-NTSC 4,43
-	Senderkennung	X,PM	->	Zwangs-PAL M 60Hz
-	Senderkennung	X,PN	->	Zwangs-PAL N 50Hz
-	Senderkennung	X,P6	->	Zwangs-PAL 60Hz

#### 8. Einstellung der Analogwerte

Die zuletzt eingestellten Analogwerte werden nach ca. 10s, oder beim Wechsel in die AV-Programmplätze oder umgekehrt, automatisch gespeichert. Unterschreiten Sie für die nachfolgenden Werte (Maximalwert 63) den Minimalwert It. Tabelle, wird beim Einschalten des Gerätes oder Wechsel von HF -> AV der Optimalwert initialisiert. Die terrestrischen Programme und die 4 AV-Stellungen haben jeweils getrennte Analogwerte (außer Lautstärke).

	Minimalwert	Optimalwert
Helligkeit	10	32
Farbkontrast	10	28
SW-Kontrast	10	57
Lautstärke	8	21
Kopfhörer. Lautst.	10	20

#### 9. Audio-/Video-Anschlüsse

Festlegungen der Ein- Ausgangssignale an den AV-Buchsen:

- Megalogic-Geräte und Decoder an Buchse AV 1.
- Bei der Einstellung "Decoder ja nur für ext. Rec. nein", wird am FBAS-Ausgang der Buchse AV 1 immer das TV-Signal ausgegeben.
   An der anderen EURO-AV-Buchse steht das Signal, das zum Bildschirm geführt wird.
- Ist kein Decoder angeschlossen, wird bei Wiedergabe am FBAS-Ausgang der Buchse AV 1 kein Signal ausgegeben,
- Bei Anwahl SVHS und Hi8 stellt die Buchse auf Y/C Eingang um.
- Bei einer erkannten Spannungsflanke (0 nach 6/12V an Pin 8 der EURO-AV-Buchsen oder 0/5V der automatischen Sync.-Auswer-

GRUNDIG Service 1 - 21

CUC 1836 / 1929 Allgemeiner Teil / General Section

tung der Cinch-Buchse) wird auf die jeweilige externe Quelle umgeschaltet.

Ausnahme bei Decoderbetrieb:

Ist auf einem Programmplatz die Decoderinformation gesetzt und wird eine Schaltspannung ≥6V am Pin 8 der Decoderbuchse erkannt, schaltet das Gerät in Decoderbetrieb.

- Die jeweils angewählte AV-Buchse stellt den/der anderen Euro-AV-Buchse(n) das FBAS-Signal zur Verfügung.

  - Bei Megalogic-Videorecordern wird dem TV-Gerät der Standard
- (VHS, SVHS oder Hi8) mitgeteilt.
- 12V = Schaltspannung an der Euro-AV-Buchse Kontakt 8.
- 6V = Schaltspannung für Format 16:9 an der Euro-AV-Buchse
- $1V...3V = U_{Data}$  Schaltspannung für Umschaltung, Kontakt 16.

Buchse	Eingang	Ausgang	Schaltsignale
AV 1 schwarz	RGB	-	12V+1VAuswertung
	FBAS	FBAS	12V
	SBAS (Y/C)	FBAS(gewande t)	12V
AV 2 orange	RGB	-	12V+1VAuswertung
	FBAS	FBAS	12V
	SBAS (Y/C)	FBAS(gewandelt)	12V
AV 3 Camera	FBAS	-	5V selbst erzeugt aus Sync.
AV 4 VGA	VGA	-	-

1 - 22 GRUNDIG Service CUC 1836 / 1929 Allgemeiner Teil / General Section

# **GB** Service and Special Functions

#### 1. Switching-on Options

#### 1.1 ATS Reset

Press and hold button "L+" on the TV and switch the mains button "ON".

- Default values are loaded
- a) either the optimum analog values stored in the factory or b) analog values read out from the EPROM IC80060
- ATS bit is set. This option starts the ATS europlus function the next time the TV is switched on. The previous programme allocations (channels) are cleared.

#### 1.2 ATS Start

In the menu -> "Adjust language on screen" -> "Adjust country" -> press the "OK" button, the Auto Tuning System (ATS) starts.

The ATS system scans the frequencies in upward direction, indicating the channel. When setting the country "F" or "others", the display mode can be changed optionally to indicate either the channel or the frequency.

The ATS system determines the station identication or ACI signal. When finding an ACI station, ATS search is stopped, the ACI data is taken over and entered into the station table. When changing from ATS to ACI it is possible during a period of 5sec to stop the ACI function with the button "TXT".

Pressing the "TXT" or "i" button stops the ATS function.

Additionally, for the programmes 1...99, the volume offset is reset and the default values for "Lumadelay" and "Peaking" are stored together with the Peri-bit for the respective country.

# 1.3 Loading the Average Values / Emergency Data Set (ROM Data) This is only possible once on replacement of the NVM or $\mu P$ .

After replacement of IC80065/IC80070 (NVM) the TV must be started with the emergency data set.

Press and hold the "P-" button on the TV and switch on with the mains button.

In doing so, the parental lock is deactivated and the following data is read out from EPROM IC80060 and loaded into the non-volatile memories IC80065/IC80070:

IC80070: (specific TV data, can be set via the Dialog Center):

- picture geometry
- cut-off green and blue (white balance)
- AFC value
- OSD position and PIP position, vertical and horizontal
- production data

#### IC80065:

- special functions, can be set via the Dialog Center, (ATS with language and country, switching on with AV, frequency bit, AV1 or AV2 S-socket, indicator bars, Megalogic indication, format switchover and picture format, AVL, picture tube)
- analog values (e.g. brightness, volume, colour saturation, bw-contrast)
- Perfect Clear
- VPC3210, VPC3211
- blue screen
- economy switch
- security
- picture and sound settings

#### 1.4 IC80065 and CIC3830 Memory Allocation

Further entries into IC80065 and IC3830 (SAT Module) are made manually or via the ATS system. IC80065:

- Last Power mode
- Frequency, channel number, station ident, Peri, finetuning, TV standard, luma, noise, text/menu, reversal point, volume fine
- SAT ident, video data (deviation, H/V), audio frequency high and low
- last AV position (AV1...4) and last programme
- tint
- socket configuration
- PIP data
- record programme and record timer

#### CIC3830:

- SAT ident, Peri, finetuning, channel number
- audio frequency high/low, video data (deviation, H/V)
- luma, noise, TV standard, text/menu
- volume fine, sound peak
- station ident
- LNC frequency

#### 1.5 Service Mode Programme (for fault finding in the I<sup>2</sup>C bus)

These error messages refer only to interferences in the  $I^2C$  bus, that is to those modules or integrated circuits which do not return an Acknowledge bit via the  $I^2C$  bus, for example to indicate that there is no operating voltage present on the module, that there is a break in the circuit path or that the  $I^2C$  interface is defective.

#### 1.5.1 I2C Bus, IC Test

In this fault finding programme, the microprocessor IC80050 scans the individual modules or circuits connected to the  $l^2C$  bus and indicates them on the oscilloscope as a countable pulse sequence (see figure).


- Connect a double-beam oscilloscope to the I<sup>2</sup>C bus, trigger "SCL" on the oscilloscope.
- 2. Press and hold "P+" on the TV and switch on with the mains button.

The number of data pulses indicates the defective module as shown in the table.

With button "L+" on the TV it is possible to find out further defective interfaces

If there is no fault in the  $I^2C$  bus communication the pulses SDA and SCL cannot be synchronised on the screen.

Interface	Number of Clocks	Defective Module / Integrated Circuit
S-DDC MSC VPC CIP Tuner (SAT or terr.) Video Matrix NVM 24C08 NVM 24W02 DP RGB Processor	1 2 3 4 8 10 15-18 19 20	IC1410, Feature Box IC1690, Feature Box IC1350, Feature Box IC1360, Feature Box CIC2161, Signal Module IC43080, Chassis IC80065, Chassis IC80070, Chassis CIC1640, Feature Box IC34510. Chassis
Audio Processor	22	IC32300, Chassis



#### 1.6 Resetting Volume Offsets

Depress and hold the "AUX" button on the remote control handset and switch on with the mains button. All volume offsets are reset to "0".

#### 1.7 Calling up the SERVICE Menu "for authorised dealer"

Depress and hold the "i" button on the remote control handset and switch on with the mains button. With this menu it is possible for the dealer to adjust the television receiver.

#### 1.8 Parental Lock (electronic programme lock)

To cancel your personal code number enter "7 0 3 8" in this order.

#### 1.9 EPROM Version Number

Press button "i" to call up the "DIALOG CENTER" -> OK. Button "AUX" shows the version number of the EPROM.

#### 1.10 PIP Position (only with retrofitted PIP Module)

Depress and hold the "PIP" button on the remote control handset and switch on with the mains button to call up the PIP Mode. Following the menu guide the PIP position can be changed with the buttons ▶ ◀▼ ▲ and stored with "OK".

Note: VGA- or RGB signals cannot be inserted as a PIP picture.

Allgemeiner Teil / General Section CUC 1836 / 1929

## 2. Special Functions in the Dialog Center

#### 2.1 Activating or Deactivating the Mains Economy Switch

Reach the "Mains economy sw." menu with button "i" via "DIALOG CENTER" -> "SPECIAL FUNCTIONS". With the buttons ▶ ◀ select "off" or "1h...4h".

On activation of "Mains economy sw." the mains switch disconnects the TV from the mains supply by pressing the button  $\theta$  twice.

#### 2.2 Switching on with Programme "1" or "AV"

Reach the "Switch on with" menu with button "i" via "DIALOG CENTER" -> "SPECIAL FUNCTIONS". With the buttons ▶ ◀ select "Progr" or "AV".

#### 2.3 Picture/Sound Options On or Off for all Programmes

Reach this menu via "DIALOG CENTER" -> "SPECIAL FUNCTIONS" by pressing button "i". When selecting "off" the scales indicating the analog values do not appear.

**2.4 "Megalogic Info"** (only if Megalogic feature is identified)
Reach the "MEGALOGIC Info" menu via "DIALOG CENTER" →
"SPECIAL FUNCTIONS" by pressing button "i". With the buttons ► ◀
the Megalogic control can be switched on or off.

#### 2.5 "Timer function"

Appears only if a SAT module is identified in the television receiver. Reach this menu via "DIALOG CENTER" -> "SPECIAL FUNCTIONS" by pressing button "i". When the "Timer" is switched on - standby LED is flashing - the set can be switched on and off at a predetermined time. Manual entry is possible if no date or time is recognized.

#### 2.6 AVL (Automatic Volume Limiter - only option)

The indication "Automatic Volume Limiter" appears only if the MSP3410D (IC32300) with AVL function is identified in the set. When selecting "on", the sound-IC reduces the volume internally to the normal value if the volume level of a transmitter is increased (e.g. increased DEVIATION during ads).

#### 3. Open Service Settings

#### 3.1 Colour Match

Reach the "Colour match" menu via "DIALOG CENTER" → "SERVICE" pressing button "i". With the buttons ► ◀ the luma delay is set on a perprogramme basis.

If a PIP Module is retrofitted, select the PIP programme.

#### 3.2 Noise Reduction P1...99 or 1...179 (with SAT Module)

Reach the "Noise reduct." menu via "DIALOG CENTER" → "SERVICE" pressing button "i". With the buttons ► <a href="the noise reduction can be set to "off", "weak", "auto" or "manual" for all of the programmes 1...99 or 1...179.

#### 3.3 Decoder P1...99 or 1...179 (with SAT Module)

Call up the "Decoder" menu via "DIALOG CENTER" → "SERVICE" with button "i". With the buttons ► ◄ it is possible to switch the decoder "off" or "on" for all programmes. The "Manual" setting allows the decoder to be switched to "off" or "on" for individual programmes dependent on the manually entered option.

#### 3.4 Picture Sharpness

Call up the "Picture Sharpness" menu with button "i". With the buttons ▶ ◄it is possible to adjust the picture sharpness in three steps for all programmes.

#### 3.5 Decoder P. for Coded Transmissions

Call up the "Decoder Sound P." menu with button "i" via "DIALOG CENTER" → "SERVICE". With the buttons ► ◄ it is possible to set an analog or digital decoder for scrambled transmissions to internal or external switch-over on a per-programme basis.

#### 3.6 IR Data Programmer (only without SAT Module)

Reach the "IR-Dataprogrammer" menu via "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" pressing button "i". The IR Data Programmer 2 makes it possible to store a maximum of 99 programme positions with the data for channel, TV standard, Peri, 4-place station identification, fine tuning center frequency, and the volume offset "0" using the "OK" button.

The Programmer AP transfers only the channels and 4-place station identifications with fine tuning center frequency and volume offset "0"

#### 3.7 Picture Format Selection

#### 3.7.1 Picture Format Selection via Station Ident BLD and WSS

The picture format can be switched over with remote control button "  $\bigoplus$ " in dependence of the size of the picture tube.

In "auto" mode, the format is automatically changed accordingly with every change of the status (**W**ide **S**creen **S**ignal Bit) via the **B**lack **L**ine **D**etector in dependence of the transmitter information.

# **3.7.2 Picture Format Selection with AV Switching Voltage Evaluation** The TV set selects the picture format in dependence of the voltage applied to Pin 8 of the active Scart socket. On AV operation, the format switching function is active for the black and orange AV socket (AV1,

for 16:9 picture tubes

AV 2).

Picture format before voltage change	New picture format after voltage change Pin 8: 0/12V -> 6V	New picture format after voltage change Pin 8: 6V -> 0/12V
16:9	-	old format *
Cinema Zoom	16:9	-
Panorama Zoom	16:9	-
4:3	16:9	-

<sup>\*</sup> the expression "old format" means the picture format last selected manually before the voltage is switched over.

#### 4. Service Settings for the Dealer

#### 4.1 IF/ZF 29504-162

Press button "i" to reach the menu "IF/ZF 29504-162" via "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "for authorised dealer" -> Code Number "8500".

Select the signal module fitted to the TV set.

#### 4.2 Switching Off Blue Background of Screen

Press button "i" to reach the menu "for authorised dealer" via "DIALOG CENTER"—> "SERVICE"—> Code Number "8500". Press the yellow button. After switching over the programme, the blue background is switched off. Switching off the set cancels this function.

#### 4.3 AFC Reference

Tune in to a station in band I with standardized channel raster and without fine tuning. Reach the "AFC reference" menu via "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "for authorised dealer" -> Code Number "8500" pressing button "1". On pressing the "OK" button the automatically determined AFC value is indicated (see Alignment para 1.4).

#### 4.4 White Balance

Reach the "White bal." menu via "DIALOG CENTER" → "SERVICE" → "for authorised dealer" → Code Number "8500" pressing button "i". The values for "green" and "blue" can be adjusted with the ► ◀ buttons (see Alignment para 1.7).

#### 4.5 Colour Decoder

Call up the "Colour decoder" menu via "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "for authorised dealer" -> Code Number "8500" pressing button "i". Select the Colour Decoder fitted to the TV set (VPC3210A/VPC3211A).

#### 4.6 Type of Picture Tube

Via "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "for authorised dealer" -> Code Number "8500" -> "Tube type", the type of tube will be set (see Alignment para 1.9).

#### 4.7 Preprogramming the SAT Module (only with SAT Module)

"SAT preprogramming" via "DIALOG CENTER" -> SERVICE -> "for authorised dealer" -> Code Number "8500" -> confirm with "OK" button. In doing so, the SAT channel table stored in EPROM IC80060 is read out after replacement of EEPROM CIC3830 (SAT Module) for example.

#### 4.8 Selecting the Software (without PIP Module)

Reach the "GR/OEM" menu via "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "for authorised dealer" -> Code Number "8500" pressing button "i". Set the dialog line to GR.

#### 4.9 Selecting the Software (with PIP Module)

Software version < 19798-318.30 for multi-system models or < 19798-323.10 for Pal versions.

Press button "**i**" to reach the menu "GR/OEM PIP 29504-106" via "DIALOG CENTER"—> "SERVICE"—> "for authorised dealer"—> Code Number "8500". Set the dialog line to the appropriate PIP Module (GR .53 or .55).

The menu option "GR/OEM PIP 29504-106" needs not to be changed (xxx.53 / 55) for TV receivers with 1-Tuner-PIP (.54).

CUC 1836 / 1929 Allgemeiner Teil / General Section

#### 4.10 Geometry

Reach the "Geometry" menu via "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "for authorised dealer" -> Code Number "8500" pressing button "i". Adjust the picture geometry with the geometry test pattern (see Alignment para 1.12).

#### 5. Sound Settings in the Dialog Center

#### 5.1 Sound Switching:

Call up the "Sound settings" menu with the blue button. Different types of "Sound" are available dependent on the standard:

- "Mono": in the case of pure mono transmissions
- "Mono A / Mono B": in the case of 2-channel sound transmissions
- "Stereo / Mono": in the case of poor stereo sound quality, the sound can be switched over to mono
- "Nicam / FM"
- "Nicam A / Nicam B / FM"
- "Nicam Stereo / FM"

#### 5.2 Headphone Sound Switching

Call up the "Sound settings" menu with the blue button. Dependent on the TV standard, different settings for the "Headphones" are possible:

- "Mono A / B", independent of the loudspeakers
- "Nicam A / Nicam B / FM", independent of the loudspeakers

All other options do not allow to set the sound for the headphones and loudspeakers separately.

#### 5.3 AV Sound

Pre-set: Stereo

Switching possibilities: Mono A, Mono B and Stereo again.

#### 5.4 Setting the Volume on a Per-Programme Basis

Call up the "Sound settings" menu with the blue button. The volume can be set for each individual programme position with "Volume P X" (volume offset).

#### 6. Picture Settings in the Dialog Center

#### 6.1 Basic Adjustment

Call up the "Picture settings" menu with the red button. Following the user guide it is possible to select the options: "Personal", "During the day", "In the evening" and "Soft". The "Personal" option allows to change the contrast, picture sharpness, noise reduction and white balance. The other options do not. Certain values are fixed in these

Differences between these options and "Personal":

- "During the day": arbitrary noise reduction and picture sharpness, maximum contrast and changed white balance
- "In the evening": arbitrary noise reduction and picture sharpness, reduced contrast and changed white balance
- "Soft": noise reduction at mid-value, minimum picture sharpness, reduced contrast and arbitrary white balance.

#### 6.2 Picture Sharpness

Call up the "Picture settings" menu with the red button and select "Picture sharpness".

With the buttons ▶ ◀it is possible to set the picture sharpness in four steps for each individual programme.

#### 6.3 Perfect Clear

With the red button call up the "Picture settings" menu and select "Perfect Clear".

With the ▶ ◀ buttons this function can be switched on or off.

#### 6.4 Noise Reduction

With the red button call up the "Picture settings" menu and select "Noise reduct.".

With the ▶ ◀ buttons it is possible to select the settings "Off", "Auto", and "weak".

#### 7. Settings via the Station Ident

Settings entered in the station identification for individual programme positions cause the TV set to switch to a forced operating mode; as a result, the automatic evaluation function is inactive.

#### 7.1 Maximum Programme Number (reversing point)

Call up the "TV PROGRAMME CHART" menu via "DIALOG CENTER" pressing the "i" button.

When entering the channel number "00" on any programme position by pressing the "P/C" button and entering "00", programme selection with the buttons ▲ ▼ is limited to the numbers lower than this position. If the reversing point is  $\leq$  10, only single-digit,  $\leq$  100 only dual-digit programme selection is possible.

#### 7.2 Forced Settings in Programme Mode

Call up the "TV PROGRAMME CHART" menu via "DIALOG CENTER" using button "i" and activate the desired TV station with the blue button. The forced operating modes for the individual programme positions must be entered into the last 3 places of the station identification beginning with a comma so that only one place "X" is left for the actual station identification.

Example: X,MO only mono sound

The correct setting of the station ident shows only the first place, the switching information will not be displayed.

Indication:

Possible switch settings:

atation ident	V A1/	_	VCD time constant and ACC
<ul> <li>station ident</li> </ul>	X,AV	->	VCR time constant and AFC
<ul> <li>station ident</li> </ul>	X,AF	->	AFC active
<ul> <li>station ident</li> </ul>	X,MO	->	forced mono
<ul> <li>station ident</li> </ul>	X,2T	->	2-channel sound mono B
<ul> <li>station ident</li> </ul>	X,PB	->	forced PAL B/G
<ul> <li>station ident</li> </ul>	X,SE	->	forced SECAM L
<ul> <li>station ident</li> </ul>	X,NM	->	forced NTSC M
<ul> <li>station ident</li> </ul>	X,N4	->	forced NTSC 4.4
<ul> <li>station ident</li> </ul>	X,PM	->	forced PAL M 60Hz
<ul> <li>station ident</li> </ul>	X,PN	->	forced PAL N 50Hz
<ul> <li>station ident</li> </ul>	X,P6	->	forced PAL 60Hz

The options X,AV / X,AF / X, MO / X,2T are not available in AV mode.

#### 7.3 Forced Settings in AV Mode (AV1...AV3)

Press the "i" button to call up the "TV PROGRAMME CHART" menu via "DIALOG CENTER". Move the yellow bar to "AV", select the desired AV level and activate with the blue button. The entries mean:

-	station ident	X,PB	->	forced PAL B/G
-	station ident	X,SE	->	forced SECAM L
-	station ident	X,NM	->	forced NTSC M
-	station ident	X,N4	->	forced NTSC 4.43
-	station ident	X,PM	->	forced PAL M 60Hz
-	station ident	X,PN	->	forced PAL N 50Hz
-	station ident	X,P6	->	forced PAL 60Hz

#### 8. Setting the Analog Values

The last entered analog values are stored automatically after about 10s or when changing to the AV positions or vice versa. When exceeding the minimum analog values (maximum value is 63) as specified in the table below, the optimum value is initialised when switching the TV on or changing from RF -> AV.

The terrestrial programmes and the 4 AV positions have separate analog values (except for the volume level).

	Minimum Value	Optimum Value
Brightness	10	32
Colour contrast	10	28
B/W contrast	10	57
Volume	8	21
Headphone volume	10	20

#### 9. Audio/Video Connectors

Assignment of the input and output signals to the AV sockets:

- Megalogic models and decoder to AV 1 socket.
- On selection of "Decoder yes for SAT no", it is always the TV signal which is fed out from the CCVS output of the AV 1 socket.

The signal that is fed to the screen is present on the other EURO-AV socket.

- If no decoder is connected no signal is fed out from the CCVS output of the AV1 socket on playback.
- On selection of SVHS and Hi8 the socket switches over to the Y/C
- If a voltage change is recognized (from 0V to 6/12V on pin 8 of the EURO-AV socket, or 0/5V of the automatic sync evaluation of the Cinch socket) the TV is switched over to the respective external signal source. Exception on decoder operation:

GRUNDIG Service 1 - 25

CUC 1836 / 1929 Allgemeiner Teil / General Section

If the decoder information is set on a programme position and a switching voltage  $\geq$  6V is recognized on pin 8, the TV switches over to decoder operation.

- The respectively selected AV socket supplies the CCVS signal to

- the other EURO-AV socket(s).
  With Megalogic video recorders the standard (VHS, SVHS or Hi8)
- is signalled to the TV receiver.
- 12V = switching voltage at the EURO-AV socket contact 8. 6V

= switching voltage for 16:9 format at the EURO-AV socket


 $1V...3V = U_{Data}$  switching voltage for changing to RGB operation contact 16.

Socket	Input	Output	Switc	ching Signal
AV 1 black	RGB	-	12V+	·1V evaluation
	ccvs	CCVS	12V	
	SCVS (Y/C)	CCVS (converted)	12V	
AV 2 orange	RGB	-	12V+	·1V evaluation
	ccvs	CCVS	12V	
	SCVS (Y/C)	CCVS (converted)	12V	
AV 3 Camera	CCVS	-	5V	produced from sync
AV 4 VGA	VGA	-	-	

1 - 26 GRUNDIG Service CUC 1836 / 1929 Abgleich / Alignment

# **Abgleich / Alignment**

## Abgleichlageplan Bestückungsseite / Alignment Layout Components Side




GRUNDIG Service 2-

Abgleich / Alignment CUC 1836 / 1929

# **Abgleich / Alignment**

## Abgleichlageplan Lötseite / Alignment Layout Solder Side



GRUNDIG Service

CUC 1836 / 1929 Abgleich / Alignment

# **D** Abgleich

Alle nicht beschriebenen Einstellelemente sind werkseitig abgeglichen und dürfen im Service-Fall nicht verstellt werden.

#### 1. Chassisplatte

Meßgeräte: Zweikanal-Oszilloskop, Tastkopf 10:1, Digitalvoltmeter, Farbbildgenerator

Servicearbeiten nach Austausch bzw. Reparatur:

- Chassis: Abgleich 1.1

Tuner, ZF-Verstärker: Abgleiche 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 bzw. 1.6.1
PIP-Baustein, Tuner: Abgleiche 1.3, 1.11

IC80065, IC80070: Abgleiche 1.7...1.12.1 und 1.15
Zeilenablenkung: Abgleiche 1.12...1.14 und 2.1

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1.1 +A Spannung +B Spannung +F Spannung +H Spannung +N Spannung	Nach jeder Reparatur und vor jedem Abgleich unbedingt kontrollieren und gegebenenfalls einstellen. Helligkeit: Minimum	Mit Regler R61313 auf 143V (PHI 82cm), 145V (VC 84cm). Mit Regler R61031 auf 12V an Kontakt 36 der Feature-Box. Mit Regler R61041 auf 5V an Kontakt 9/10 der Feature-Box. Mit Regler R61001 auf 5V an Kontakt 8 der Feature-Box. Mit Regler R61051 auf 5V an Kontakt 32/33 der Feature-Box.
1.2 Tuner-AGC	Normtestbild auf Kanal 60 (UHF) einspeisen; HF = 1,5mV (64dB $\mu$ V). Voltmeter: Tuner Kontakt 1 ( <b>3600</b> ), Kontakt 2 ( <b>3400</b> ).	$\textbf{3,3V} \pm \textbf{0,1V}$ mit $\textbf{R32033}$ auf dem Signalbaustein einstellen.
1.3 Tuner AGC PIP	Normtestbild auf Kanal 60 (UHF) einspeisen; HF = 1,5mV (64dBμV). Voltmeter: Tunerkontakt 1.	${\bf 3,3V\pm0,1V}$ mit <b>R27012</b> auf dem PIP-Baustein einstellen.
1.4 AFC-Referenz	Sender mit genormtem Kanalraster ohne Finetuning im Band 1 (Kanal 24) einspeisen. Mit Taste "1" das Menü "AFC-Referenz" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "Für den Fachhandel" -> Kennzahl "8500" -> aufrufen (Menüführung).	Mit der Aktivierung der AFC-Referenz wird eine ZF-Richtspannung vom AFC-Ausgang des IC32040 an der Steckerleiste Kontakt 5 des Signalbausteins gemessen und als Vergleichswert beim Sendersuchlauf bzw. für die Videowiedergabe über den Antenneneingang (Senderkennung "AV") zur Nachregelung der Modulatordrift herangezogen (typ. 127±10). Einstellung mit OK aktivieren.
1.5 Intercarrier- spannung (Multi-ZF/IF)	Normtestbild einspeisen. Oszilloskop mit kapazitätsarmen Tastkopf (max. 7pF) an Steckerleiste Kontakt 9 Signalbaustein.	580mVss mit R32252 auf dem Signalbaustein einstellen.
1.6 PLL-Demodu- latorkreis für Bildträger 38,9MHz	Sender mit genormtem Kanalraster, Band 3 mit dazugehöriger Norm einspeisen. Voltmeter an Steckerleiste Kontakt 5 Signalbaustein.	2,5V mit F32043 auf dem Signalbaustein einstellen.
1.6.1 PLL-Demodu- latorkreis für Bildträger 33,4MHz (Multi-ZF/IF)	1.5 überprüfen, bzw. abgleichen. Sender mit genormten Kanalraster, Band 1 in Frankreich- Norm einspeisen. Voltmeter an Steckerleiste Kontakt 5 Signalbaustein.	2,5V mit R32082 auf dem Signalbaustein einstellen.
1.7 Weißwert	Grautreppe mit Burst einspeisen. Weißbalance Mittenstellung. Kontrast (◑) Maximum. Farbkontrast (◑) Mittelwert. Bildschirmhelligkeit (♡) Mittelwert. "Perfect Clear" ausschalten (rote Taste → Bildeinstellungen → "OK" persönliche Werte).	Mit den Tasten ◀► die Werte für VG und VB so einstellen, daß das Bild unbunt wird.  Die Taste "?" stellt die im EPROM IC80060 gespeicherten Grundwerte ein.
	Mit Taste "i" das Menü "Weißabgleich" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "Für den Fachhandel" -> Kennzahl "8500" -> aufrufen (Menüführung).	Der eingestellte Wert wird beim Verlassen des Menüs gespeichert.
1.8 Farbdecoder	Mit Taste "1" das Menü "Farbdecoder" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "Für den Fachhandel" -> Kennzahl "8500" -> aufrufen (Menüführung).	Mit den Tasten ◀ ▶ Farbdecoder (VPC3210A oder VPC3211A) einstellen, mit dem das Gerät bestückt ist. Der eingestellte Wert wird beim Verlassen des Menüs gespeichert.
1.9 Bildröhrentyp	Mit Taste "i" das Menü "Bildröhrentyp" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "Für den Fachhandel" -> Kennzahl "8500" -> aufrufen (Menüführung).	Mit den Tasten ◀ ► Bildröhrentyp und Bildröhrengröße einstellen (z.B. "P 70 169" Philips). Der eingestellte Wert wird beim Verlassen des Menüs gespeichert.

2-3 GRUNDIG Service

Abgleich / Alignment CUC 1836 / 1929

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1.10 Farbdeckung	Mit Taste " <b>i</b> " das Menü "Farbdeckung" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> aufrufen (Menüführung).	Mit den Tasten ◀ ▶ evtl. Laufzeitunterschiede zwischen Y und Chroma (programmplatzbezogen) optimieren. Der eingestellte Wert wird beim Verlassen des Menüs gespeichert.
1.11 PIP-Position	Senderbild einspeisen. Fernbedientaste "PIP" gedrückt halten und mit dem Netz- schalter einschalten.	Mit den Tasten ◀▶ und ▲ ▼ die PIP-Position verändern und mit "OK" abspeichern.
CENTER" -> "SERVICE" -> "Für den Fachhandel" ->		Nacheinander über die Menüführung die Geometriewerte der Vertikal- danach die Einstellung der Horizontalablenkung vornehmen.
	Achtung: Der Abgleich "Line shift" beeinflußt die Zeilen- phase. Vor dieser Einstellung die Bildbreite auf Minimum stellen und evtl. die Rasterlage mit dem Stecker "H-Shift" korrigieren.	Erst danach mit der Taste ◀ oder ▶ Bildinhalt mittig ins Raster stellen. Bildbreite wieder nach Testbild einstellen.
	Reset: Das Feld "Reset" enthält: - entweder die optimalen Bildgeometriedaten des Gerätes aus der Fertigung - oder einen mittleren Datensatz aus dem ROM, wenn das Gerät mit dem Notdatensatz gestartet wurde.	Speichern: "End without memory" aufrufen und mit der Taste ◀ oder ▶ auf "End with memory" ändern. Taste "OK" speichert die Einstellung.
	Nach einem Fehlabgleich können Sie diese Grundwerte jederzeit wieder laden: Mit Taste "i das Menü "Reset" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "Fürden Fachhandel" -> Kennzahl "8500" -> aufrufen (Menüführung) und mit "OK" bestätigen.	Die Bildgeometrie stellt sich nach jedem Einschalten auf den zuletzt abgespeicherten Wert ein.
1.12.1Bildgeometrie VGA	Gerät in Programmstellung "AV4" schalten und Geometriebild über die VGA-Buchse einspeisen. Mit Taste "i" das Menü "Geometrie" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "Für den Fachhandel" -> Kennzahl "8500" -> aufrufen (Menüführung).	Über die Menüführung Geometrie überprüfen und gegebenenfalls abgleichen Beim Speichern wird der VGA-Geometriedatensatz im IC80070 abgelegt.
1.13 Abgleich der Brückenspule L53074 (Chassis)  Mit Taste "i" das Menü "Geometrie" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "Für den Fachhandel" -> Kennzahl "8500" -> aufrufen (Menüführung). Die Bildbreite (Width) auf Minimum stellen. Oszilloskop Kanal 1: Kollektor T53001. Oszilloskop Kanal 2: Kathode D53072.		Gleiche Impulsbreite der Oszillogramme kontrollieren und gegebenenfalls mit Spule <b>L53074</b> abgleichen. Bildbreite wieder nach Testbild einstellen.
1.14 Zeilenschärfe (ohne Fokus- Block)	Konvergenztestbild einspeisen Bildformat bei 16:9-Geräten auf 16:9 stellen Kontrast (◑) Maximum Helligkeit (㉑) so einstellen, daß sich der schwarze Testbild- hintergrund gerade aufhellt.	Mit dem Schärferegler <b>FOC</b> auf der Bildrohrplatte die vertikalen Linien ca. 5cm vom rechten und linken Bildrand auf kleinste horizonzale Breite einstellen.
1.14.1 Zeilen- schärfe (mit Fokussie- rungsplatte)	Konvergenztestbild einspeisen Bildformat bei 16:9-Geräten auf 16:9 stellen Kontrast (◑) Maximum Helligkeit (㉑) so einstellen, daß sich der schwarze Testbild- hintergrund gerade aufhellt.	Mit dem Schärferegler <b>FOC</b> auf der Bildrohrplatte die horizonzalen Linien in Bildmitte auf kleinste vertikale Breite einstellen.  Dann mit Schärferegler auf der Fokussierungsplatte die vertikalen Linien ca. 5cm vom rechten und linken Bildrand auf kleinste horizontale Breite einstellen.
1.14.2 Zeilen- schärfe (mit Fokus- Block)	Konvergenztestbild einspeisen Bildformat bei 16:9-Geräten auf 16:9 stellen Kontrast (◑) Maximum Helligkeit (♡) so einstellen, daß sich der schwarze Testbild- hintergrund gerade aufhellt.	Mit dem Schärferegler FOCUS 1 auf dem Fokus-Block die horizonzalen Linien in Bildmitte auf kleinste vertikale Breite einstellen. Die obere Randschärfe darf nicht schlechter als die Mittenschärfe erscheinen, ggf. mitteln. Dann mit Fokusregler FOCUS 2 auf dem Fokus-Block die vertikalen Linien ca. 5cm vom rechten und linken Bildrand auf kleinste horizontale Breite einstellen.

2 - 4 GRUNDIG Service

CUC 1836 / 1929 Abgleich / Alignment

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1.15 Rauschreduktion programm- platzbezogen	Mit der roten Taste das Menü "Rauschreduktion" über "Bild-Einstellungen" -> "OK" persönliche Werte aufrufen (Menüführung).	Mit den Tasten ◀► ist die Rauschreduktion "aus", "automatisch", "schwach" <b>programmplatzbezogen</b> veränderbar. Der eingestellte Wert wird beim Verlassen des Menüs gespeichert.
Programme 199	Mit Taste "┇" das Menü "Rauschreduktion (P1-99)" über "DIA- LOG CENTER" → "SERVICE" → aufrufen (Menüführung).	Mit den Tasten ◀▶ können Sie die Rauschreduktion für die Programme 199 gleichzeitig ein- bzw. ausschalten.

# 2. Bildrohrplatte

Meßgeräte: hochohmiges Voltmeter.

Servicearbeiten nach Austausch bzw. Reparatur:
- Bildröhre, Bildrohrplatte: Abgleiche 1.7 und 2.1

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
2.1 Schirmgitter- spannung <b>U</b> <sub>sc</sub>	"Perfect Clear" ausschalten (rote Taste -> "BILD-EINSTELLUNGEN" -> OK persönliche Werte). Schwarzbild einspeisen. Bildschirmhelligkeit so einstellen, daß die Graufläche gerade dunkel wird. Gerät auf AV-Betrieb schalten. Hochohmiges Voltmeter mit ca. 220kΩ Widerstand in Serie an Testpunkt R, G, B. Testpunkt mit höchstem Spannungwert ermitteln.	Mit dem Einstellregler SG (rechter Einsteller der Reglereinheit) auf der Bildrohrplatte die Spannung auf 162,5V±2,5V abgleichen. Bei Geräten mit Fokus-Block mit dem Regler "SCREEN" (unterer Regler auf dem Fokus-Block) abgleichen.

GRUNDIG Service 2 - 5

Abgleich / Alignment CUC 1836 / 1929

# **GB** Alignment

All adjustment controls not mentioned in this description are pre-set at the factory and must not be re-adjusted in the case of repairs.

#### 1. Chassis Board

Measuring instruments: Dual-channel oscilloscope, 10:1 test probe, digital voltmeter, colour video generator.

Service works after replacement or repair of the following modules:

Chassis: alignment 1.1

- Tuner, IF amplifier: alignment 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 or 1.6.1

- PIP modul, tuner: alignment 1.3, 1.11

IC80065, IC80070: alignment 1.7...1.12.1 and 1.15
 horizontal deflection: alignment 1.12...1.14 and 2.1

ı	Alignment	Preparations	Alignment Process
+	-A voltage -B voltage -F voltage -H voltage -N voltage	These voltages must strictly be checked and re-adjusted if necessary after every repair and before every alignment.  Brightness: Minimum	Set 143V (PHI 82cm), 145V (VC 84cm) with R61313. Set 12V on contact 36 of the Feature Box with R61031. Set 5V on contact 9/10 of the Feature Box with R61041. Set 5V on contact 8 of the Feature Box with R61001. Set 5V on contact 32/33 of the Feature Box with R61051.
1.2 T	uner AGC	Feed in a standard test pattern at channel 60 (UHF); RF = 1.5mV (64dB $\mu$ V). Voltmeter: tuner contact 1 (3600), contact 2 (3400)	Set ${\bf 3.3V \pm 0.1V}$ with R32033 on the Signal Module.
1.3 T	uner AGC PIP	Feed in a standard test pattern at channel 60 (UHF); RF = 1.5mV (64dB $\mu$ V). Voltmeter: tuner contact 1.	Set ${\bf 3.3V \pm 0.1V}$ with <b>R27012</b> on the PIP Module.
1.4 A	AFC Reference	Tune to a station in band I (channel 24) with standardized channel raster and without fine tuning.  With button " <b>i</b> " call up the "AFC reference" menu via "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "For authorised dealer" -> Code Number "8500" -> (menu guide).	On activation of AFC Reference a rectified IF-voltage from the AFC output of IC32040 is measured at the multipoint connector, contact 5, of the signal module which is used on station search or for VCR-RF playback (station identification "AV") as a comparative value to readjust the modulator drift (typ. 127±10). Activate with "OK".
VC	tercarrier oltage //ulti-ZF/IF)	Feed in a standard test pattern. Oscilloscope with anticapacitance test probe (max. 7pF) to multipoint connector contact 9 of the signal module.	Set 580mVpp with R32252 (on the Signal Module).
la 3	PLL demodu- ator circuit for 8.9MHz rision carrier	Feed in a standard test pattern with standardized channel spacing, band 3, with the respective TV standard.  Voltmeter to multipoint connector contact 5 of signal module.	Set 2.5V with F32043 (on the Signal Module).
la 3 v	PLL demodu- ator circuit for 33.4MHz rision carrier Multi)	Check and if necessary readjust 1.5 Feed in a standard test pattern with standardized channel spacing, band 1, French TV standard. Voltmeter to multipoint connector contact 5 of the signal module.	Set <b>2.5V</b> with <b>R32082</b> (on the Signal Module).
1.7 W	/hite balance	Feed in a grey scale black/white test pattern with burst. Set white balance to mid-position. Contrast (1) to maximum. Colour contrast (2) to mid-position. Screen brightness (2) to mid-position.	With the ◀▶ buttons set the values for <b>VG</b> and <b>VB</b> so that the white area becomes achromatic.
		Switch off "Perfect Clear" (red key -> Picture settings -> OK Personal).  With button "i" call up the "White bal." menu via "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "For authorised dealer" -> Code Number "8500" -> (menu guide).	Use the "?" key to call up the default values stored in EPROM IC80060.  The setting is stored when terminating the menu.
1.8 C	Colour decoder	With button "1" call up the "Decoder" menu via "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "For authorised dealer" -> Code Number "8500" -> (menu guide).	With the ◀► buttons select the colour decoder (VPC3210A or VPC3211A) fitted to the TV set. The selected type is stored when terminating the menu.
	ype of sicture tube	With button "1" call up the "Tube type" menu via "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "For authorised dealer" -> Code Number "8500" -> (menu guide).	With the ◀► buttons select the type and size of the picture tube (e.g. "P 70 169" Philips). The selected type is stored when terminating the menu.
1.10 C	Colour match	With button "1" call up the "Colour match" menu via "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" (menu guide).	With the ◀▶ buttons optimize differences between Y and chroma delay (on per-programme basis).  The setting is stored when terminating the menu.

2 - 6 GRUNDIG Service

CUC 1836 / 1929 Abgleich / Alignment

Alignment	Preparations	Alignment Process
1.11 PIP position	Feed in a transmitter picture. Press and hold the "PIP" button on the remote control while switching on with the mains button.	Change the PIP position with the ◀ ▶ and ▲ ▼ buttons and store with "OK".
1.12 Picture geometry	With button "1" call up "Geometry" via "DIALOG CENTER"  -> "SERVICE" -> "For authorised dealer " -> Code Number "8500"-> (menu guide). Feed in a test generator pattern or a standard test pattern into the aerial socket.	Via the menu guide, select the geometry values for the vertical deflection first, then set the values for the horizontal deflection.
	Attention: The "Line shift" alignment influences the line phase. Before this adjustment, set the horizontal amplitude to minimum and if necessary correct the raster position with the "H-Shift" plug.	With ◀ or ▶ button, move the picture into the centre of the raster. Re-adjust the horizontal amplitude according to the test pattern.
	Reset: The "Reset" menu contains: - either the optimum picture geometry data entered in the factory - or the average data set read out from the ROM if the TV has been switched on with the emergency data set.	Store: Call up "End without memory" and change to "End with memory" with the ◀ or ▶ button . Store the setting with the "OK" button.
	On misalignment, these basic values can be re-loaded at any time as follows:  With button "I" call up the "Reset" menu via "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "For authorised dealer" -> Code Number "8500" -> (menu guide), confirm with "OK".	Whenever the TV is switched on the picture geometry is set to the value stored last.
1.12.1 VGA Picture geometry	Switch the TV to "AV4" programme position and feed in a geometry pattern via VGA socket.  With button "1" call up the "Reset" menu via "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "For authorised dealer" -> Code Number "8500" -> (menu guide), confirm with "OK".	Check the geometry via the menu guide and correct the setting if necessary.  When storing the VGA geometry data set is entered into IC80070.
1.13 Adjustment of the bridge coil L53074	The bridge coil L53074 is adjusted at the factory and should not be readjusted any more.  With button "1" call up the "Geometry" menu via "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> "For authorised dealer" -> "Code Number 8500" -> (menu guide)  Set the horizontal amplitude (width) to minimum.  Oscilloscope channel 1: collector T53001.  Oscilloscope channel 2: cathode D53072.	Check the pulse width of the oscillograms and correct it if necessary with coil <b>L53074</b> so that it is the same for both oscillograms.
1.14 Line sharpness (without focus block)	Select the convergence test pattern. Select the 16:9 aspect ratio for 16:9 TV models. Contrast (①) to maximum. Set the brightness (②) so that the black background of the test pattern is just brightening.	With the focus control <b>FOC</b> on the picture tube panel adjust the vertical lines about 5cm from the right and left picture edge for minimum horizontal width.
1.14.1 Line sharpness (with focussing board)	Select the convergence test pattern. Select the 16:9 aspect ratio for 16:9 TV models. Contrast (•) to maximum. Set the brightness (•) so that the black background of the test pattern is just brightening.	With the focus control <b>FOC</b> on the picture tube panel adjust the horizontal lines in the middle of the picture for minimum vertical width.  With the focus control on the focussing board adjust the vertical lines about 5cm from the right and left picture edge for minimum horizontal width.
1.14.2 Line sharpness (with focus block)	Select the convergence test pattern. Select the 16:9 aspect ratio for 16:9 TV models. Contrast (①) to maximum. Set the brightness (②) so that the black background of the test pattern is just brightening.	With the focus control <b>FOCUS 1</b> on the focus block, adjust the horizontal lines in the middle of the picture for minimum vertical width.  The sharpness in the upper edge must not be worse than in the middle of the picture. Take the average if necessary. Subsequently, with the focus control <b>FOCUS 2</b> on the focus block, adjust the vertical lines about 5cm from the right and left picture edge for minimum horizontal brightness.
1.15 Noise reduction on perprogramme basis	Call up the "Noise reduct." menu with the red key via "Picture settings" -> "OK Personal" -> (menu guide).	With the ◀ ▶ buttons the noise reduction ("Off", "Auto", "Low") can be changed for <b>each programme</b> . The setting is stored when terminating the menu.
all pro- grammes 199	With button "i" call up the "Noise reduct." menu via "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> (menu guide).	With the ◀ ▶ buttons the noise reduction can be switched on or off simultaneously for all <b>programmes 199</b> .

GRUNDIG Service 2 - 7

CUC 1836 / 1929 Abgleich / Alignment

# 2. Picture Tube Board

Measuring instruments: High-resistance voltmeter


Service works after replacement or repair of:
- picture tube, picture tube panel: Alignment no. 1.7 and 2.1

Alignment	Preparations	Alignment Process
2.1 Screen grid voltage <b>U</b> <sub>g2</sub>	SETTINGS" -> "OK" Personal values). Feed in a black raster.	With adjustment control <b>SG</b> (right control of the regulating section) on the picture tube panel set the voltage to <b>162.5V±2.5V</b> . For TV models with focus block use adjustment control "SCREEN" (lower control on the focus block).

2 - 8 GRUNDIG Service


# Platinenabbildungen und Schaltpläne/Layout of the PCBs and Circuit Diagrams


# Oszillogramme (Chassis) / Oscillograms (Chassis)





GRUNDIG Service 3 - 1


# Oszillogramme (Chassis) / Oscillograms (Chassis)

































# Meßpunkte (Chassis) / Testpoints (Chassis) Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams



# Bestückungskoordinaten der Bauteile auf dem Chassis

Die Koordinaten X und Y sind sowohl als metrische Koordinaten für die Originalplatine in Millimeter, als auch als absolute Koordinaten für die Abbildungen der Platinen verwendbar.

# Assembly Coordinates of the Components at the Chassis

The X and Y coordinates can be used as both metric coordinates in mm for the original circuit board and absolute coordinates for the diagrams of the circuit boards.

# **Chassis Platte**

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)

# **Chassis Board**


Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)


No.	PosNr./ Pos. No.	Koordi Coordi		PosNr./ Pos. No.	Koordi Coord	inaten/ inates	PosNr./ Pos. No.		dinaten/	PosNr./ Pos. No.		dinaten/ rdinates	PosNr./ Pos. No.		dinaten/ dinates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates
ANTH 172 1146 B8130 61 1839 1839 1839 1839 1839 1839 1839 183		Х	Υ		Х	Y		Х	Y		Х	Y		Х	Y		Х	Y
ANNE 50 88-188 196 179 87-205 179 181-15 181 181 181 181 181 181 181 181 181 1	AN11 AN12 AN13	172 5 358	114 256 256	BR133 BR135 BR136	61 41 67	183 39 80	BR259 BR260 BR261	159 93 50	9 75 175	C43066 C43068 C43079	102 85 103	228 222 222	C61022 C61026 C61027	284 281 267	138 111 137	IC60010 IC61001 IC61006	308 184 184	13 30 65
AVICE 40 245 B8146 64 108 B81270 157 98 C00012 1308 180 061057 300 177 [G00000 85 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	AN16 AN30 AN31	5 10 344	142 251 251	BR139 BR140 BR141	217 144 175	228 15 151	BR264 BR266 BR267 BR268	78 256 206 150	21 159 163 75	C43093 C43098 C46005	114 69 118	230 240 96	C61036 C61037 C61042 C61052	241 211 166 169	114 136 117 64	IC61050 IC61310 IC80040	184 231 119	102 13 44
BR09	AV02	40	245	BR147 BR151	109 58	119 58	BR270 BR271	157 132	98 169	C50014 C50026	196 200	202 173	C61057 C61061	300 255	137 134	IC80065 IC80070	136 136	49 60
Reg	BR02 BR03 BR04	269 146 58	127 233 219	BR155 BR158 BR159	134 131	23 175 226	BR273 BR274 BR275	154 84 174	171 157 191	C52001 C52002 C52003	205 166 192	211 231 238	C61063 C61064 C61066	242 222 255	137 149 139	J J07	243 216	191 159
BRT1	BR06 BR07 BR08	80 197 130	218 156 202	BR161 BR163 BR165	61 143 81	226 83 122	BR278 BR279 BR280	284 159 152	44 206 224	C53006 C53007 C53009	283 265 291	210 210 210	C61317 C62021 C62022	163 247 209	32 26 41	L34517 L46006 L46021	126 129 76	133 66 85
BR167   78   213   BR177   73   124   BR277   T3   124   BR277   T3   124   BR277   T3   S8   C\$3018   338   236   C\$30068   T3   S1   C\$3018   T3   C\$3	BR11 BR12 BR14	34 54 102	184 191 132	BR169 BR173 BR174	64 55 58	113 133 131	BR283 BR284 BR285	186 177 283	233 219 90	C53012 C53013 C53016	251 235 326	230 220 249	C70509 C70511 C70516	164 160 164	221 164 142	L53003 L53011 L53012	286 297 256	240 230 159
BR20	BR16 BR17 BR18	78 125 60	213 225 68	BR177 BR178 BR179	73 43 121	124 63 130	BR287 BR288 BR291	147 173 173	86 28 150	C53018 C53019 C53071	338 344 271	236 236 228	C80059 C80081 D21212	123 161 350	51 15 157	L53074 L55014 L60006	279 229 311	160 233 40
BRZ5 68 209 BR189 36 60 C21212 317 680 C55011 234 184 BR185 168 172 151 158 BR185 168 172 151 151 151 151 151 151 151 151 151 15	BR20 BR21	101 68	121 22	BR182 BR186	155 50	66 132	BR21102 BR46039	355 106	158 44	C54001 C54002	350 351	200 173	D32357 D40006	64 42	83 19	L61011 L61016	311 317	103 103
BR28	BR24 BR25 BR26	69 86 154	215 209 244	BR189 BR192	33 66	60 110	C21212 C21232	337 244	160 165	C55011 C55012	234 238	184 189	D53008 D53019	286 341	191 236	L61036 L61056	274 297	89 89
BR32	BR28 BR29 BR30	100 45 110	197 201 203	BR195 BR196 BR197	165 266 278	172 161 11	C32332 C32343 C32346	11 38 31	193 210 211	C58001 C58004 C58011	215 219 231	197 167 174	D53072 D54001 D55012	210 355 229	247 194 217	L61066 L70508 L70555	292 174 48	89 133 127
BR36	BR32 BR33	11 197	210 114	BR199 BR200	219 302	242 154	C32360 C32364	25 12	211 175	C58013 C58014	224 223	174 183	D60014 D60019	289 212	15 92	NETZ	231	33
BR49	BR36 BR37	45 45	162 154	BR204 BR205 BR207	113 107 109	161 119 25	C34506 C34509 C34510	91 94	188 195	C60001 C60002 C60006	270 317 333	59 24 51	D60023 D61011 D61012	250 316 313	131 136	Q32305	20	9 169
BR44 90 113 BR44 90 113 BR24 149 96 C40011 12 81 C60016 294 10 D61062 238 152 R21216 238 159 BR45 77 148 BR26 269 16 BR215 86 120 C40013 31 49 C60018 285 38 BR216 111 102 C40021 12 75 C60019 201 94 D61062 238 152 R21221 192 151 BR47 136 43 BR216 111 102 C40021 12 75 C60019 201 94 D61066 255 145 R21227 177 149 BR113 189 157 BR218 299 189 C60023 218 48 D70508 159 152 BR114 196 24 C40031 30 89 BR115 164 69 BR217 188 111 C40029 41 30 C60021 224 96 D61067 245 153 R21221 194 152 BR115 164 69 BR219 177 192 C40031 30 89 BR115 164 69 BR219 177 192 C40032 45 89 C60023 218 48 D70508 159 152 BR115 164 69 BR212 200 149 C41006 28 141 C60027 241 53 DX60023 247 45 R40013 48 55 BR117 177 173 BR221 200 149 C41006 28 141 C60027 241 53 DX60023 247 45 R40013 48 55 BR118 175 170 BR223 237 58 BR119 169 180 BR222 203 152 C41007 33 141 C60028 249 78 BR119 169 180 BR223 217 58 BR119 169 180 BR223 138 103 C41014 30 103 C61002 196 32 IC32300 30 185 R40017 13 33 BR224 138 103 C41014 30 103 C61002 196 32 IC32300 30 185 R40017 13 33 BR122 154 150 BR225 159 191 C41031 23 111 C61004 202 16 IC32310 47 102 R41016 41 123 BR124 76 124 BR250 45 132 C43002 45 226 C61008 170 56 IC34510 106 174 R43004 124 229 BR125 140 72 BR252 90 125 BR252 90 125 BR261 58 R173 SR261 59 BR252 90 125 BR261 58 R173 SR261 59 BR252 90 125 BR261 58 R173 SR261 500 BR255 303 177 C43027 29 223 C61016 314 90 IC50010 187 177 R50008 161 199 BR129 232 60 BR255 303 177 C43027 29 223 C61016 314 90 IC50010 187 177 R50008 161 199 BR130 167 19 BR256 303 177 C43027 29 223 C61017 33 314 12 IC50010 231 206 R50027 170 189	BR39 BR40 BR41	19 65 231	157 123 146	BR209 BR210 BR211	68 104 80	123 117 21	C34522 C34523 C40001	107 103 13	188 188 95	C60009 C60011 C60012	334 307 299	76 25 33	D61021 D61026 D61033 D61036	298 282 296 254	150 117 171	R21102 R21211 R21212	354 323 344	158 158 167
BR113 189 157 BR218 299 189	BR44 BR45 BR46	90 77 269	113 148 16	BR214 BR215 BR216	149 86 111	96 120 102	C40011 C40013 C40021	12 31 12	81 49 75	C60016 C60018 C60019	294 285 201	10 38 94	D61061 D61062 D61066	254 238 255	129 152 145	R21216 R21221 R21227	238 192 177	174 151 149
BR118 175 170 BR222 203 152 C41007 33 141 C60028 249 78 BR118 175 170 BR223 237 58 BR119 169 180 BR120 169 133 BR224 138 103 C41014 30 103 C61002 196 32 IC32300 30 185 R40031 38 R40027 13 45 BR120 169 133 BR225 159 191 C41031 23 111 C61004 202 16 IC32310 47 102 R41016 41 123 BR124 76 124 BR250 45 132 C43002 45 226 C61008 170 56 IC34510 106 174 R43004 124 229 BR125 140 72 BR251 46 157 C43007 50 224 C61011 321 131 IC40020 23 72 R43098 129 BR126 158 173 BR127 192 216 BR254 122 88 C43017 40 221 C61012 317 141 IC41010 33 125 BR127 192 232 60 BR255 303 179 C43022 29 223 C61016 314 90 IC55010 187 177 R50008 161 198 BR130 167 19 BR256 303 177 C43027 23 223 C61017 333 142 IC55010 231 206 R50027 170 189 BR130 167 19 BR256 303 177 C43027 23 223 C61017 333 142 IC55010 231 206 R50027 170 189	BR114 BR115 BR116	196 164 167	24 69 22	BR218 BR219 BR220	299 177 285	189 192 126	C40031 C40032 C40033	30 45 36	89 89 71	C60023 C60024 C60026	218 229 252	48 48 53	D70508 D81000 DX60006	159 81 340	152 108 45	R32315 R32357 R32359	129 61 49	26 68 145
BR120         169         133         BR224         138         103         C41014         30         103         C61002         196         32         IC32300         30         185         R40031         38         80           BR122         154         150         BR255         159         191         C41031         23         111         C61004         202         16         IC32310         47         102         R41016         41         123           BR124         76         124         BR250         45         132         C43002         45         226         C61008         170         56         IC34510         47         102         R41016         41         123           BR125         140         72         BR251         46         157         C43007         50         224         C61011         321         131         IC40020         23         72         R43098         129         247           BR125         158         173         19         C43012         35         226         C61012         317         141         IC41010         33         125         R46039         113         53           BR127 <t< td=""><td>BR118 BR119</td><td>175 169</td><td>170 180</td><td>BR222 BR223</td><td>203 237</td><td>152 58</td><td>C41007 C41012</td><td>33 36</td><td>141 116</td><td>C60028 C60029</td><td>249 217</td><td>78 56</td><td>FEATURE-</td><td>-BOX145</td><td>163</td><td>R40017 R40027</td><td>13 13</td><td>33 45</td></t<>	BR118 BR119	175 169	170 180	BR222 BR223	203 237	152 58	C41007 C41012	33 36	141 116	C60028 C60029	249 217	78 56	FEATURE-	-BOX145	163	R40017 R40027	13 13	33 45
BR126 158 173	BR120 BR122 BR124	169 154 76	133 150 124	BR225 BR250 BR251	159 45 46	191 132 157	C41014 C41031 C43002	30 23 45	103 111 226	C61004 C61008 C61011	202 170 321	16 56 131	IC32310 IC34510 IC40020	47 106 23	102 174 72	R40031 R41016 R43004	38 41 124	80 123 229
	BR126 BR127 BR129	158 192 232	173 216 60	BR254 BR255 BR256	122 303 303	88 179 177	C43017 C43022 C43027	40 29 23	221 223 223	C61013 C61016 C61017	316 314 333	151 90 142	IC43080 IC50010	117 187	213 177	R50007 R50008 R50027	165 161 170	199 199 189

PosNr./ Pos. No.		dinaten/	PosNi Pos. No		dinaten/ dinates	PosNr./ Pos. No.		dinaten/ rdinates		osNr./		dinaten/ dinates		sNr./ s. No.		dinaten/ dinates	Pos	 Koordi Coord	
	Х	Y		х	Y		Х	Y			Х	Y			Х	Y		Х	Υ
R50029	166	159	R60002	330	9	R61316	244	7	ST		48	11	TR5		205	226			
R52001	206	198	R60006	322	39	R62049	250	104	ST	-IR/KB	93	11	TR5	3010	321	206			
R52003	168	240	R60007	336	58	R65541	152	27		-KB	115	11	TR6	0001	299	64			
R52006	205	240	R60008	331	41				ST	-LL	18	134							
R52007	294	246				R65542	167	25	ST	-LR	18	146							
			R60012	285	31	R80069	99	117											
R53002	269	235	R60016	286	24	R80085	112	99	ST	-MP	68	11							
R53003	286	235	R60028	228	74				ST	-os	133	11							
R53008	290	195	R60029	261	32	SI60001	263	59	ST	-PI01	92	211							
R53011	300	235	R60032	316	13	SI60201	228	88	ST	-PI02	92	148							
R53012	252	181				SI61022	54	20	ST	-RGB	120	196							
			R61001	190	13	SI61026	274	102											
R53016	260	179	R61018	335	126	SI61036	264	108	ST	-TEST	122	119							
R53021	281	179	R61022	54	47					-UB02	192	47							
R54001	347	188	R61031	171	105	SI61056	295	101		-VGA03	112	43							
R55001	325	165	R61033	296	169	SI61061	284	101	ST	-VGA02	128	154							
R55002	325	167				SI61066	292	111											
			R61041	196	130				T2	1211	329	158							
R55004	224	201	R61051	171	78	SIGNAL-B	ST 66	173		0010	22	35							
R55012	223	201	R61062	234	151					0028	185	148							
R55014	225	218	R61063	241	152	ST-46021	79	86		0029	185	208							
R58001	215	215	R61312	224	12	ST-BR	348	138		2003	184	237							
R58002	220	224	1.01012	227	12	ST-CT01	53	204	''	_000	.54	_5,							
			R61313	216	12	ST-GM03	109	144	T5	3001	280	246							
R60001	330	15	R61314	203	8	ST-GM04	170	45		0006	336	65							

3 - 5 GRUNDIG Service 3 - 6 GRUNDIG Service

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams





# Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)

# Coordinates of the Components on the Solder Side (Bottom Side)

PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates	PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		dinaten/	PosNr./ Pos. No.	1	inaten/ linates
	Х	Y		x	Y		Х	Y		х	Y		Х	Y		x	Y
CBR02 CBR04 CBR09 CBR23 CBR24	130 153 158 83 49	77 184 181 107 122	CC34543 CC40002 CC40004 CC40012	88 20 11 24	162 86 86 81	CC70518 CC70528 CC80002 CC80010	120 156 143 101	173 45 44 42	CR21226 CR21232 CR21233 CR21234	181 202 354 342	159 154 130	CR43016 CR43018 CR43019 CR43021	42 78 138 10	216 232 252 215	CR55003 CR55006 CR55007 CR55011 CR55016	231 235 232 234 214	183 214 192 194 206
CBR25 CBR27 CBR29 CBR30 CBR31	83 161 128 139 72	152 227 141 163 153	CC40013 CC40014 CC40017 CC40022 CC40027	32 32 13 30 10	60 65 33 73 32	CC80016 CC80051 CC80053 CC80055 CC80056	135 108 70 119 124	64 39 93 58 58	CR32301 CR32302 CR32307 CR32309 CR32310	57 9 35 37 28	145 173 157 165	CR43023 CR43024 CR43025 CR43026 CR43028	30 152 150 8 22	231 217 247 215 231	CR58004 CR58007 CR58011 CR58012 CR58013	217 215 236 236 219	197 171 177 173 183
CBR32 CBR33 CBR34 CBR35 CBR38	120 58 104 86 91	51 148 202 173 171	CC40028 CC41008 CC41009 CC41013 CC41017	12 25 40 34 25	22 136 130 126 131	CC80058 CC80059 CC80065 CC80069 CC80070	116 115 136 102 140	64 57 53 86 67	CR32311 CR32313 CR32314 CR32315 CR32317	21 11 19 22	157 157 161 171	CR43031 CR43033 CR43034 CR43035 CR43036	14 16 116 114 19	216 242 213 213 219	CR58014 CR58015 CR58021 CR58022 CR60013	225 220 210 206 301	184 194 180 175 20
CBR41 CBR42 CBR43 CBR44	155 122 62 101	250 149 246 63	CC41018 CC41021 CC41022 CC41029	29 25 25 42	125 123 126 18	CC80074 CC80079 CC80089	106 126 109 85	82 69 72 139	CR32319 CR32320 CR32325 CR32334	74 71 69 40	198 198 175 148	CR43038 CR43041 CR43042 CR43043 CR43045	22 48 40 141 112	243 224 229 243 213	CR60031 CR60033 CR60046 CR61003	314 272 318 182	22 14 11 35
CBR46 CBR47 CBR48 CBR49 CBR50	104 120 138 82 125	215 153 124 218 226	CC43001 CC43003 CC43006 CC43008 CC43011	20 87 16 84 44	199 230 199 230 203	CC80093 CC81001 CC81002 CC81004 CC87002	81 99 88 96	142 81 102 110	CR32335 CR32339 CR32340 CR32341 CR32360	42 13 15 57 28	148 204 204 201 211	CR43046 CR43047 CR43048 CR43049 CR43050	141 141 147 121 119	240 238 233 213 213	CR61004 CR61007 CR61008 CR61009 CR61029	198 179 176 181 166	58 58 63 110
CBR51 CBR52 CBR53 CBR54	117 127 135 158	142 213 240 250	CC43013 CC43016 CC43018	71 42 76	231 203 232 194	CC87003 CC87004 CC87005 CC87006	70 70 102 80	99 102 81 106	CR32364 CR34085 CR34345 CR34509 CR34510	28 107 51 125 118	188 205 161 182 185	CR43051 CR43052 CR43053 CR43054	92 95 91 121	230 230 244 206	CR61032 CR61039 CR61042 CR61052	170 207 228 182	99 132 123 81
CBR55 CBR56 CBR57 CBR58 CBR60	116 9 73 81 313	188 167 185 167 159	CC43023 CC43024 CC43025 CC43026	27 160 150 10	231 239 252 200 231	CC87007 CC87008 CC87009 CC87011 CC87016	122 129 129 113 95	38 42 39 100 72	CR34511 CR34512 CR34513 CR34514 CR34516	92 88 90 139 135	177 188 177 135 140	CR43055 CR43056 CR43057 CR43058 CR43059	98 105 111 134	206 244 244 244 218	CR61059 CR61301 CR61302 CR61303 CR61304	171 248 242 231 206	86 13 15 15 23
CBR61 CBR62 CBR63 CBR67	96 71 80 118	119 142 139 178	CC43031 CC43033 CC43036 CC43038	37 16 37 22	204 232 201 246	CC87023 CC87024 CC87026 CD21201	70 131 97 303	96 90 86 160	CR34517 CR34518 CR34519 CR34520	95 116 123 110	177 130 130 191	CR43060 CR43061 CR43062 CR43063	131 128 131 130	213 224 226 219	CR61306 CR61307 CR61311 CR61317	210 240 221 161	18 18 8 36
CBR68 CBR69 CBR70 CBR71 CC21206	123 9 120 100	142 95 81 150	CC43059 CC43061 CC43073 CC43081 CC43083	134 105 78 98 124	213 232 221 209 214	CD21202 CD21203 CD21206 CD21221 CD21222	297 306 324 184	144 160 171 159	CR34521 CR34522 CR34523 CR34524 CR34525	101 122 125 131 120	188 189 189 131 130	CR43065 CR43066 CR43067 CR43071 CR43072	77 122 119 103 43	169 222 236 219 245	CR65543 CR70501 CR70502 CR70504 CR70506	114 146 183 158 157	135 168 170 215 153
CC21221 CC21231 CC21233 CC32301	192 200 354 11	164 165 133 181	CC43086 CC43087 CC43089 CC43094 CC43099	80 79 79 118 70	204 172 179 245 246	CD21231 CD21232 CD32315 CD32324	206 206 71 54	180 172 217 151	CR34526 CR34541 CR34542 CR34543	98 83 83	134 159 160 158	CR43073 CR43075 CR43076 CR43077	103 75 114 116	224 223 221 221	CR70507 CR70508 CR70509 CR70510	159 154 138 138	153 153 195 198
CC32302 CC32303 CC32306 CC32307 CC32308	15 22 25 38 35	177 183 182 153 161	CC46002 CC46003 CC46004 CC46005 CC46014	116 90 102 122 121	85 76 77 109 90	CD34513 CD34517 CD40008 CD40015 CD41011	99 115 28 23 41	175 177 19 26 111	CR34544 CR34546 CR40001 CR40002 CR40003	83 165 14 14 9	155 164 105 101 114	CR43078 CR43079 CR43080 CR43081 CR43082	59 110 133 101 119	235 221 230 211 222	CR70512 CR70513 CR70516 CR70518	158 161 156 117	141 143 141 173
CC32309 CC32310 CC32311 CC32312 CC32313	41 38 26 21 19	185 186 155 161 157	CC46015 CC46021 CC46022 CC46023	120 93 96 114	93 81 81 93	CD43025 CD43084 CD50004 CD52003 CD53019	162 74 195 189 338	250 190 181 238 228	CR40004 CR40005 CR40007 CR40009	14 14 28 33	109 115 13 24	CR43083 CR43084 CR43085 CR43086	98 97 75 83	218 214 158 204	CR70521 CR70522 CR70523 CR70524	147 146 156 152	99 86 39 56
CC32314 CC32315 CC32316 CC32317 CC32318	35 32 11 20 15	186 186 162 166 173	CC46024 CC46026 CC46027 CC46031 CC46032	116 110 112 77 80	90 93 98 123 123	CD55003 CD55004 CD58001 CD58004 CD58007	228 222 210 211 221	189 201 207 202 175	CR40010 CR40011 CR40012 CR40013 CR40014	14 13 13 10 23	113 72 53 58 18	CR43087 CR43088 CR43089 CR43091 CR43092	81 78 77 82 123	172 175 191 179 233	CR70526 CR70527 CR70528 CR70551 CR70552	151 152 152 169 153	91 39 45 143 147
CC32326 CC32328 CC32331 CC32333	44 25 48 9	198 203 198 194	CC46033 CC46036 CC50002 CC50004	66 70 195 160	121 91 177 186	CD58011 CD58012 CD58021 CD58022	228 222 210 206	174 168 191 185	CR40021 CR40022 CR40023 CR40031	13 13 10 36	69 61 65 90	CR43093 CR43095 CR43096 CR43098	123 66 63 101	241 242 241 206	CR70553 CR80001 CR80003 CR80004 CR80006	166 128 128 125 125	143 28 86 81 32
CC32336 CC32337 CC32338 CC32339 CC32341	19 28 30 36	204 204 192 193 181	CC50011 CC50013 CC50023 CC50024 CC60031	194 181 178 196 266	193 175 188 170 26	CD70501 CD70506 CD70507 CD70517 CD70519	158 157 163 158 143	222 161 153 135 99	CR40032 CR40033 CR40034 CR41001	39 18 23 33	90 125 147 148	CR43099 CR46003 CR46004 CR46005 CR46006	104 121 67 123 119	206 87 86 104 109	CR80007 CR80009 CR80010 CR80011 CR80012	101 104 103 98 101	111 42 68 43 36
CC32345 CC32347 CC32348 CC32350 CC32355	48 29 24 46 47	179 205 188 169 105	CC61002 CC61003 CC61006 CC61007 CC61022	195 198 187 185 157	27 23 57 54 72	CD70521 CD70522 CD70523 CD70553 CD80060	143 149 155 166 100	86 54 138 68	CR41003 CR41004 CR41005 CR41006	23 26 30 30	152 141 148 135	CR46007 CR46008 CR46011 CR46012 CR46013	117 125 70 70 70	109 90 76 79 73	CR80013 CR80014 CR80015 CR80016 CR80017	110 107 103 120 99	56 30 52 68 36
CC32365 CC32370 CC34502 CC34503	11 45 119 115	185 108 164 163	CC61028 CC61031 CC61038 CC61041	196 200 222 227	114 114 124 114	CD80080 CD80085 CD80091 CD81004	139 157 87 93	17 12 133 109	CR41010 CR41011 CR41031 CR43001	27 43 13 25	148 112 119 221	CR46014 CR46022 CR46024 CR46026 CR46031	71 108 113 111 108	81 95 89 89 164	CR80018 CR80019 CR80021 CR80022	96 94 97 86	52 52 36 52
CC34504 CC34507 CC34517 CC34518	112 101 105 102	163 163 194 172	CC61051 CC61058 CC61311 CC70501	185 186 231 154	89 94 10 130	CIC43010 CL46004	151 93	239 76	CR43002 CR43003 CR43004 CR43005 CR43006	49 90 38 32 9	245 230 245 245 205	CR46032 CR46033 CR46034 CR46035	104 102 62 86	159 134 88 91	CR80023 CR80024 CR80025 CR80026	81 89 138 91	52 52 60 52
CC34519 CC34520 CC34524 CC34525	105 108 131 118	172 172 135 129	CC70502 CC70503 CC70506 CC70507	138 146 152 155	184 188 136 136	CR21201 CR21202 CR21203 CR21206 CR21222	299 313 320 338 188	152 164 161 182 165	CR43008 CR43009 CR43010 CR43011	81 132 134 45	230 252 252 216	CR46036 CR46040 CR50001 CR50002	75 79 188 195	90 52 171 174	CR80027 CR80028 CR80029 CR80030	94 91 89 135	36 36 36 60
CC34526 CC34541 CC34542	126 96 87	129 159 158	CC70508 CC70512 CC70513	152 146 146	196 143 148	CR21223 CR21224	194 197	164 164	CR43013 CR43014	71 141	234 252	CR50003 CR50004	160 163	178 186	CR80031 CR80032 CR80033	86 84 81	36 36 36

GRUNDIG Service 3 - 11


# Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)


# Coordinates of the Components on the Solder Side (Bottom Side)


PosNr./ Pos. No.		dinaten/ dinates Y	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates Y	PosNr./ Pos. No.		dinaten/ dinates Y	PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates Y	 PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates Y		sNr./ s. No.	linaten/ dinates Y	
CR80034 CR80036 CR80037 CR80039 CR80040	79 76 76 73 71	36 36 52 52 52	CR80068 CR80070 CR80071 CR80075	84 99 109 106	43 86 104 76	CR81009 CR83006 CR87002 CR87003	84 113 133	52 104 35 98	CT32310 CT32312 CT32315 CT40010	25 15 16 29	160 159 167 28	CT81001 CT81004	92 100	102 102				
CR80041 CR80042 CR80043 CR80044	69 68 69 71	52 58 36 36	CR80076 CR80079 CR80081 CR80082 CR80083	85 108 152 161 150	117 76 18 15 18	CR87004 CR87005 CR87006 CR87007	75 79 75 125	101 111 104 44	CT43060 CT43088 CT43089	133 81 81 81	207 198 191 185							
CR80046 CR80049 CR80050	73 133 135	36 69 55	CR80086 CR80087 CR80088	147 142 80	18 18 96	CR87008 CR87009 CR87016 CR87023	125 127 95 75	49 77 69 95	CT43092 CT43093 CT43094 CT43095	110 115 123 65	205 205 245 231							
CR80051 CR80052 CR80053	114 108 75	50 50 92	CR80093 CR80096	69 87 116	86 142 125	CR87024 CR87082 CRX61001	132 120 195	83 64 14	CT46005 CT58012 CT61301	126 211 252	109 197 18							
CR80055 CR80059 CR80060	114 85 122	61 94 44	CR81001 CR81002 CR81003	92 96 100	98 101 107	CRX61001 CRX61031 CRX61041 CRX61051	167 203 178	101 130 86	CT61316 CT70505	253 163	8 159							
CR80065 CR80066 CR80067	80 80 80	43 99 102	CR81004 CR81005 CR81006	96 126 86	105 93 102	CT21221 CT21233 CT32308	188 349 38	159 122 158	CT70520 CT70525 CT80002 CT80085	147 153 141 151	93 61 40 12							

3 - 12 GRUNDIG Service


# Standby-Netzteil / Standby Power Supply 29304 050 2900









# Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View





# Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View




# Standby-Netzteil / Standby Power Supply 29304 050 8200












# Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View









GRUNDIG Service 3 - 13 GRUNDIG Service 3 - 14

#### **Netz-Chassis / Mains Chassis**

Oszillogramme Seite 3-1/2 Oscillograms Page 3-1/2




CUC 1836 / 1929




# Color-Chassis / Colour-Chassis


Oszillogramme Seite 3-1/2 Oscillograms Page 3-1/2





3 - 19 GRUNDIG Service 3 - 20 GRUNDIG Service



CUC 1836 / 1929









CUC 1836 / 1929

3 - 28


# Feature Box 29504 103 4201 Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View




PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates		PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	1 1 -	sNr./ s. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates
	Х	Υ			Х	Y		Х	Y		Х	Y			Х	Y		Х	Y
C1312 C1314 C1316 C1323 C1350	117 117 117 94 155	86 83 79 66 62		C1511 C1521 C1641 C1651 C1656	10 27 5 40 40	38 38 47 54 63	L1357 L1358 L1360 L1370 L1372	149 44 108 159 155	8 21 48 78 102	L1546 L1563 L1641 L1651 L1656	74 78 5 51 52	21 21 60 42 46	CR' CR' CR' CR'	813 814 815	75 156 146 144 142	42 129 105 105 105	CR1924 CR2036 CR2038 CR2039 CR2040	112 58 81 76 79	136 117 138 140 138
C1352 C1353 C1354 C1357 C1359	155 53 115 163 44	54 34 35 14 35		C1663 C1687 C1688 C2000 C2050	40 54 83 158 112	45 129 125 114 16	L1374 L1401 L1402 L1403 L1407	104 81 92 100 104	52 21 21 21 21	L1662 L1686 L1687 L1691	22 47 52 95	45 118 118 128	CR' CR' CR' CR'	818 819 820	140 138 136 134 132	105 105 105 105 105	CR2041 CR2042 CR2045 CR2046	74 66 61 37	140 140 139 76
C1360 C1361 C1364 C1367	116 108 115 146	46 98 53 40	F	CIC1350 F2000	135 155	57 23	L1411 L1412 L1421 L1423	66 63 58 56	21 21 50 53	Q1408 Q1695 R2050	80 68	63 113 25	CR' CR' CR'	823 824 825	130 128 126 124	105 105 105 105			
C1368 C1369 C1370 C1372 C1374 C1377	135 135 155 116 113 121	35 39 89 105 71 75	L	L1306 L1308 L1310 L1313 L1315	108 143 143 138 130 134	35 24 32 21 21 21	L1508 L1509 L1518 L1531 L1532 L1533	19 35 14 70 40 55	13 25 8 21 21 21	CC1692 CC2001 CC2002 CC2003 CC2004	84 118 146 129 126	128 126 125 114 140	CR' CR' CR' CR'	914 915 916 917	125 123 121 118 116 114	114 116 117 120 121 122			
C1415 C1423 C1427 C1501 C1509	78 71 71 19 35	75 48 58 38 38	L	L1317 L1350 L1351 L1352 L1353	126 160 121 156 49	21 43 24 43 21	L1533 L1536 L1537 L1538 L1543 L1544	59 96 89 107 85	21 21 21 21 21 21	CIC1320 CIC1360 CIC1410 CIC1640 CIC1690 CIC2010	94 137 84 21 67 132	74 88 50 62 128 126	CR' CR' CR' CR'	919 920 921 922	114 111 117 112 117	127 128 131 132 134			



PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ dinates	PosNr./ Pos. No.	Koord Coord	inaten/ linates
	Х	Y		Х	Y		Х	Y		Х	Y		Х	Y		Х	Y
CC1306	147	17	CC1417	86	45	CD1351	150	50	CR1404	78	48	CR1532	59	23	CR2050	150	11
CC1307	145	20	CC1419	89	42	CD1403	100	32	CR1405	75	44	CR1541	99	20	CR2051	116	24
CC1308	148	27	CC1421	83	54	CD1406	95	36	CR1406	80	46	CR1542	99	23	CR2052	161	25
CC1309	148	31	CC1422	74	48	CD1407	104	32	004407	404		CR1543	108	22	CR2053	147	36
CC1310	150	35	CC1426	75	52	CD1418	84	76	CR1407 CR1408	101 80	39 44	CR1544	74	38	CR2056	161	22
CC1311	138	30	CC1428	78	52	CD1418	74	76 76	CR1406 CR1412	83	34	CR1544	74	38	CR2057	153	38
CC1311	128	22	CC1526	38	40	CD1419 CD1530	63	76 76	CR1412	03 74	70	CR1545	95	23	CR2060	128	30 72
CC1315	132	22	CC1544	72	22	CD1532	63	80	CR1415	71	76	CR1549	74	22	CR2061	107	104
CC1317	123	22	CC1623	28	64	CD1533	51	24	CICITIO	, ,	70	CR1561	79	38	CR2062	89	96
CC1320	93	72	CC1642	30	68	02.000	٠.		CR1421	82	51	0.11.00.		00	CR2063	86	96
		•=				CD1534	63	24	CR1422	82	46	CR1562	76	38			
CC1321	94	69	CC1644	29 12	59	CD1663	32	41	CR1423	82	44	CR1563	78	22	CR2065	96	102
CC1322	94	64	CC1646		68	CD1687	54	116	CR1428	63	65	CR1649	25	51	CR2066	84	112
CC1351	142	62	CC1648	8	47				CR1501	17	32	CR1658	22	51	CR2067	80	107
CC1352	115	30	CC1652	31	51	CIC2011	94	117				CR1659	13	50	CR2068	92	110
CC1353	142	58	CC1653	13	54	CIC2020	88	103	CR1502	22	36				CR2069	91	96
									CR1503	21	30	CR1661	17	51			
CC1354	128	59 35	CC1661	19	51	CL1685	57	122	CR1504	16	24	CR1662 CR1663	13	48	CR2070	89	110
CC1356 CC1358	50 159	35 11	CC1662 CC1671	29 37	42 48	CL1686	60	127	CR1506 CR1507	21 19	25 24	CR1668	41 28	45 51	CR2071	79	102
CC1356 CC1359	44	35	CC1671	34	52	CR1303	141	37	CK 1507	19	24	CR1666	33	48	CT1501	17	20
CC1361	128	54	CC1673	33	58	CR1304	138	22	CR1508	19	12	CKIOTI	33	40	CT1501	19	29 19
001301	120	54	001073	33	30	CR1305	130	22	CR1511	7	32	CR1673	33	62	CT1511	7	29
CC1362	128	56	CC1674	33	68	CR1306	135	22	CR1512	13	36	CR1674	41	68	CT1516	9	29 18
CC1365	128	62	CC1681	41	32	CR1307	125	22	CR1513	11	30	CR1676	63	34	CT1521	27	29
CC1366	128	65	CC1685	61	122				CR1514	6	24	CR1677	69	31			
CC1369	128	50	CC1688	52	129	CR1310	93	75				CR1678	69	22	CT1526	29	19
CC1371	137	83	CC1696	67	125	CR1311	98	74	CR1516	11	25				CT1541	104	22
						CR1316	132	75	CR1517	9	24	CR1681	47	33	CT1545	74	32
CC1373	138	100	CC1697	63	127	CR1352	151	56	CR1518	8	12	CR1682	44	22	CT1561	78	32
CC1375	131	81	CC1698	71	116	CR1367	129	40	CR1521	27	32	CR1683	39	32	CT1675	68	35
CC1376	141	77	CC1699	64	116	004070	444	0.4	CR1522	30	36	CR1685	63	133	OT4000	40	00
CC1378 CC1401	128 87	81 34	CC2011 CC2020	101 84	117 110	CR1370 CR1371	141 143	81 87	CR1523	31	30	CR1686	60	133	CT1680 CT2057	40 161	23 31
CC 140 I	01	34	CC2020	04	110	CR1371	136	75	CR1523	26	24	CR1687	50	113	CT2057	120	69
CC1402	91	23	CC2049	112	33	CR1376	136	77	CR1524	31	25	CR1697	67	128	CT2059	100	101
CC1402	98	38	CC2049	111	38	CR1401	83	31	CR1527	29	24	CR2043	88	132	012000	100	101
CC1407	78	58	CC2057	111	40		00	٠.	CR1528	30	12	CR2044	94	135			
CC1408	83	58			.0	CR1402	91	31		-0		CR2049	111	25			
CC1415	90	48	CD1350	154	50	CR1403	101	37	CR1531	58	51						
			1			I			1			I			1		




# Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View




# Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View


Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams





PosNr./ Pos. No.	Koordi Coord	inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.	Koord Coord	inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.	Koord Coord	inaten/ linates	1 1	Nr./ . No.	Koordi Coord	
	Х	Υ		Х	Y		Х	Y		Х	Y		Х	Y			Х	Y
CBR100 CBR101 CC65505 CC65506	26 42 33 37	35 53 41 36	CC65528 CC65531 CC65532	51 51 42	30 20 30	CR65504 CR65505 CR65506	48 30 34	43 41 36	CR65513 CR65516 CR65517	65 65 65	51 46 41	CR65531 CR65536 CR65537	48 48 45	30 20 20	CT6 CT6	5506 5508 5510 5525	26 54 60 59	48 49 49 36
CC65507 CC65508 CC65517	53 33 61	53 49 43	CD65521 CR65500	66 28	35 41	CR65507 CR65508 CR65509	36 30 19	48 49 48	CR65518 CR65521 CR65526	61 63 55	41 33 37	CT65501 CT65502 CT65503	47 23 38	48 41 41	CT6		50 46	37 25
CC65517 CC65518 CC65527	57 59	42 32	CR65501 CR65502 CR65503	19 22 30	41 47 36	CR65510 CR65511	45 46	43 35	CR65527 CR65528	59 53	30 31	CT65504 CT65505	40 47	48 53		5536	58	24


# Fokussierungsplatte / Focusing Board 29305 025 3600
















# Signal-Baustein / Signal Module 29504 102 3400




3 - 31 GRUNDIG Service 3 - 32 GRUNDIG Service

# Signal-Baustein / Signal Module 29504 102 3400

# Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View






PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates		sNr./ s. No.	Koordi Coord		PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates	PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates	1 1	PosNr./ Pos. No.	Koord Coord	inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates
	х	Y			Χ	Y		х	Y		Х	Y			X	Υ		Х	Y
BR01 BR02	95 66	11 10	BR1 BR1	6	49 48	20 23	C32003 C32008	8 111	76 18	D32000	113	96		32007 32040	96 78	97 58	R32033 R32082	68 81	89 89
BR04 BR05	62 51	29 30	BR1 BR1		49 79	25 65	C32009	101	86	F32041 F32043	55 88	77 59	1,3	32000	107	92	R32252	76	29
BR06	56	15					C32039	71	80	F32051	62	51	L3	32001	122	17	STL	82	110
BR07 BR08	51 18	18 80	BR1 BR2 BR2	0	69 85 113	25 19 63	C32041 C32044 C32047	86 67 90	80 36 68	F32052 F32054	62 62	44 64	L3	32002 32003 32008	51 78 99	101 98 15	X01	30	89
BR09	65	79	BR2		68	105				F32101	109	76				50			
BR10 BR11	95 94	80 61	C32		90 115	89 84	C32058 C32088 C32104	79 83 96	80 30 47	F32104 F32109 F32121	108 115 114	55 54 40	L3	32104 32105 32109	100 94 105	38 55			
BR13	76	65	C32		28	79	C32105	83	37	F32124	102	35	-						

PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates	PosNr./ Pos. No.	Koord Coord	inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.	Koord Coord	inaten/ linates	Pos1			inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates
	Х	Y		Х	Y		Х	Y		Х	Y			Х	Y		Х	Y
CBR01 CBR02 CBR03	48 89 105	10 104 10	CC32007 CC32028 CC32029	91 78 70	102 53 16	CD32041 CD32042 CD32043	55 51 51	71 71 60	CR32062 CR32063 CR32064	46 46 46	60 44 47	CR321: CR321: CR321:	18	114 92 102	40 28 19	CT32061 CT32062 CT32063	53 46 53	54 64 42
CBR06 CBR09	82 74	81 42	CC32030 CC32032	48 70	24 75	CD32043 CD32044 CD32047	55 51	60 48	CR32071 CR32073	46	54	CR321: CR321:	3	109 32	32 34	CT32064 CT32104	59 105	38
CBR10 CBR11	71 71	48 42	CC32041 CC32042	63 90	77 53	CD32048	55	48	CR32082 CR32088	37 79 49	63 46 40	CR321: CR321:	8	32 111	32 49	CT32105 CT32111	101 111	66 71 48
CBR12 CBR13 CBR14	43 22 22	38 68 70	CC32043 CC32053 CC32054	89 71 71	60 64 56	CIC32030 CR32000	51 28	32 74	CR32089 CR32100	58 107	34 71	CR321 CR321 CR321	2	103 103 104	50 53 43	CT32119 CT32122	101 115	80 33
CBR15 CBR16	36 48	96 97	CC32057 CC32089	88 91	70 45	CR32001 CR32026 CR32027	28 41 82	71 31 56	CR32101 CR32102 CR32103	109 92 104	71 81 39	CR321		104 118	41 25	CT32123 CT32124 CT32125	105 101 112	47 32 27
CBR17 CBR18 CBR19	51 53 70	97 102 22	CC32102 CC32106 CC32109	107 89 121	84 35 52	CR32028 CR32029	83 82	43 46	CR32104 CR32105	111 101	68 60	CR3214 CR3214 CR3214	7	105 108 111	25 25 66	CT32128 CT32132	92 101	22 25
CBR20 CBR24	103 93	105 40	CC32110 CC32118	113 107	72 81	CR32032 CR32033 CR32034	72 70 76	96 84 96	CR32106 CR32107 CR32108	98 113 104	43 70 60	CR321	60	121 81	41 22	CT32134 CT32251	32 83	38 16
CBR27 CBR28	79 105	16 14	CC32121 CC32122	109 109	35 37	CR32038	70	78	CR32108 CR32109 CR32110	88 113	31 52	CR321	5 50	118 55	49 22			
CC32000 CC32001	18 22	88 88	CC32123 CC32124	109 109	43 40	CR32039 CR32041 CR32043	78 61 58	96 74 68	CR32112 CR32113	121 118	44 47	CR321	52	51 53	10 17			
CC32002 CC32003 CC32006	32 34 94	88 96 102	CC32238 CD32031	86 36	10 38	CR32044 CR32047	58 88	63 66	CR32114 CR32115 CR32119	92 95 67	35 35 29	CR322		88 81	45 25			
			CD32032	40	38	CR32061	46	57				CT3202	6	64	21			


# Signal-Baustein / Signal Module 29504 162 3400




3 - 35 GRUNDIG Service 3 - 36 GRUNDIG Service

# Signal-Baustein / Signal Module 29504 162 3400

# Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View






PosNr./ Pos. No.	Koordi Coord	naten/ inates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	- 1 - 1	PosNr./ Pos. No.	Koord Coord	inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.	Koord Coord	inaten/ linates
	х	Y		Х	Y		Х	Y		Х	Y			Х	Υ		Χ	Y
BR01 BR02	95 66	11 10	BR15 BR16	49 48	20 23	C32003 C32008	8 111	76 18	D32000	113	96		C32007 C32040	96 78	97 58	R32033 R32082	68 81	89 89
BR04	62	29	BR17	49	25				F32041	55	77					R32252	76	29
BR05	51	30	BR18	79	65	C32009	101	86	F32043	88	59		_32000	107	92			
BR06	56	15	BR19	69	25	C32039 C32041	71 86	80 80	F32051 F32052	62 62	51 44		_32001 _32002	122 51	17 101	STL	82	110
BR07	51	18	BR20	85	19	C32044	67	36	F32054	62	64		_32003	78	98	X01	30	89
BR08	18	80	BR21	113	63	C32047	90	68				L	_32008	99	15			
BR09	65	79	BR22	68	105				F32101	109	76	Ι.						
BR10	95	80				C32058	79	80	F32104	108	55		_32104	100	50			
BR11	94	61	C32000 C32001	90 115	89 84	C32088 C32104	83 96	30 47	F32109 F32121	115 114	54 40		_32105 _32109	94 105	38 55			
BR13	76	65	C32002	28	79	C32105	83	37	F32124	102	35							


PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates	PosNr./ Pos. No.	Koord Coord	inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.	Koord Coord	inaten/ linates	Pos1			inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates
	Х	Y		Х	Y		Х	Y		Х	Y			Х	Y		Х	Y
CBR01 CBR02 CBR03	48 89 105	10 104 10	CC32007 CC32028 CC32029	91 78 70	102 53 16	CD32041 CD32042 CD32043	55 51 51	71 71 60	CR32062 CR32063 CR32064	46 46 46	60 44 47	CR321: CR321: CR321:	18	114 92 102	40 28 19	CT32061 CT32062 CT32063	53 46 53	54 64 42
CBR06 CBR09	82 74	81 42	CC32030 CC32032	48 70	24 75	CD32043 CD32044 CD32047	55 51	60 48	CR32071 CR32073	46	54	CR321: CR321:	3	109 32	32 34	CT32064 CT32104	59 105	38
CBR10 CBR11	71 71	48 42	CC32041 CC32042	63 90	77 53	CD32048	55	48	CR32082 CR32088	37 79 49	63 46 40	CR321: CR321:	8	32 111	32 49	CT32105 CT32111	101 111	66 71 48
CBR12 CBR13 CBR14	43 22 22	38 68 70	CC32043 CC32053 CC32054	89 71 71	60 64 56	CIC32030 CR32000	51 28	32 74	CR32089 CR32100	58 107	34 71	CR321 CR321 CR321	2	103 103 104	50 53 43	CT32119 CT32122	101 115	80 33
CBR15 CBR16	36 48	96 97	CC32057 CC32089	88 91	70 45	CR32001 CR32026 CR32027	28 41 82	71 31 56	CR32101 CR32102 CR32103	109 92 104	71 81 39	CR321		104 118	41 25	CT32123 CT32124 CT32125	105 101 112	47 32 27
CBR17 CBR18 CBR19	51 53 70	97 102 22	CC32102 CC32106 CC32109	107 89 121	84 35 52	CR32028 CR32029	83 82	43 46	CR32104 CR32105	111 101	68 60	CR3214 CR3214 CR3214	7	105 108 111	25 25 66	CT32128 CT32132	92 101	22 25
CBR20 CBR24	103 93	105 40	CC32110 CC32118	113 107	72 81	CR32032 CR32033 CR32034	72 70 76	96 84 96	CR32106 CR32107 CR32108	98 113 104	43 70 60	CR321	60	121 81	41 22	CT32134 CT32251	32 83	38 16
CBR27 CBR28	79 105	16 14	CC32121 CC32122	109 109	35 37	CR32038	70	78	CR32108 CR32109 CR32110	88 113	31 52	CR321	5 50	118 55	49 22			
CC32000 CC32001	18 22	88 88	CC32123 CC32124	109 109	43 40	CR32039 CR32041 CR32043	78 61 58	96 74 68	CR32112 CR32113	121 118	44 47	CR321	52	51 53	10 17			
CC32002 CC32003 CC32006	32 34 94	88 96 102	CC32238 CD32031	86 36	10 38	CR32044 CR32047	58 88	63 66	CR32114 CR32115 CR32119	92 95 67	35 35 29	CR322		88 81	45 25			
			CD32032	40	38	CR32061	46	57				CT3202	6	64	21			

# Signal-Baustein / Signal Module 29504 102 3600 / 162 3600




# Signal-Baustein / Signal Module 29504 162 3600

# Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View




PosNr./ Pos. No.	Koordi Coord		PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates	PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates
	Х	Y		Х	Y		Х	Y		Х	Y		Х	Y		Х	Y
BR01 BR02	95 67	11 10	BR12 BR13	47 77	22 65	BR23	40	43	C32088 C32104	84 97	30 47	F32121 F32124	115 103	40 35	R32033 R32082	69 82	89 89
BR03	47	19	BR14	108	92	C32000	91	89	C32105	84	37	_			R32252	77	89 29
BR04 BR05	63 51	29 30	BR15	17	37	C32002 C32003	39 9	77 76	F32041	56	77	IC32007 IC32040	97 79	97 58	STL	83	110
BR06	57	15	BR16 BR17	46 48	24 28	C32008 C32009	113 102	19 87	F32043 F32051	89 63	59 51	L32001	122	17	TUNER	32	89
BR07 BR08	52 20	17 79	BR18 BR19	81 70	65 25	C32039	72	80	F32052 F32054	63 63	44 64	L32003 L32008	79 100	98 15			
BR09	66	79 80	BR20	86	19	C32041	87	80				L32104	101	50			
BR10	96		BR21	114	63	C32044 C32047	68 91	36 68	F32101 F32104	110 109	76 55	L32105 L32109	95 106	38 55			
BR11	95	61	BR22	69	105	C32058	80	80	F32109	116	54						




PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.	Koord Coord			PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates		PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates
	Х	Y		х	Y		Х	Y		Х	Y			Х	Y			Х	Y
CBR32001	117	89	CC32042	90	52	CD32047	50	47	CR32047	87	65		CR32114	91	34		CR32251	80	24
CBR32002	102	104	CC32043	88	59	CD32048	54	47	CR32061	46	56		CR32115	94	34				
CBR32003	88	103	CC32053	70	63	CD32160	36	37	CR32062	46	59		CR32119	66	28		CT32026	63	20
CBR32004	52	101	CC32054	70	55				CR32063	45	43		CR32123	113	39		CT32061	52	53
CBR32005	50	96	CC32057	87	69	CIC32030	48	31	CR32064	45	46	1 (	CR32128	91	27		CT32062	45	63
																	CT32063	52	41
CBR32006	47	96	CC32089	91	44	CR32000	29	83	CR32065	42	42		CR32134	30	39	(	CT32064	58	37
CBR32007	81	80	CC32102	106	84	CR32001	33	83	CR32071	46	53		CR32135	30	36				
CBR32008	35	72	CC32106	88	34	CR32002	39	93	CR32073	36	62		CR32138	110	48		CT32104	104	65
CBR32009	21	69	CC32109	120	51	CR32003	33	94	CR32082	78	45		CR32141	102	49		CT32105	100	70
CBR32010	21	67	CC32110	112	71	CR32026	42	34	CR32085	73	40	'	CR32142	102	52		CT32111	110	47
																	CT32119	100	79
CBR32011	104	10	CC32118	106	81	CR32027	81	55	CR32088	48	40		CR32143	103	42	(	CT32122	114	32
CBR32012	69	21	CC32121	108	33	CR32028	83	41	CR32089	57	33		CR32144	103	40				
CBR32013	46	9	CC32122	108	36	CR32029	81	45	CR32100	106	70		CR32145	113	28		CT32123	104	46
CBR32014	92	39	CC32123	108	42	CR32030	42	23	CR32101	108	70		CR32146	104	25		CT32124	100	31
CBR32042	50	69	CC32124	108	39	CR32032	75	95	CR32102	91	80	'	CR32148	100	65		CT32125	108	26
												١.					CT32128	91	21
CC32001	17	84	CC32128	30	48	CR32033	69	83	CR32103	103	38		CR32150	120	40		CT32134	30	43
CC32002	40	85	CC32238	85	9	CR32034	72	95	CR32104	110	65		CR32154	80	21		2700400		
CC32003	40	82	0000000	40	-00	CR32038	69	74	CR32105	100	59		CR32155	117	48		CT32166	30	29 15
CC32006	93	101	CD32030	46	20	CR32039	78	95	CR32106	97	41		CR32160	33	37		CT32251	82	15
CC32007	90	101	CD32031	34	43	CR32040	53	73	CR32107	112	68	'	CR32161	50	9				
000000	70		CD32032	38	43	0000044		70	0000100	400		Ι.	000000		40				
CC32028 CC32029	78 69	52 15	CD32041	53	69 69	CR32041 CR32042	60 70	73 47	CR32108 CR32109	103 87	59 30		CR32162 CR32163	52 35	16 29				
			CD32042	50	69										29 34				
CC32030 CC32032	46	23 77	CD32043	EO	F0	CR32043 CR32044	57 57	67 62	CR32110 CR32112	111 120	51		CR32166 CR32238	30 88	34 44				
	69			50	59			40			43			88 78	15				
CC32041	62	76	CD32044	54	59	CR32046	70	40	CR32113	117	45	'	CR32239	78	15				


# **SAT-Baustein / SAT Module 29504 106 2400**




#### Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View



#### Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View






GRUNDIG Service 3 - 45 GRUNDIG Service 3 - 46


CUC 1836 / 1929

# PIP-Baustein / PIP Module 29504 106 5500



CUC 1836 / 1929


3 - 47 GRUNDIG Service 3 - 48 GRUNDIG Service




CUC 1836 / 1929

#### PIP-Baustein / PIP Module 29504 106 5500

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View







PosNr./ Pos. No.		dinaten/ dinates	PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates	PosNr./ Pos. No.		dinaten/ dinates	PosNr./ Pos. No.		dinaten/ dinates	Pos. I			inaten/ linates	PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates
	Х	Y		Х	Y		Х	Y		Х	Y			Χ	Υ		Х	Y
BR01 BR02	112	73 28	BR12	38	33	C28014	124	95 69	C29046	14	117	L27006		102	114	ST-+05 ST-+12	140	110 117
BR03 BR04	108 61 41	49 113	BR13 BR14 BR15	58 53 141	33 33 74	C28016 C28039	48 91	83	F28000 F28001	55 94	108 97	L28011 L29042		123 33	53 117	ST-PI01 ST-PI02AX	114 43 138	9 38
BR05	112	69	C27001	146	65	C28052 C28054	73 48	49 88	F28001B F28002	94 124	91 70	Q2802 Q2802		78 78	57 63	ST-PI02	106	9
BR06 BR07	35 35	92 89	C27003 C27006	146 124	79 114	C28056 C28059	79 85	83 83	F28003	111	96	Q2802 Q2802	3	78 78	68 74	T28013	83	121
BR08 BR09	35 19	94 94	C28001 C28003	80 74	94 88	C29001	25	108	IC28030 IC28050	92 62	65 74	Q2903	1	8	102	TUNER	157	86
BR10	43	33	C28012	123	61	C29007 C29041	16 21	108 113	L27001	138	58	R27012 R28014		80 93	101 117			
BR11	48	33	C28013	82	111	C29042	10	112	L27002	124	86							


PosNr./ Pos. No.	Koord Coord		PosNr./		inaten/ dinates	PosNr./		linaten/ dinates	PosNr./		dinaten/ dinates	PosNr./		inaten/ dinates	PosNr./		inaten/ linates
	Х	Y		Х	Y		Х	Y		X	Y		Х	Y		Х	Y
CBR01	17	58	CC28026	80	71	CC29064	20	52	CR28007	46	77	CR28073	59	98	CR29054	23	65
CBR02	9	87	CC28027	80	77	CC29073	-8	65	0.120001		• • •	CR28074	59	92	CR29061	9	92
CBR03	43	53	CC28037	93	73	CC29074	11	52	CR28009	51	65	0.12007	00	02	CR29062	14	58
CBR04	58	71	CC28038	100	69	CC29081	8	70	CR28010	104	109	CR28076	59	95			
CBR05	64	77	CC28041	100	59	CD28001	101	100	CR28011	59	67	CR28078	74	98	CR29063	20	36
									CR28012	93	114	CR28081	41	58	CR29064	17	36 65
CBR06	59	114	CC28042	100	56	CD28002	101	94	CR28013	89	109	CR28082	38	67	CR29065	6	91
CBR07	91	28	CC28051	67	75	CD28003	106	87				CR28084	47	49	CR29071	9	90
CBR08	124	102	CC28053	58	82	CD28037	63	54	CR28018	106	102				CR29072	10	58
CBR100	81	90	CC28057	66	85	CD29021	38	78	CR28021	67	63	CR28085	51	57			
CBR101	125	48	CC28058	59	89				CR28023	76	60	CR28086	51	62	CR29073	15	37 65
						CIC29040	19	91	CR28024	76	65	CR28087	46	59	CR29074	10	65
CBR102	78	53	CC28061	66	81				CR28026	76	71	CR29001	21	103	CR29081	10	70
CBR103	91	33	CC28076	59	75	CR27002	124	81				CR29002	23	107	CR29082	10	75
CBR104	71	111	CC28077	66	95	CR27003	162	92	CR28031	70	100				CR29083	10	37
CBR105	110	33	CC28082	38	64	CR27004	151	93	CR28032	51	99	CR29006	12	108			
CBR200	59	111	CC28084	46	57	CR27005	111	54	CR28033	51	97	CR29008	9	80	CT28001	45	100
						CR27006	114	54	CR28034	51	94	CR29021	38	81	CT28005	98	109
CC27001	152	69	CC28086	51	59				CR28036	51	92	CR29022	33	80	CT28073	45	65
CC27002	152	75	CC29002	30	105	CR27007	93	96				CR29023	38	74	CT28084	49	53
CC27004	151	90	CC29003	30	97	CR27008	93	99	CR28037	66	54				CT29051	28	48
CC28002	59	86	CC29004	30	102	CR27009	66	92	CR28038	93	68	CR29024	26	79	0.700050		40
CC28004	46	80	CC29006	30	108	CR27010	86	103	CR28043	35	108	CR29026	125	43	CT29053	28	42
CC28006	59	78	CC29008	19	107	CR27011	74	103	CR28044 CR28046	35 30	102 110	CR29030 CR29034	28	76 73	CT29061 CT29063	20	48 42
						0007040	07	74	CR28046	30	110		28 22			21	
CC28013 CC28017	119 46	48 73	CC29031 CC29032	9 12	83 103	CR27013 CR27097	67 38	71 72	CR28047	35	105	CR29041	22	117	CT29071 CT29073	11 15	48
CC28017 CC28018			CC29032 CC29033			CR27097			CR28047 CR28049	43		CR29042	-	440			42 42
CC28018 CC28019	112 112	87 90	CC29033 CC29042	12 30	106 99	CR27098	66 61	102 102	CR28049 CR28050	43	93 91	CR29042 CR29043	7 7	118 116	CT29081	8	42
CC26019	112	90	CC29042	30	99	CR28000	35	86	CR28051	80	47	CR29043	9	85			
CC28020	112	84	CC29043	6	96	CR20000	33	00	CR28051	43	96	CR29050	8	75			
CC28020 CC28021			CC29043	5		CR28001	51	100	CR20052	43	90	CR29050 CR29051	o 21	73			
CC28021 CC28022	65 65	59 67	CC29047 CC29053	21	86 65	CR28001	47	102 105	CR28059	74	81	CK29051	۷١	13			
CC28022 CC28023	80	60	CC29054	28	52	CR28002	47	93	CR28071	66	98	CR29052	21	58			
CC28023	80	65	CC29063	14	65	CR28005	93	109	CR28071	54	101	CR29052	25	36			
0020024	00	00	0023003		00	51120005	33	103	01/20072	54	101	51123033	23	30			


#### **VGA Baustein / VGA Module 29305 160 3600**


CUC 1836 / 1929



















GRUNDIG Service GRUNDIG Service 3 - 53


3 - 56

# Bildrohrplatte / CRT Panel 29305 122 1700

3 - 55










# Bildrohrplatte / CRT Panel 29305 122 2000

# Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams 106 mszam 9 SZU/WKP20 C21116









3 - 60


# Netzschalterplatte / Mains Switch Board 29305 165 7900 Keyboard 29501 081 8500




#### Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View




# Netzentstörplatte / Mains Interference Elimination Board 29305 150 0700




# Bedieneinheit / Control Unit 29501 085 0400, Keyboard 29501 083 0400






# Bedieneinheit / Control Unit 29501 082 7600





Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View




3 - 63 GRUNDIG Service 3 - 64 GRUNDIG Service

# Bedieneinheit / Control Unit 29501 085 0200






# Bedieneinheit / Control Unit 29501 082 1300,



Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View



3 - 67 GRUNDIG Service 3 - 68 GRUNDIG Service

# GRUNDIG

# Ersatzteilliste Spare Parts List



#### 10 / 99

# XENTIA 63 M 63-400/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92181 602 7700

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 09-77 ELON-METALLIC

				DESTELL-INK. / ONDE	N NO G.CI 09-11	ELOIN-IVIE I ALLIC
POS. NR. POS. NO.		MATERIAL-NR. PART NUMBER		BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB	
		92181 602 7700		XENTIA 63 M 63-400/8 DOLBY ELON-METALLIC	XENTIA 63 M 63-400/8 DOL ELON-METALLIC	BY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART	
0200.000		29635 289 0203		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PR	INT
0201.000		19126 040 9700	2	LAUTSPRECHER KOMBI 4 OHM	LOUDSPEAKER COMBI 4 C	
0212.000		29700 628 0306		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV	
0217.000		29608 864 0102	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT	
0222.000		29638 258 0101		ZIERLEISTE KPL	ORNAMENTAL STRIP CPL	
0300.000		29636 398 0203		GEH-RUECKTEIL OFB	REAR PANEL SURFACE TE	REATED
0320.000	٨	29110 016 6304		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL	555
0700.000	Δ	09246 130 7503		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER		
0740.000 1100.000	$\triangle$	81261 252 8700 83000 204 1300	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR BILDR.A59EAK652X44/ A59EA	INSERT SOCKET PICTURE PICT.TUBE A59EAK652X44	
1200.000		29201 360 1106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL		
1300.000		29501 085 0200		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT	AGE CABLE
1310.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMMI	E +
1320.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMMI	
1330.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +	
1340.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -	
1350.000		29501 722 0201		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VO	LUME
1360.000	Δ	29703 291 7105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O	WIPER
1370.000		29501 721 0201		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY POWER SWITCH	
1372.000		29501 736 0201		KLAPPE GEKLEBT KPL	FLAP GLUED CPL	
1373.000		27033 221 0100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH	
1374.000		29638 023 0101		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK	
WW. 1383.000		29638 023 1101 29303 390 4200		DAEMPFUNGSBLOCK KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	DAMPING BLOCK	M/O CM/ITCH
1384.000		29303 390 4200		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	HEADPHONE SOCKET 3,5 CINCH SOCKET 3 FOLD FI	
1390.000	$\triangle$	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER SI62001	FUSE HOLDER SI62001	DAS/AF L,N
1395.000		29501 738 0103	2	AUFNAHME DRUCK KPL	HOLDER PRINT CPL	
1396.000		29501 599 0102		ABDECKUNG S-BUCHSEN	COVER S-SOCKETS	
1397.000	$\triangle$	29638 221 0103		ISOLIERFOLIE BRANDSCHUTZ	INSULATING FOIL FIRE PR	OTECTION
2100.000	$\triangle$	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL		
2300.000	$\triangle$	29305 122 1700	Χ	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD	
2400.000		29642 061 1001		TP 810 C FERNBEDIENUNG	TP 810 C REMOTE CONTR	OL
		21816 941 0100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB	OPERATING INSTRUCTION	I D/GB
		72010 026 9000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB	· D/OD
		72010 800 0000		SERVICE MANUAL SICHERHEIT D/GB	SAFETY SERVICE MANUAL	_ D/G
		29656 004 0100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES	S F.CRT
		29701 096 6900	Х	CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC	CHASSIS TV STEREO DIG	I BASIC
				CUC 1836 KEIN E-TEIL	CUC 1836 NO SPARE PART	
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS	CLICT
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL	D LIO I

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG POS. NR. POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG PART NUMBER DESCRIPTION

29501 085 0200 BEDIENEINHEIT CONTROL UNIT

C 84002 86682 030 2300 ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V

83092 150 4500 DIODE 1N4148 D 81501 D 85001

83099 783 7100 LE-DIODE LUB371GK SIE

83053 675 3000 IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP IC 84001


L 62001 ⚠ 29500 825 9700 ENTSTOER-DR

R 22011 A 83112 000 1000 PTC #1 DUO R 62202 83110 050 1700 NTC 4.7 OHM 30%

SI 62001 A 83156 225 0300 SI 5X20 T3,15A H 250V

83032 958 7500 TRANS BC875/877/879 SIE

T 81002 83032 055 4800 TRANS BC548B



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

CUC 1836 / 1929

# GRUNDIG

# Ersatzteilliste Spare Parts List

# 6 / 99

#### ST 70-250 IDTV

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER		BEZEICHNUNG  D	DESCRIPTION GB
	92179 021 7500		ST 70-250 IDTV SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-250 IDTV BLACK NO SPARE PART
0200.000 0250.000 0250.000 0251.000 0255.000 0255.000 0255.000 0255.000 0255.000 0256.000 0256.000 0257.000 0258.000 0264.000 0270.000 0320.000 0320.000 0700.000 1300.000 1310.000 1320.000 1330.000 1330.000 1330.000 1330.000 1340.000 1340.000 1340.000 1340.000 1350.000 1360.000	29625 709 0100 29633 581 0100 29303 740 0200 29303 390 4200 29303 168 8100 29700 628 0306 29633 513 1400 29633 557 0200 29633 677 0200 29633 677 0200 29633 679 0100 19126 024 9700 29602 603 5100 19261 317 505 29607 307 0102 83000 304 3600 29201 360 0211 29501 082 1300 29703 357 1100 29703 357 1100 29703 357 1100 29703 357 1100 29703 291 7105 29703 291 7105 29305 122 1700 29636 021 1200 29703 291 7105 29703 291 7105 29703 291 7105 2910 292642 061 1001 09621 113 0206 21790 941 0300 72010 026 9000 29656 004 0200	2 2 X 2 X 2	GEH-VORDERTEIL OFB TASTE NETZ DRUCKFEDER KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER CINCH-BUCHSE 3-FACH GE/WS ABDECKUNG BUCHSEN ABDECKUNG BUCHSEN BUCHSENABDECKUNG ABDECKUNG ORUCK KPL FENSTER INFRA FENSTER INFRA FENSTER LED LAUTSPRECHER EMBLEM GRUNDIG GEH-RUECKTEIL OFB TYPENAUFKLEBER ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER SCHLAUFE BILDR.A66EAK71/X4 ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL BEDIENEINHEIT TASTSCHALTER PROGRAMM + TASTSCHALTER PROGRAMM - TASTSCHALTER LAUTSTAERKE + TASTEN-SATZ O.SCHRAUBAUGE NETZSCHALTER LAUTSTAERKE - TASTEN-SATZ O.SCHRAUBAUGE NETZSCHALTER LAUTSTAERKE - TASTEN-SATZ O.SCHRAUBAUGE NETZSCHALTER LAUTSTAERKE - TELSPILOT TP 810 C SICHERUNGSANLEITUNG SERVICE MANUAL D/GB MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL CHASSIS-FS-STEREO CUC 1836	LOOP PICT.TUBE A66EAK71X44

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG PART NUMBER DESCRIPTION POS. NO.

MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG PART NUMBER DESCRIPTION

D 00805 83099 446 0100 LE DIODE TLHR 4601 TFK

IC 84001 83053 675 3000 IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP


83110 050 1700 NTC 4.7 OHM 30% S237/S234

R 62505 A 83112 000 1000 PTC #1 DUO

SI62501 A 83156 225 0300 SI 5X20 T3,15A H 250V

83032 958 7500 TRANS BC875/877/879 SIE

T 81502 83032 055 4800 TRANS BC548B



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx \*32700#

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION



Btx \*32700#

#### **GRUNDIG**

#### Ersatzteilliste Spare Parts List

#### T\/

#### 10 / 99

#### ST 70-260/8 IDTV


MATERIAL-NR. / PART NO.: 92186 702 7500

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CK 18-75 SCHWARZ/BLACK

1916 024 9700   2963 3523 0300   2   GITTER LAUTSPRECHER   GRILLE LOUDSPEAKER   0205.000   29628 812 0100   2   BESPANNUNG LAUTSPRECHER   GRILLE LOUDSPEAKER   GRILLE LOUTH   ABDECKUNG CINCH BUCHSE   COVER CINCH SOCKET   COVER CINCH SOCKE		
NEIN E-TEIL   NO SPARE PART		
1912   0.00		
XEIN E-TEIL   NO SPARE PART	0201.000 0204.000 0205.000 0211.000 0211.000 0221.000 0231.000 0300.000 0320.000 1200.000 1200.000 1200.000 1900.000 1910.000 1930.000 1940.000 1950.000 1970.000 1970.000	GRILLE LOUDSPEAKER GRILLE CLOTH COVER CINCH SOCKET COVER CINCH SOCKET COVER CUPL. PROGRAMME/VOLUME EMBLEM GRUNDIG ISOLIERFOIL FIRE PROTECTION REAR PANEL SURFACEE TREATED TYPE LABEL HALTER DEGAUSSING COIL W.HOLDER MINIS INTERFERENCE UNIT PICT.TUBE A66EAK71X44 ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE POWER SWITCH BOARD KEY SWITCH PROGRAMME + KEY SWITCH PROGRAMME - KEY SWITCH VOLUME - KEY SWITCH VOLUME - KEY SWITCH VOLUME - KEY SWITCH FOORMAMME/VOLUME POWER SWITCH ECO W/O WIPER KEY HEAD MAINS SWITCH LATER LATER LICE CINCH SOCKET 3,5 W/O SWITCH LICE COVER SOUTCH LICE COVER SOUT
2300.000		
72010 026 9000 SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL SICHERHEIT D/GB SAFETY SERVICE MANUAL D/GB	2300.000	
KEIN E-TEIL NO SPARE PART		
29701 096 6800 X CHASSIS-FS-STEREO CHASSIS-TV-STEREO		
CUC 1836 KEIN E-TEIL NO SPARE PART		CUC 1836
X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE X = SEE SEPARATE PARTS WW. = WAHLWEISE WW. = OPTIONAL		

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29305 165 7900	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
C 84002	86682 030 2300	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V
D 00857 D 81501	83099 446 0100 83092 150 4500	LE DIODE TLHR 4601 TFK DIODE 1N4148
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP
T 81501 T 81502		TRANS BC875/877/879 SIE TRANS BC548B
	29305 150 0700	NETZENTSTOEREINHEIT MAINS INTERFERENCE UNIT
		FOKO MP3 0,47UF20%250VW W FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW
L 06001 🛆	29500 835 9700	ENTSTOER-DR 2X22MH
R 06003 R 06009 $\triangle$		NTC 4,7 OHM 30% PTC DUO T2S1-A80-A10 SIE

SI 06001 A 83156 225 0300 SI 5X20 T3.15A H 250V



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG PART NUMBER DESCRIPTION

#### GRUNDIG

#### Ersatzteilliste Spare Parts List



#### 10 / 99

#### ST 70-869 A IDTV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92161 223 8600

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CK 26-86 SCHWAF					O.: G.CK 26-86 SCHWARZ/BI	_ACK
	POS. NR. ABB POS. NO. FIG.			BEZEICHNUNG  D	DESCRIPTION (B)	
	0200 000	92161 223 8600		ST 70-869 A IDTV SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-869 A IDTV BLACK NO SPARE PART	ATED
	0200.000 0201.000 0211.000 0212.000 0215.000 0225.000 0320.000 0320.000 0350.000 WW. 0700.000 1100.000 1300.000	29635 359 0101 19126 034 9700 29633 864 0102 29700 628 0306 29501 668 1103 29602 603 5100 29510 643 0104 29631 981 0101 29110 046 6301 29628 483 0103 29628 483 0103 29628 010 309 246 131 7505 83000 304 7500 29201 360 1106 29501 082 7500 29703 357 0100 2000 305 357 0100 2000 305 357 0100 2000 305 357 0100 2000 305 357 0100 2000 305 357 0100 2000 305 357 0100 2000 305 357 0100 2000 305 357 0100 2000 305 357 0100 2000 305 357 0100 2000 305 357 0100 2000 305 357 0100 2000 305 357 0100 2000 305 357 0100 2000 305 357 0100 2000 305 357 0100 2000 305 357 0100 305 357 0100 305 357 0100 357	4 4	GEH-VORDERTEIL OFB LAUTSPRECHER ABDECKUNG BUCHSEN CINCH ABDECKUNG EURO-AV TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE EMBLEM GRUNDIG TASTENSNOPF NETZSCHALTER GEH-RUECKTEIL OFB TYPENAUFKLEBER DISTANZSTUECK RUECKWANDBEFESTIG. ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER BILDR.A66EAK652X44 PHILIPS ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL BEDIENEINHEIT BASIG. TASTSCHALTER PROGRAMM +	EMBLEM GRUNDIG KEY BUTTON MAINS SWITCH CABINET REAR PART SURFACE TREAT TYPE LABEL SPACER REAR PANEL FIXING SPACER REAR PANEL FIXING DEGAUSSING COIL W.HOLDER PICT.TUBE A66EAK652X44 PHILIPS ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE CONTROL UNIT BASIC KEY SWITCH PROGRAMME +	TED
	1320.000 1330.000 1340.000 1360.000	29703 357 0100 29703 357 0100 29703 291 7105 29703 291 7105 29303 390 4200 29303 168 0503 09621 113 0206 29501 666 1100 82909 913 1600 29305 122 1700 29642 061 0104	2 2 X	TASTSCHALTER PROGRAMM - TASTSCHALTER LAUTSTAERKE + TASTSCHALTER LAUTSTAERKE - NETZSCHALTER ECO O.WISCHER KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R SICHERUNGSHALTER SI62501 FIXIERUNG BEDIENTEIL NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL BILDROHRPLATTE TELEPILOT TP 800	KEY SWITCH PROGRAMME - KEY SWITCH VOLUME + KEY SWITCH VOLUME - POWER SWITCH ECO W/O WIPER HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R FUSE HOLDER SI62501 FIXIERUNG BEDIENTEIL POWER CABLE WITH INTERFERENCE PICTURE TUBE BOARD REMOTE CONTROL TP 800	
		21612 941 0400 72010 026 9000 72010 800 0000 29656 004 0200 29701 096 6300		BEDIENUNGSANLEITUNG SERVICE MANUAL SERVICE MANUAL SICHERHEIT MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC ++ CUC 1836 KEIN E-TEIL	OPERATING INSTRUCTION SERVICE MANUAL SAFETY SERVICE MANUAL D/G MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART CHASSIS TV STEREO DIGI BASIC ++ CUC 1836 NO SPARE PART	
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL	

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUN
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG PART NUMBER DESCRIPTION POS. NO.

POS. NR.

29501 082 7600 BEDIENEINHEIT BASIC CONTROL UNIT BASIC

62501 <u>A</u> 62502 <u>A</u>	85117 930 4700 85117 930 4500	FOKO MP3 0,47UF20%250VW FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW	
84002	86682 030 2300	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V	

83099 446 0100 LE DIODE TLHR 4601 TFK D 01806 D 81501 83092 150 4500 DIODE 1N4148

IC 84001 83053 675 3000 IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP


83110 050 1700 NTC 4,7 OHM 30%

R 62505 A 83112 000 1000 PTC #1 DUO

SI 62501 A 83156 225 0300 SI 5X20 T3,15A H 250V

83032 958 7500 TRANS BC875/877/879 SIE

T 81502 83032 055 4800 TRANS BC548B



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

# Ersatzteilliste / Spare Parts List

#### GRUNDIG

#### Ersatzteilliste Spare Parts List

#### T\/

#### 10 / 99


#### MW 82-40/8

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92187 002 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CK 20-75

SCHWARZ/BLACK

DEGREE HALL ON DER HOLL						
	POS. NR. POS. NO.		MATERIAL-NR. PART NUMBER		BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION (GB)
			92187 002 7500		MW 82-40/8 SCHWARZ	MW 82-40/8 BLACK
					KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
	0200.000		29625 690 0507		GEH-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT SURFACE TREATED
	0201.000		19126 024 9700		LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
	0204.000		29631 660 8000		LS-GRILL	LS-GRILL
	0207.000		29633 504 6401		ABDECKUNG M.STOFF KPL LS	COVER W.FABRIC CPL LS
	0211.000		29633 875 0102		ABDECKUNG BUCHSEN CINCH	COVER SOCKETS CINCH
	0212.000		29700 628 0306		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
	0215.000		29501 593 0100		RAHMEN M.TASTEN	FRAME W.KEYS
	0217.000		29628 073 0102		FUSS	FOOT
	0218.000		29633 435 1200		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON POWER
	0229.000		29602 603 5100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
	0300.000		29631 883 2201		GEH-RUECKTEIL KPL OFB	REAR PANEL SURFACE TREATED
	0320.000		29110 045 0502		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
	0350.000	$\triangle$	29633 505 0103		ZWISCHENSTUECK	INTERMEDIATE PIECE
	0700.000 0900.000		09246 152 7506 29201 477 0100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HOLDER FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-ADJUSTMENT
	0901.000		29201 477 0100		FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE
	0902.000		29201 476 0200		FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE
	1000.000		09621 113 0206		SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
	1100.000		83000 762 3100	_	BILDR.W76ESF231X44 PHILIPS	PICT.TUBE W76ESF231X44 PHILIPS
	1110.000	$\overline{\wedge}$	29201 360 1106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	
	1300.000		29501 085 0400		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
			29501 083 0400		KEYBOARDPLATTE	KEYBOARD PCB
					KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
	1310.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
	1320.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
	1330.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
	1340.000	Λ	29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
	1360.000	Δ	29703 291 7105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
	1383.000		29303 390 4200			
			20202 169 0602		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
	1384.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
	1396.000	$\wedge$	29501 599 0102		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R ABDECKUNG S-BUCHSEN	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R COVER S-SOCKETS
	1396.000 1397.000		29501 599 0102 29628 618 0400		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R ABDECKUNG S-BUCHSEN FOLIE ISOLIERUNG	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R COVER S-SOCKETS FOIL INSULATION
	1396.000 1397.000 2100.000	$\triangle$	29501 599 0102 29628 618 0400 82909 913 1600		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R ABDECKUNG S-BUCHSEN FOLIE ISOLIERUNG NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R COVER S-SOCKETS FOIL INSULATION POWER CABLE W. INTERFERENCE CHOKE
	1396.000 1397.000 2100.000 2300.000		29501 599 0102 29628 618 0400 82909 913 1600 29305 122 2000		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R ABDECKUNG S-BUCHSEN FOLIE ISOLIERUNG NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL BILDROHRPLATTE DIGI-BASIC ++	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R COVER S-SOCKETS FOIL INSULATION POWER CABLE W. INTERFERENCE CHOKE PICTURE TUBE BOARD DIGI-BASIC ++
	1396.000 1397.000 2100.000	$\triangle$	29501 599 0102 29628 618 0400 82909 913 1600		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R ABDECKUNG S-BUCHSEN FOLIE ISOLIERUNG NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R COVER S-SOCKETS FOIL INSULATION POWER CABLE W. INTERFERENCE CHOKE
	1396.000 1397.000 2100.000 2300.000	$\triangle$	29501 599 0102 29628 618 0400 82909 913 1600 29305 122 2000	х	CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R ABDECKUNG S-BUCHSEN FOLIE ISOLIERUNG NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL BILDROHRPLATTE DIGI-BASIC ++ TELEPILOT TP 810 C	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R COVER S-SOCKETS FOIL INSULATION POWER CABLE W. INTERFERENCE CHOKE PICTURE TUBE BOARD DIGI-BASIC ++
	1396.000 1397.000 2100.000 2300.000	$\triangle$	29501 599 0102 29628 618 0400 82909 913 1600 29305 122 2000 29642 061 1001	х	CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R ABDECKUNG S-BUCHSEN FOLIE ISOLIERUNG NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL BILDROHRPLATTE DIGI-BASIC ++	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R COVER S-SOCKETS FOIL INSULATION POWER CABLE W. INTERFERENCE CHOKE PICTURE TUBE BOARD DIGI-BASIC ++ REMOTE CONTROL V
	1396.000 1397.000 2100.000 2300.000	$\triangle$	29501 599 0102 29628 618 0400 82909 913 1600 29305 122 2000 29642 061 1001 21870 941 0100	х	CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R ABDECKUNG S-BUCHSEN FOLIE ISOLIERUNG NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL BILDROHRPLATTE DIGI-BASIC ++ TELEPILOT TP 810 C BEDIENUNGSANLEITUNG	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R COVER S-SOCKETS FOIL INSULATION POWER CABLE W. INTERFERENCE CHOKE PICTURE TUBE BOARD DIGI-BASIC ++ REMOTE CONTROL V OPERATING INSTRUCTIONS
	1396.000 1397.000 2100.000 2300.000	$\triangle$	29501 599 0102 29628 618 0400 82909 913 1600 29305 122 2000 29642 061 1001 21870 941 0100	х	CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R ABDECKUNG S-BUCHSEN FOLIE ISOLIERUNG NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL BILDROHRPLATTE DIGI-BASIC ++ TELEPILOT TP 810 C BEDIENUNGSANLEITUNG SERVICE MANUAL MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R COVER S-SOCKETS FOLL INSULATION POWER CABLE W. INTERFERENCE CHOKE PICTURE TUBE BOARD DIGI-BASIC ++ REMOTE CONTROL V  OPERATING INSTRUCTIONS SERVICE MANUAL  MOUNTING ACCESSORIES F.CRT
	1396.000 1397.000 2100.000 2300.000	$\triangle$	29501 599 0102 29628 618 0400 82909 913 1600 29305 122 2000 29642 061 1001 21870 941 0100 72010 026 9000	х	CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R ABDECKUNG S-BUCHSEN FOLIE ISOLIERUNG NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL BILDROHRPLATTE DIGI-BASIC ++ TELEPILOT TP 810 C BEDIENUNGSANLEITUNG SERVICE MANUAL	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R COVER S-SOCKETS FOIL INSULATION POWER CABLE W. INTERFERENCE CHOKE PICTURE TUBE BOARD DIGI-BASIC ++ REMOTE CONTROL V OPERATING INSTRUCTIONS SERVICE MANUAL
	1396.000 1397.000 2100.000 2300.000	$\triangle$	29501 599 0102 29628 618 0400 82909 913 1600 29305 122 2000 29642 061 1001 21870 941 0100 72010 026 9000 29656 004 1200	x	CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R ABDECKUNG S-BUCHSEN FOLIE ISOLIERUNG NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL BILDROHRPLATTE DIGI-BASIC ++ TELEPILOT TP 810 C BEDIENUNGSANLEITUNG SERVICE MANUAL MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R COVER S-SOCKETS FOIL INSULATION POWER CABLE W. INTERFERENCE CHOKE PICTURE TUBE BOARD DIGI-BASIC ++ REMOTE CONTROL V  OPERATING INSTRUCTIONS SERVICE MANUAL  MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
	1396.000 1397.000 2100.000 2300.000	$\triangle$	29501 599 0102 29628 618 0400 82909 913 1600 29305 122 2000 29642 061 1001 21870 941 0100 72010 026 9000	x	CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R ABDECKUNG S-BUCHSEN FOLIE ISOLIERUNG NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL BILDROHRPLATTE DIGI-BASIC ++ TELEPILOT TP 810 C BEDIENUNGSANLEITUNG SERVICE MANUAL MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL CHASSIS-FS-STEREO DIGI-BASIC ++	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R COVER S-SOCKETS FOIL INSULATION POWER CABLE W. INTERFERENCE CHOKE PICTURE TUBE BOARD DIGI-BASIC ++ REMOTE CONTROL V  OPERATING INSTRUCTIONS SERVICE MANUAL  MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART  CHASSIS TV STEREO DIGI-BASIC ++
	1396.000 1397.000 2100.000 2300.000	$\triangle$	29501 599 0102 29628 618 0400 82909 913 1600 29305 122 2000 29642 061 1001 21870 941 0100 72010 026 9000 29656 004 1200	x	CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R ABDECKUNG S-BUCHSEN FOLIE ISOLIERUNG NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL BILDROHRPLATTE DIGI-BASIC ++ TELEPILOT TP 810 C  BEDIENUNGSANLEITUNG SERVICE MANUAL  MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL  CHASSIS-FS-STEREO DIGI-BASIC ++ CUC 1929	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R COVER S-SOCKETS FOIL INSULATION POWER CABLE W. INTERFERENCE CHOKE PICTURE TUBE BOARD DIGI-BASIC ++ REMOTE CONTROL V  OPERATING INSTRUCTIONS SERVICE MANUAL  MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART  CHASSIS TV STEREO DIGI-BASIC ++ CUC 1929
	1396.000 1397.000 2100.000 2300.000	$\triangle$	29501 599 0102 29628 618 0400 82909 913 1600 29305 122 2000 29642 061 1001 21870 941 0100 72010 026 9000 29656 004 1200	x	CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R ABDECKUNG S-BUCHSEN FOLIE ISOLIERUNG NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL BILDROHRPLATTE DIGI-BASIC ++ TELEPILOT TP 810 C BEDIENUNGSANLEITUNG SERVICE MANUAL MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL CHASSIS-FS-STEREO DIGI-BASIC ++	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R COVER S-SOCKETS FOIL INSULATION POWER CABLE W. INTERFERENCE CHOKE PICTURE TUBE BOARD DIGI-BASIC ++ REMOTE CONTROL V  OPERATING INSTRUCTIONS SERVICE MANUAL  MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART  CHASSIS TV STEREO DIGI-BASIC ++
	1396.000 1397.000 2100.000 2300.000	$\triangle$	29501 599 0102 29628 618 0400 82909 913 1600 29305 122 2000 29642 061 1001 21870 941 0100 72010 026 9000 29656 004 1200	x	CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R ABDECKUNG S-BUCHSEN FOLIE ISOLIERUNG NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL BILDROHRPLATTE DIGI-BASIC ++ TELEPILOT TP 810 C  BEDIENUNGSANLEITUNG SERVICE MANUAL  MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL  CHASSIS-FS-STEREO DIGI-BASIC ++ CUC 1929	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R COVER S-SOCKETS FOIL INSULATION POWER CABLE W. INTERFERENCE CHOKE PICTURE TUBE BOARD DIGI-BASIC ++ REMOTE CONTROL V  OPERATING INSTRUCTIONS SERVICE MANUAL  MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART  CHASSIS TV STEREO DIGI-BASIC ++ CUC 1929
	1396.000 1397.000 2100.000 2300.000	$\triangle$	29501 599 0102 29628 618 0400 82909 913 1600 29305 122 2000 29642 061 1001 21870 941 0100 72010 026 9000 29656 004 1200	x	CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R ABDECKUNG S-BUCHSEN FOLIE ISOLIERUNG NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL BILDROHRPLATTE DIGI-BASIC ++ TELEPILOT TP 810 C  BEDIENUNGSANLEITUNG SERVICE MANUAL  MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL  CHASSIS-FS-STEREO DIGI-BASIC ++ CUC 1929	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R COVER S-SOCKETS FOIL INSULATION POWER CABLE W. INTERFERENCE CHOKE PICTURE TUBE BOARD DIGI-BASIC ++ REMOTE CONTROL V  OPERATING INSTRUCTIONS SERVICE MANUAL  MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART  CHASSIS TV STEREO DIGI-BASIC ++ CUC 1929

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER		F
		FOKO MP3 0,47UF20%250VW FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW	
D 81501 D 85001	83092 150 4500 83099 661 0000	DIODE 1N4148 LE-DIODE TLDR4100	
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND	
L 62501 🛆	29500 835 9700	ENTSTOER-DR 2X22MH	
R 62501 R 62505 $\triangle$	83110 050 1700 83112 000 1000	NTC 4,7 OHM 30% PTC #1 DUO	



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG PART NUMBER DESCRIPTION

#### **GRUNDIG**

# Ersatzteilliste Spare Parts List



POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG

#### 10 / 99

## CHASSIS-FS-STEREO DIGI BAISIC ++ CUC 1836 CHASSIS TV STEREO DIGI BAISIC ++ CUC 1836 MATERIAL-NR. / PART NO.: 29701 096 6300/6700/6800/6900

			WATERIAL-NE	R. / PART NO.: 29/01 096 6300/6/00/6600/6900
POS. NR. ABB.	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
POS. NO. FIG.	PART NUMBER	QTY.	(D)	(GB)
				<b>GD</b>
	29701 096 6300		CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC ++	CHASSIS TV STEREO DIGI BASIC ++
			CUC 1836	CUC 1836
			KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
	29701 096 6700		CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC ++	CHASSIS TV STEREO DIGI BASIC ++
			CUC 1836	CUC 1836
			KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
	29701 096 6800		CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC ++	CHASSIS TV STEREO DIGI BASIC ++
			CUC 1836	CUC 1836
			KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
	29701 096 6900		CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC ++	CHASSIS TV STEREO DIGI BASIC ++
			CUC 1836	CUC 1836
			KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0100.000	29504 162 3400	Х	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
			096 6300/096 6800/096 6900	096 6300/096 6800/096 6900
WW.	29504 162 3600	Х	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
			096 6300/096 6800/096 6900	096 6300/096 6800/096 6900
0100.000	29504 102 3400	Х	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER 096 6700	MODULE SIGNAL/IF+TUNER 096 6700
WW.	29504 102 3600	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER 096 6700	MODULE SIGNAL/IF+TUNER 096 6700
0247.000	29303 119 6600	^,	EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0247.000	29303 119 6800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN ORANGE
0400.000 △	29304 050 2900		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
ww. 🛆	29304 050 8200		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0400.000	29504 103 4201	Х	FEATURE-BOX DIGI BASIC ++	FEATURE-BOX DIGI BASIC ++
0450.000	29700 613 1103	^	NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
0450.000	29700 632 0109		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
2200.000 🛆	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000	29303 153 0100		MONTAGECLIP T60006	MOUNTING CLIP T60006
2401.000	29303 153 0100		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2410.000	29303 153 0107		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
2430.000	29303 153 0200	4	MONTAGECLIP D53071/53072/60006/61016	
2431.000	29303 153 1200	9	MONTAGECLIP D5307 1/33072/00000/01010 MONTAGECLIP D61026/61036/T50028/50029	MOUNTING CLIP D5307 1/3307 2/300000/01010 MOUNTING CLIP D61026/61036/T50028/50029
2731.000	2000 100 1200	9	IC 50010/61001/61006/61030/61040	IC 50010/61001/61006/61030/61040
2440.000	20202 152 1605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T 52003
2440.000 2450.000	29303 153 1605 29303 156 0300		GLIMMERSCHEIBE T53001	MICA WASHER T 53001
2450.000	29303 156 0300		FOLIE WAERMELEITEND T60006	FOIL HEAT CONDUCTING T 60006
2470.000	29303 156 1800	12	FOLIE WAERMELEITEND 160006/61016/	FOIL HEAT CONDUCTING 1 60006 FOIL HEAT CONDUCTING D60006/61016/
2470.000	29303 130 2000	12	61026/61036/IC50010/61001/61006/61030/	61026/61036/IC50010/61001/61006/61030/
			61026/61036/IC50010/61001/61006/61030/ 61040/T50028/50029/52003	61040/T50028/50029/52003
0.400.000	00000 450 0400	_		
2480.000	29303 156 2100	2	FOLIE WAERMELEITEND D 53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D 53071/53072
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
			WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL
			VVVV VVAFILVVEISE	VVVV OF HONAL

POS. NR.	MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG	POS. NR.	MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER DESCRIPTION	POS. NO.	PART NUMBER DESCRIPTION
C 40013	84529 961 9000 ELKO 2200UF 20% 35V	C 50026	84529 961 4700 ELKO 1000UF 20% 25V
C 40031	84529 961 4700 ELKO 1000UF 20% 25V	C 53012	85159 116 0200 FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 40032	84529 961 4700 ELKO 1000UF 20% 25V	C 53071	85159 114 0200 FOKO FKP1 0,011UF 3,5% 2000V
C 40033	84529 961 4700 ELKO 1000UF 20% 25V	C 60001	86500 811 2500 HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 50012	84529 961 4700 ELKO 1000UF 20% 25V	C 60006	86500 670 4600 HV-KERKO 100PF 20% 1KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
0.00000	05450 440 4000	FOVO FIXEN 000EF 100/ 1000V	OT 40000	00040 040 4000	OMB TRANS BO 040 B
C 60009		FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 43088		SMD-TRANS.BC 848 B
C 60012		HV-KERKO 270PF 20% 2KV	CT 43089		SMD TRANS BC858B
C 60023		HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 43091		SMD TRANS BC858B
C 60024		HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 43092		SMD-TRANS.BC 848 B
C 60026	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 43093		SMD-TRANS.BC 848 B
C 60027	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 43094		SMD-TRANS.BC 848 B
C 60028	84433 060 5900	ELKO 15 300/330UF 385V	CT 43095	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
WW.	84519 971 2400	ELKO #6 300UF +50-20% 385	CT 46005	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60224		FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CT 58012	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61004	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 60203	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61016		FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CT 60206	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C
C 61021		HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 60213	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
C 61026		HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 61301	83010 000 0000	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61032		ELKO 1000UF 20% 25V	CT 61316	92010 040 4000	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61036		HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 70505	03010 040 4000	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61037		ELKO 28 1000UF 63V	CT 80002	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C
C 61042		ELKO 2200UF 20% 16V	CT 80085		SMD TRANS BC858B
C 61061		HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 81001		SMD-TRANS.BC 848 B
C 61066	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 81004	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 62021 🛝	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V			
C 62022 🛆	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V	D 21212		DIODE 1 N 4004 -GA
C 62048 △	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V	D 32356		DIODE 1 N 4004 -GA
C 70509		ELKO 1000UF 20% 25V	D 32357		DIODE 1 N 4004 -GA
					DIODE 1 N 4004 -GA
			D 50013	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200
CD 21201	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 52006		DIODE 1 N 4004 -GA
CD 21201		SMD DIODE LS 4148	D 53008	83092 010 0500	
CD 21203		SMD DIODE LS 4148	D 53019		Z DIODE ZY 51 ITT
CD 21206		MELF DIODE BAV103	D 53071		DIODE BY359 1500 PHI
CD 32315		MELF Z-DIODE 33B 0,5W	D 53071		DIODE BY 229-600
CD 32313 CD 34513		SMD DIODE LS 4148	D 54001	83092 010 0500	
CD 34517		SMD DIODE LS 4148	D 55012		Z DIODE 33 C 0,5W
CD 40008			D 60006		DIODE MUR 880
CD 40015		SMD DIODE LS 4148	D 60012		DIODE BYT53B TFK
CD 41011		SMD DIODE LS 4148	D 60014		DIODE BAV21 ITT/ TFK
CD 43025			D 60023		GLR.B 380 C 3700/2200
CD 52003		SMD DIODE LS 4148	D 60202		Z DIODE 13 B 0,5W
CD 53019	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60203	83097 200 8300	Z DIODE 8,2 B 0,5W
CD 55003	83094 550 4000	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W	D 60207	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CD 55003	83094 550 4400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W	D 60208	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CD 55004		SMD DIODE LS 4148	D 60216	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK
CD 58001		SMD DIODE LS 4148	D 60217	83092 011 5900	
CD 58004		SMD DIODE LS 4148	D 60218 A	83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
CD 58007			D 60221	83092 011 5900	
CD 58011		SMD DIODE LS 4148		83006 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
CD 58011		SMD DIODE LS 4148	D 60222 A	92006 621 9000	Z-DIODE BZT03D180
CD 58012 CD 58021			D 61001		DIODE BYT53B TFK
CD 58022			D 61011		DIODE BYV38 TFK
CD 60201		SMD DIODE LS 4148	D 61012 D 61016		DIODE BYV38 TFK
CD 60202			D 61016	83098 208 8000	DIODE MUR 880
CD 60223		SMD DIODE LS 4148			DIODE BYW172D TEMIC
CD 70501		MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	D 61026		DIODE MUR 840
CD 70506		SMD DIODE LS 4148	D 61033		DIODE 1 N 4004-GA
CD 70507	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61036		DIODE MUR 840
CD 70517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			DIODE BYW172D TEMIC
CD 70553		SMD DIODE LS 4148			DIODE BYW172D TEMIC
CD 80060		SMD DIODE LS 4148	D 70508		Z-DIODE 15 C 0,5W
CD 80081		SMD DIODE LS 4148			,
CD 80085		SMD DIODE LS 4148	IC 32300	83057 954 0000	SMD IC MSP3400C-PS-C8 PL0
CD 80091		MELF Z-DIODE 3,3 B 0,5W	.5 02000	33307 334 3000	096 6700
CD 80091 CD 81004		SMD DIODE LS 4148	IC 32300	83057 054 1000	SMD IC MSP3410B-PS PLCC
OD 01004	03230 041 4800	SIVID DIODE LO 4140	10 32300	03037 934 1000	
	00050 445 5100	CMD IO MOLAFEADD/DO MOT	10.00040	00050 057 0000	096 6300/096 6800/096 6900
01040616	ช <sub>3</sub> 058 145 5100	SMD IC MC14551BD/R2 MOT	IC 32310	83052 057 0000	
CIC43010			IC 34510		IC TDA4780V3/ V4
		SMD TRANS BC858B	IC 40020		IC TDA7262 SGS
CT 32308			IC 41010	83053 330 0600	IC TDA3006 SMI
CT 32308 CT 32310	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B			
CT 32308 CT 32310 CT 32312	83010 038 5800 83010 038 5800	SMD TRANS BC858B	IC 43080	83053 664 2500	IC TEA6425 SGS
CIC43010 CT 32308 CT 32310 CT 32312 CT 32315	83010 038 5800 83010 038 5800				IC TEA6425 SGS
CT 32308 CT 32310 CT 32312	83010 038 5800 83010 038 5800 83010 038 5800	SMD TRANS BC858B	IC 43080	83053 664 2500	IC TEA6425 SGS IC TDA4173AF

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG

POS NR MATERIAL-NR REZEICHNLING

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
10 00040	00050 540 0500	IO TD 4 4005 /0	R 32315 🛆	87053 700 9900	MOW 0922 12 KOHM 5%
IC 60010	83053 546 0500		R 32357 A	87011 210 2700	KSW SI B 12 OHM 5%
IC 60220		IC TEA1501 N1 TIP8 PHI	R 32359 A	87003 290 4700	KSW NB 0207 82 OHM 5%
IC 61001		IC LM317T NSC/MOT/SGS			MOW 0411 1 KOHM 5%
IC 61006	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/SGS			KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
IC 61030	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/SGS	R 40027 🛆	87003 290 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
IC 61040 IC 61310	83052 043 5000	IC LM3501 IC LM358N NSC/TID/MOT/RAY	R 40031 🛆	87003 290 3100	KSW NB 0207 18 OHM 5%
IC 80040		IC MC33164P-5RP	R 41016 🛆	87003 290 2700	KSW NB 0207 12 OHM 5%
IC 80050		SMD IC SDA5250D12	R 43004 🗥	87011 210 1300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
10 00000	00001 000 0000	096 6300/096 6800/096 6900	R 43098 🗥	87011 210 1300	KSW SI B 3,3 OHM 5%
IC 80050	83059 452 5100	SMD IC SDA5250 D49 096 6700	R 50007 🗥	87663 274 0500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
IC 80060		IC 27C040-150NS PROG.KPL			MSW 0207 1,5 OHM 1%
		096 6300/096 6800/096 6900			KSW 0207 1,5 OHM 5% MSW 0414 270 OHM 5%
IC 80060	19798 323 1300	IC 27C040-150NS PROG.KPL			MOW 0414 270 OHM 5% MOW 0411 8,2 OHM 5%
		096 6700			DRW 4 39 OHM 5%
IC 80065		IC M24C08B1/ M24C08-BN6	R 52006	87053 610 0700	MOW 0617 1,8 OHM 5% 096 6900
IC 80070		IC ST24W021/ M24C02-BN6			MOW 0617 1,2 OHM 5% 096 6300
IC 80090	83052 043 9300	IC LM393P TID/ 393N RAY			MOW 0617 1,5 OHM 5%
1 00040	04.405.000.4000	DD 07 0444 0DD 401111400/			096 6700/096 6800
L 32342 L 34517		DR ST 0411-GRP 10UH 10% DR 0411 10UH 5%	R 53002 🛆	87001 212 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
L 34517 L 46021		DR ST 0411 1,5UH 2% SIE	R 53003 🛆	87001 212 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
L 46021 L 53001		FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X	R 53008 🛆	87003 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
L 53001		FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X	R 53016 🕰	87302 800 2100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
L 53002		FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X	R 53021 🗘	87053 690 6300	MOW 0617 390 OHM 5% 096 6300
L 33003	01043 020 3000	FERRITE BEAD	R 53021 🛆	87053 692 5700	MOW 0617 220 OHM 10%
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%			096 6700/096 6800/096 6900
L 53012		DROSSEL 1,5 MH	R 54001 🔼	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
L 53021		LINEARITAETSREGLER	R 55012 ZL	87053 690 6500	MOW 0617 470 OHM 5%
		LINEARITY CONTROL			NKS 3 4,7 OHM 5%
L 53074	09246 859 5500	SPULE BRUECKE M.KERN	R 58001 R 58002		MSW 0207 20 KOHM 2% MSW 0207 3,6 KOHM 1%
		BRIDGE COIL	R 60008		DRW 7 15 KOHM 10%
		096 6700/096 6800			MOW 0922 56 OHM 5%
L 53074	09246 859 6300	SPULE BRUECKE M.KERN			MOW 0617 47 KOHM 5%
		096 6900	R 60207	87003 290 1700	KSW NB 0207 4,7 OHM 5%
L 53074	09246 859 6400	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL	R 60211 △	87650 491 5500	MSW 0414 2,7 MOHM VDE
		096 6300	R 60212 🛆	87650 491 5300	MSW 0414 2,2 MOHM VDE
L 55014	09245 816 0100	O/W AUSKOPPELSPULE			29304 050 8200
L 00014	00240 010 0100	E/W DECOUPLING COIL	R 60212 🛆	87650 491 5500	MSW 0414 2,7 MOHM VDE
L 60006	29701 739 0800	DAEMPFUNGSPERLE UV 930			29304 050 2900
L 61011		DAEMPF-PERLE 433003038102	R 61001		ESTR.SK10-A 220 OHM N
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102	R 61022 ZIX		DRW 6,5 2,7 OHM 10% ESTR.SK10-A 470 OHM
L 61021	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102			MOW 0922 100 OHM 10%
L 61026		DAEMPF-PERLE 433003038102	R 61041		ESTR.SK10-A 220 OHM
L 61036		DAEMPF-PERLE 433003038102	R 61313		ESTR.SK10-A 22 KOHM
L 61061	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102			MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
1 04000	04.405.050.0500	DAMPING BEAD			
L 61062 L 61066		DR A AX-GA 47UH 5% DAEMPF-PERLE 433003038102	SI 60001 A	83156 200 6800	SI LOET T2A 250V
L 01000	01049 020 1400	DAMPING BEAD	SI 60201 🛆	83156 070 2600	SI LOET T100MA 250V
L 61067	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%	SI 61022 🐴	83156 190 2800	SI LOET T1,6A 250V
L 70508		STABKERNDROSSEL	SI 61026 🗥	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
L 70300	03241 033 3700	BAR CORE CHOKE COIL			SI LOET T2,5A 250V
L 70555	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5%	SI 61061 🐴	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
2.0000	01100 200 0100	21.011.10011070	SI 61066 🗥	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
OK 60031∆	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1	T 04044	00004 040 0000	TRANS PEOCO O ITT
OK 60046∆	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1	T 21211 T 40010	83034 012 9900	TRANS.BF299 G ITT
			T 50028		TRANS BD544B TID
Q 32305	83824 391 8500	QUARZ 18,432 MHZ	T 50029		TRANS BD544B TID
_		096 6300/096 6800/096 6900	T 52003		TRANS.BDX 43
Q 32305	83824 391 8600	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12PF	T 53001		TRANS 2SC5331
0.00055	00000 044 5500	096 6700	T 60006		TRANS IRFPC50
Q 80055	86023 311 5500	KERRES #155 18MHZ RAD	T 60223		TRANS.BUZ 90 A
P 21101 ∧	87053 210 2000	MOW 0411 6,2 OHM 5%			
1. 21101 41	01000 210 2000	096 6700/096 6800	TR52001	09245 812 9600	TREIBERUEBERTRAGER
R 21101 ∧	87053 212 2100	MOW 0411 6.8 OHM 5% 096 6300			TRANSFORMER
		MOW 0411 5,1 OHM 5% 096 6900			096 6700/096 6800
R 21212		KSW 0207 1,5 MOHM 5%	TR52001	09246 867 9700	UEBERTRAGER VOGT
-=		,			

POS NR MATERIAL-NR REZEICHNLING

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG PART NUMBER DESCRIPTION

MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG PART NUMBER DESCRIPTION

096 6300/096 6900 TR 53010 \( \triangle \) 29201 680 0100 TRAFO DIODEN-SPLIT DIGI DIODE SPLIT TRANSFORMER 096 6300 TR 53010 A 29201 680 0200 TRAFO DIODEN-SPLIT DIGI DIODE SPLIT TRANSFORMER 096 6900 TR 53010 ⚠ 29221 033 0100 TRAFO DIODEN-SPLIT DIGI DIODE SPLIT TRANSFORMER 096 6700/096 6800 TR 60001 ⚠ 29201 566 9700 TRAFO SPERRWANDLER 096 6700/096 6800

TR 60001 △ 29201 569 9700 TRAFO SPERRWANDLER 096 6300 TR 60001 ⚠ 29201 573 9700 TRAFO SPERRWANDLER TR 60001 ⚠ 29201 573 9700 TRAFO SPERKWANDLEN 096 6900
TR 60220 ⚠ 29201 617 9700 TRAFO SPERRWANDLER B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER 29304 050 8200

TR 60220 ⚠ 29201 701 9700 TRAFO STAND-BY

29304 050 2900

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

#### **GRUNDIG**

# Ersatzteilliste Spare Parts List



#### 10 / 99

## CHASSIS-FS-STEREO DIGI BASIC ++ CUC 1929 CHASSIS TV STEREO DIGI BASIC ++ CUC 1929 MATERIAL-NR. / PART NO.: 29701 096 8100

				MATERIAL-NR. / PART NO.: 29701 096 810
POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER		BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
	29701 096 8100		CHASSIS-FS-STEREO DIGI-BASIC ++ CUC 1929 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI-BASIC ++ CUC 1929 NO SPARE PART
0100.000 WW. 0247.000 0248.000 0400.000	29504 162 3400 29504 162 3600 29303 119 6600 29303 119 6800 29304 050 2900 29304 050 8200 29504 103 4201 29700 613 1103 29700 632 010 29305 108 0700 29303 230 0200	x x x	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. SW EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. OR NETZTEIL STAND BY NETZTEIL STAND BY FEATURE-BOX DIGI BASIC ++ NETZTEILAUFNAHME HALTER BAUSTEIN GESCHWMODULATIONSPLATTE FUNKENSTRECKE 1,6KV	MODULE SIGNAL / IF+TUNER MODULE SIGNAL / IF+TUNER EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE POWER SUPPLY STAND BY PEATURE-BOX DIGI BASIC ++ HOLDER POWER SUPPLY HOLDER MODULE SPEED MODULATION BOARD SPARK GAP 1.6KV
1070.000	29305 025 3600		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2200.000	29303 399 5100 29303 153 0100 29303 153 0200 29303 153 1200 29303 153 1208 29303 156 1800 29303 156 2000 29303 156 2100 29303 156 2300	2 3 10 2 11	NETZ EINBAUGERAETESTECKER MONTAGECLIP T53001/60006 MONTAGECLIP D530071/53072/60006 MONTAGECLIP D50771/53072/60006 MONTAGECLIP D61016/61026/61036/ IC50010/61006/61030/61040/61050 T50028/50029 MONTAGECLIP T52003 FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006 FOLIE WAERMELEITEND D61016/61026/ 61036/IC50010/61006/61030/61040/61050/ T50028/50029/52003 FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072 FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072 FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	APPLIANCE COUPLER W.CABLE MOUNTING CLIP T53001/60006 MOUNTING CLIP D640020 MOUNTING CLIP D640076 MOUNTING CLIP D61016/61026/61036/ ICS0010/61006/61030/61040/61050 T50028/50029 MOUNTING CLIP T52003 MOUNTING CLIP T52003 FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006 FOIL HEAT CONDUCTING 61036/61040/61050/ T50028/50029/52003 FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072 FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072 FOIL HEAT CONDUCTING T53001
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

	OS. NR. OS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
00000000000	40013 40031 40032 40033 50012 50026 53012 53071 60001 60006 60009 60012 60023	84529 961 9000 84529 961 4700 84529 961 4700 84529 961 4700 84529 961 4700 84529 961 4700 85159 116 0200 85159 117 0500 86500 811 2500 86500 670 4600 85159 110 4000 86500 811 1100	ELKO 2200UF 20% 35V ELKO 1000UF 20% 25V ELKO 1000UF 20% 12V FOKO FKP1 142PF 2.5% 2000V FOKO FKP1 142PF 2.5% 2000V HV-KERKO 1000PF 20% 1KV FOKO FKP1 200PF 10% 1600V HV-KERKO 270PF 20% 2KV HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	C 60026 C 60027 C 60028 C 60028 C 60224 C 61004 C 61016 C 61021 C 61026 C 61032 C 61037 C 61042	86500 811 2500 86500 811 2500 86500 811 2500 84519 971 2400 84133 060 5900 85159 110 3800 84529 961 4700 85500 670 4600 84529 961 4700 86500 670 4600 84500 670 4600 84500 670 4600	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV HV-KERKO 1000PF 20% 1KV ELKO #6 300UF +50-20% 385V ELKO 15 300/330UF 385V FOKO FKP1 100PF 10% 1600V ELKO 1000UF 20% 25V FOKO FKP1 100PF 10% 1600V HV-KERKO 100PF 20% 1KV HV-KERKO 100PF 20% 1KV ELKO 1000UF 20% 25V V-KERKO 100PF 20% 1KV ELKO 28 1000UF 63V ELKO 2800UF 63V ELKO 2000UF 20% 51KV
	60024		HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	C 61061		HV-KERKO 100PF 20% 1KV

WW. = WAHLWEISE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

WW. = OPTIONAL

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG	POS. NR.		BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
C 61064	84520 061 5000	ELKO 2200UF 20% 25V	CT 61316	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61064	86500 670 4600	ELKO 2200UF 20% 25V HV-KERKO 100PF 20% 1KV SI-KERKO B-SS 2200PF 20% SI-KERKO B-SS 2200PF 20% SI-KERKO B-SS 1000PF 20% SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 70505		SMD-TRANS.BC 848 B
C 62021 A	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	CT 70520		SMD-TRANS.BC 848 C
C 62027 A	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	CT 70525		SMD-TRANS.BC 858 C
C 62048	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 80002	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C
C 64006	85159 116 0100		CT 80085	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B
	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V			
			CT 81004	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 21221	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148			
CD 21222	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 21212	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
CD 21231	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 32356	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
CD 21232	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 32357	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
CD 32315	83094 553 3100	MELF Z-DIODE 33B 0,5W	D 40006 Z	2 83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
CD 34513	83250 041 4600	SMD DIODE LS 4148	D 50013	83093 152 6300	DIODE 1 N 4004
CD 40008	83094 551 0100	MELE-7 DIODE 10 B 0 5W	D 52000	83092 010 0500	DIODE 1 N 4004
CD 40015	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 53019	83097 090 0300	Z DIODE ZY 51
CD 41011	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 53071	83092 043 5900	DIODE BY359 1500
CD 43025	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 53072	83092 042 3000	DIODE BY 229-600
CD 52003	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 54001	83092 010 0500	DIODE BA157
CD 53019	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 55012	83097 203 3300	Z DIODE 33 C 0,5W
CD 55003	83094 550 4400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W	D 60006	83098 208 8000	DIODE MUR 880
CD 55004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60012	83095 167 5400	DIODE BYT53B
CD 58001	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60014	83092 000 2100	DIODE BAV21
CD 58004	03250 041 4800	ELKO 1000UF 20% 25V  SMD DIODE LS 4148  SMD DIODE LS 4148	D 60023	63085 605 2000	GLR.B 380 C 3700/2200
CD 58007	83250 041 4800	SMD DIODE I S 4148	D 60202	83097 201 3100	7 DIODE 8 2 B 0 5W
CD 58011	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60203	83097 200 6300	DIODE 1 N 4004
CD 58021	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60208	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
CD 58022	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60216	83092 000 2100	DIODE BAV21
CD 60201	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60217	83092 011 5900	DIODE BA159
CD 60202	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60218 🗘	3096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
CD 60223	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60221	83092 011 5900	DIODE BA159
CD 70501	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	D 60222 🗥	<u>3 83096 631 8000</u>	Z-DIODE BZT03D180
CD 70506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60223 Z	2 83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
CD 70507	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61001	83095 167 5400	DIODE BY 153B
CD 70517	83004 550 5200	MEI E-7 DIODE 5 1 B 0 5W	D 61011	83095 160 3600	DIODE BYV38
CD 70521	83094 550 3200	MELE-Z DIODE 3.1 D 0,5W	D 61012	83098 208 8000	DIODE MUR 880
CD 70523	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61021 A	83095 171 7200	DIODE BYW172D
CD 70553	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61026	83098 208 4000	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
CD 80060	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61033	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CD 80081	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61036	83098 208 4000	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
CD 80085	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 61061 🗘	83095 171 7200	DIODE BYW172D
CD 80091	83094 550 3400	MELF Z-DIODE 3,3 B 0,5W	D 61066 Z	\$ 83095 171 7200	DIODE BYW172D
CD 81004	83250 U41 4800	SMD DIODE LS 4148	D 64011	83092 000 2100	DIODE BAV21
CIC43010	02050 445 5400	SMD IC MC14551BD/R2	D 64012	83092 000 2100 83092 000 2100	DIODE BAV21
CIC43010	63036 143 5100	SIMID IC IVIC 1455 IBD/R2	D 64013	83092 000 2100	DIODE BAV21
CT 21221	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C	D 64012 D 64013 D 64014 D 70508	83097 201 1600	Z-DIODE 15 C 0,5W
CT 21233					2 3.032 10 0 0,011
CT 32308		SMD TRANS BC858B	IC 32300	83057 954 1000	SMD IC MSP3410B-PS PLCC
CT 32310	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B	IC 32310	83052 057 0000	IC 78M05 2%
CT 32312		SMD TRANS BC858B	IC 34510	83053 347 8000	IC TDA4780V3/ V4
CT 32315		SMD TRANS BC858B	IC 40020	83053 372 6100	
CT 40010		SMD-TRANS.BC 848 B	IC 41010	83053 330 0600	
CT 43060	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 32300 IC 32310 IC 34510 IC 40020 IC 41010 IC 43080 IC 50010 IC 55010	83053 664 2500	
CT 43088 CT 43089		SMD-TRANS.BC 848 B SMD TRANS BC858B	IC 50010	83053 441 7300 83053 381 4500	
CT 43089 CT 43091	83010 036 5800	SMD TRANS BC858B SMD TRANS BC858B	IC 58010	83053 381 4500	
CT 43091 CT 43092		SMD-TRANS.BC 848 B	IC 58010 IC 60010 IC 60220	83053 546 0500	
CT 43092		SMD-TRANS.BC 848 B	IC 60220	83053 615 0100	
CT 43094			IC 61001	83052 043 1700	
CT 43095			IC 61006	83052 043 1700	
CT 46005	83010 048 4800	CMD TDANC DC 040 D	10 64020	83052 043 1700	IC LM317T
CT 58012		SMD-TRANS.BC 848 B	IC 61040	83052 043 5000	
CT 60203	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 61050	83052 043 1700	
CT 60206	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C	IC 61310	83052 043 5700	
CT 60213		SMD-TRANS.BC 848 B SMD-TRANS.BC 848 B SMD-TRANS.BC 858 C SMD-TRANS.BC 858 C SMD TRANS.BC 858 B SMD-TRANS.BC 848 B	IC 80040		IC MC33164P-5RP SMD IC SDA5250D12
CT 61301	03010 046 4800	SIVID- I NAINO.DU 040 D	IC 60050	00000 0000 00000	SINID IC SDASZSUD1Z

10 10	
36 36	

POS. NR.	MATERIAL-NR.		POS. NR.		. BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	POS. NO.	PART NUMBE	R DESCRIPTION
C 61064	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V	CT 61316		0 SMD-TRANS.BC 848 B
C 61066	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 70505	83010 048 480	0 SMD-TRANS.BC 848 B
		SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	CT 70520	83010 068 480	0 SMD-TRANS.BC 848 C
C 62021 A	00000 302 3000	CLICEDICO D CC 2200 DE 200/		03010 000 400	O CMD TRANC DC 050 C
C 62022 213	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	CT 70525	83010 068 580	0 SMD-TRANS.BC 858 C
		SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 80002		0 SMD-TRANS.BC 858 C
C 64006		FKP1 150PF +0-10% 2000V	CT 80085		0 SMD TRANS BC858B
C 70509	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 81001	83010 048 480	0 SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 81004	83010 048 480	0 SMD-TRANS.BC 848 B
CD 21221		SMD DIODE LS 4148			
CD 21222	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 21212	83092 150 200	0 DIODE 1 N 4004
CD 21231		SMD DIODE LS 4148	D 32356	83092 150 200	0 DIODE 1 N 4004
CD 21232	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 32357	83092 150 200	0 DIODE 1 N 4004
CD 32315		MELF Z-DIODE 33B 0,5W			0 DIODE 1 N 4004
CD 34513		SMD DIODE LS 4148	D 50013		0 DIODE BYV 28-200
CD 34517		SMD DIODE LS 4148	D 52006		0 DIODE 1 N 4004
CD 40008		MELF-Z DIODE 10 B 0,5W	D 53008		0 DIODE BA157
CD 40008 CD 40015	03054 331 0100	SMD DIODE LS 4148			0 Z DIODE BA137 0 Z DIODE ZY 51
			D 53019		
CD 41011	03250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 53071	03092 043 590	0 DIODE BY359 1500
CD 43025	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 53072	83092 042 300	0 DIODE BY 229-600
CD 52003	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 54001		0 DIODE BA157
CD 53019		SMD DIODE LS 4148	D 55012		0 Z DIODE 33 C 0,5W
CD 55003		MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W	D 60006		0 DIODE MUR 880
CD 55004		SMD DIODE LS 4148	D 60012		0 DIODE BYT53B
CD 58001	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60014	83092 000 210	0 DIODE BAV21
CD 58004	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60023		0 GLR.B 380 C 3700/2200
CD 58007		MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W	D 60202	83097 201 310	0 Z DIODE 13 B 0,5W
CD 58011	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 60203	83097 200 830	0 Z DIODE 8,2 B 0,5W
CD 58012		SMD DIODE LS 4148	D 60207		0 DIODE 1 N 4004
CD 58021		SMD DIODE LS 4148	D 60208		0 DIODE 1 N 4004
CD 58022		SMD DIODE LS 4148	D 60216		0 DIODE BAV21
CD 60201		SMD DIODE LS 4148	D 60217		0 DIODE BA159
CD 60202		SMD DIODE LS 4148			0 Z-DIODE BZT03D180
CD 60223		SMD DIODE LS 4148	D 60221		0 DIODE BA159
CD 70501	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W			0 Z-DIODE BZT03D180
CD 70506		SMD DIODE LS 4148	D 60223 /	83096 631 800	0 Z-DIODE BZT03D180
CD 70507		SMD DIODE LS 4148	D 61001		0 DIODE BYT53B
CD 70517		SMD DIODE LS 4148	D 61011		0 DIODE BYV38
CD 70521		MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	D 61012		0 DIODE BYV38
CD 70522		MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W	D 61016		0 DIODE MUR 880
CD 70523		SMD DIODE LS 4148			0 DIODE BYW172D
CD 70553		SMD DIODE LS 4148	D 61026		0 DIODE MUR 840/BYV 29-400/
CD 80060		SMD DIODE LS 4148	D 61033		0 DIODE 1 N 4004 -GA
CD 80081		SMD DIODE LS 4148	D 61036		0 DIODE MUR 840/BYV 29-400/
CD 80085		SMD DIODE LS 4148			0 DIODE BYW172D
CD 80091		MELF Z-DIODE 3,3 B 0,5W			0 DIODE BYW172D
CD 80091 CD 81004		SMD DIODE LS 4148	D 64011		0 DIODE BYW172D 0 DIODE BAV21
CD 61004	03230 041 4000	SIVID DIODE LS 4146	D 64011		0 DIODE BAV21
CIC43010	02050 145 5100	SMD IC MC14551BD/R2	D 64012		0 DIODE BAV21
010-0010	22000 140 0100	S TO MIC 1400 IDD/INZ	D 64013		0 DIODE BAV21
CT 21221	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C	D 70508		0 Z-DIODE 15 C 0.5W
CT 21233		SMD-TRANS.BC 848 C	D 70000	20007 201 100	C _ D.ODL 10 O 0,011
CT 32308		SMD TRANS BC858B	IC 32300	83057 954 100	0 SMD IC MSP3410B-PS PLCC
CT 32306 CT 32310		SMD TRANS BC656B	IC 32310		0 SMD IC MSP3410B-PS PLCC 0 IC 78M05 2%
CT 32310 CT 32312		SMD TRANS BC656B	IC 32310		0 IC 76M05 2% 0 IC TDA4780V3/ V4
CT 32312 CT 32315		SMD TRANS BC858B	IC 34510 IC 40020	83053 347 800	
		SMD-TRANS.BC 848 B	IC 40020 IC 41010	83053 372 610	
CT 40010					
CT 43060		SMD-TRANS.BC 848 B	IC 43080	83053 664 250	
CT 43088		SMD-TRANS.BC 848 B	IC 50010		0 IC TDA4173AF
CT 43089		SMD TRANS BC858B	IC 55010	83053 381 450	
CT 43091		SMD TRANS BC858B	IC 58010	83052 043 930	
CT 43092		SMD-TRANS.BC 848 B	IC 60010		0 IC TDA4605/3
CT 43093		SMD-TRANS.BC 848 B	IC 60220		0 IC TEA1501 N1
CT 43094		SMD-TRANS.BC 848 B	IC 61001	83052 043 170	
CT 43095		SMD-TRANS.BC 848 B	IC 61006	83052 043 170	
CT 46005		SMD-TRANS.BC 848 B	IC 61030	83052 043 170	
CT 58012		SMD-TRANS.BC 848 B	IC 61040	83052 043 500	
CT 60203		SMD-TRANS.BC 848 B	IC 61050	83052 043 170	
CT 60206		SMD-TRANS.BC 858 C	IC 61310	83052 043 570	
CT 60213		SMD TRANS BC858B	IC 80040		0 IC MC33164P-5RP
CT 61301	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 80050	83051 585 500	0 SMD IC SDA5250D12

### GRUNDIG

# Ersatzteilliste Spare Parts List ERSETZT AUSGABE 6/96 SUBSTITUTE EDITION 6/96

9 / 99

#### **BAUSTEIN SIGNAL ZF + TUNER MODULE SIGNAL IF + TUNER**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 162 3400

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. ANZ. PART NUMBER QTY.	BEZEICHNUNG  D	DESCRIPTION GB
	29504 162 3400	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0100.000 WW.	29504 201 2100 29504 201 3100	CHIP-TUNER/ATA 1200 TUNER CHIP/ECO 1200	CHIP-TUNER/ATA 1200 TUNER CHIP/ECO 1200
		WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

		WW. = WAHLWEIS	E		WW. = OF	TIONAL	
POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION		POS. NR. POS. NO.		BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
CD 32031	92250 041 4900	SMD DIODE LS 4148		F 32101	91419 124 0500	FILTER 7X7 405 SIG	CN 11240
CD 32031		SMD DIODE LS 4148		F 32101		FILTER 7X7 405 SIG	
CD 32041		SMD DIODE BA582 SIE		F 32109		KERTRAP #42 6MH	
CD 32042		SMD DIODE BA582 SIE		WW.	86027 550 4200		_
CD 32043		SMD DIODE BA582 SIE		F 32121		FILTER 7X7 360 SIG	SN 11136
CD 32044	83094 015 8200	SMD DIODE BA582 SIE		WW.	81411 113 6000	FILTER 7X7 360 SIG	SN 11136
CD 32047	83094 015 8200	SMD DIODE BA582 SIE					
CD 32048	83094 015 8200	SMD DIODE BA582 SIE		IC 32007	83052 057 2900	IC MC78L08ACPRA	
				IC 32040	83053 444 7500	IC TDA4474-MSD	
CIC32030	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD					
				L 32000	81405 057 4900	DR B 10UH 5%	
CT 32026		SMD-TRANS.BC 848 B		L 32001		DR B AX-GA 15UH 1	10%
CT 32061		SMD-TRANS.BC 848 B		L 32002		DR 0411 4,7UH 5%	
CT 32062		SMD-TRANS.BC 848 B		L 32003		DR B 8,2UH 5%	
CT 32063		SMD-TRANS.BC 848 B		L 32008		DR B AX-GA 15UH	
CT 32064		SMD-TRANS.BC 848 B		L 32109	81405 259 9100	DR N-GR 6,8UH 109	%
CT 32105		SMD TRANS BC858B				EOTE 00 470 01114	
CT 32111		SMD-TRANS.BC 848 B		R 32033		ESTR.S6 470 OHM	
CT 32119 CT 32122		SMD-TRANS.BC 848 B SMD TRANS BC858B		R 32082 R 32252		ESTR.S6 10 KOHM ESTR.S6 470 OHM	
CT 32122 CT 32123		SMD-TRANS BC858B SMD-TRANS.BC 848 B		K 32252	87920 021 2500	ESTR.56 470 OHM	LIN
CT 32123		SMD TRANS BC858B					
CT 32124		SMD-TRANS.BC 848 B					
CT 32123		SMD-TRANS.BC 848 B					
CT 32120		SMD-TRANS.BC 848 B					
CT 32134		SMD TRANS BC858B					
CT 32251		SMD TRANS BFS20 PHI					
D 32000	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA					
F 32041	81405 336 0500	SPULE 7X7 605 SIGN 533605					
WW.	81408 336 0500	SPULE 7X7 605 SIGN 533605					
F 32043	81405 353 5100	SPULE 7X7 351 FARBE 709					
F 32051		OFWFIL K9460M SIE					
F 32052		OFWFIL L9455M					
F 32054		OFW K3450K SIE					
WW.		OFW G 3957 M SIE					
WW.		OFW G3955M/ K3958M SIE					

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

#### GRUNDIG

#### Ersatzteilliste Spare Parts List

#### 7 / 98

#### **BAUSTEIN SIGNAL ZF+TUNER MODULE SIGNAL IF+TUNER**

MATRIAL-NR. / PART NO.: 29504 162 3600

	MATERIAL-NR. ANZ. PART NUMBER QTY.	BEZEICHNUNG  D	DESCRIPTION GB
0200.000	29504 301 0100	TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG	POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
CD 32031	83250 041 4800 SME	D DIODE I S 4148	F 32109	86027 555 4200 1	KERTRAP #42 6MHZ
CD 32031	83250 041 4800 SME		F 32109	81418 113 6000 F	
CD 32032	83094 015 9200 SME		F 32121	81411 113 6000 F	
CD 32041	83094 015 9200 SME		F 32121	0141111300001	FILTER 7X7 300
CD 32042 CD 32043	83094 015 9200 SML		IC 32007	02052 057 2000 1	C MC78L08ACPRA
	83094 015 9200 SML				
CD 32044			IC 32040	83053 444 7500 I	C IDA4474-MSD
CD 32047	83094 015 9200 SMD				
CD 32048	83094 015 9200 SME		L 32000		DR B AX-GA 15UH 10%
CD 32160	83250 041 4800 SME	D DIODE LS 4148	L 32001		DR B AX-GA 15UH 10%
			L 32003	81405 057 4700 [	
CIC 32030	83058 140 9400 SME	D IC MC14094BD	L 32008		DR B AX-GA 15UH 10%
			L 32109	81405 259 9100 [	DR N-GR 6,8UH 10%
CT 32026	83010 048 4800 SMD	D-TRANS.BC 848 B			
CT 32061	83010 048 4800 SME	D-TRANS.BC 848 B	R 32033	87920 021 2500 E	ESTR.S6 470 OHM LIN
CT 32062	83010 048 4800 SME	D-TRANS.BC 848 B	R 32082	87920 021 5100 E	ESTR.S6 10 KOHM LIN
CT 32063	83010 048 4800 SME	D-TRANS.BC 848 B	R 32252	87920 021 2500 E	ESTR.S6 470 OHM LIN
CT 32064	83010 048 4800 SME	D-TRANS.BC 848 B			
CT 32105	83010 038 5800 SMD	D-TRANS.BC 858 B			
CT 32111	83010 048 4800 SME	D-TRANS.BC 848 B			
CT 32119	83010 048 4800 SMD	D-TRANS.BC 848 B			
CT 32122	83010 038 5800 SMD	D-TRANS.BC 858 B			
CT 32123	83010 048 4800 SME	D-TRANS.BC 848 B			
CT 32124	83010 038 5800 SMD	D-TRANS.BC 858 B			
CT 32125	83010 048 4800 SMD	D-TRANS.BC 848 B			
CT 32128	83010 048 4800 SME				
CT 32134	83010 038 5800 SME				
CT 32166	83010 048 4800 SME				
CT 32251	83011 850 2000 SME				
01 02201	00011 000 2000 CIVIL	5 110 440 B1 020 1 111			
D 32000	83092 150 2000 DIO	DE 1 N 4004 -GA			
F 32041	81408 336 0500 SPU	JLE 7X7 605 SIGN 533605/COIL			
F 32041		JLE 7X7 605 SIGN 533605/COIL			
F 32043		JLE 7X7 351 FARBE 709/COIL			
F 32051	83190 094 6100 OFV				
F 32052	83190 094 5500 OFV				
F 32054	83190 039 5100 OFV				
F 32054	83190 039 5500 OFV				
F 32054	83190 034 5000 OFV				
F 32101	81418 124 0500 FILT				
F 32101	81411 124 0500 FILT				
1 32 10 1	01-11 12- 0000 FILI	LIX 17/1 400			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

#### Ersatzteilliste Spare Parts List

#### 11 / 95

#### **BAUSTEIN SIGNAL ZF + TUNER MODULE SIGNAL IF + TUNER**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 102 3400

GRUNDIG

MATERIAL-NR. ANZ. PART NUMBER QTY.	<b>D</b>	GB GB
29504 102 3400	BAUSTEIN SIGNAL ZF + TUNER	MODULE SIGNAL IF + TUNER
 	OLUB TUNED (4TA 4000	OUID TUNED/4T4 4000

0001.000	29504-201.	21 CHIP-TUNER/ATA 1200	)	CHIP-TUN	NER/ATA 1200
POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.		BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CBR 2	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	CR 32105	8706-100-063	R-CHIP 0805 390 OHM 5%
CBR 3	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	CR 32106	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CBR 4	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	CR 32108	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CBR 5	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	CR 32111	8706-100-072	R-CHIP 0805 910 OHM 5%
CBR 6	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	CR 32114	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CBR 7	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	CR 32119	8706-297-105	R-CHIP 1206 22 KOHM 5%
CBR 9	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	CR 32128	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%
CBR 10	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	CR 32138	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER
CBR 11	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	CR 32154	8706-100-069	R-CHIP 0805 680 OHM 5%
CBR 12	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	CR 32238	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%
CBR 13	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER			
CBR 14	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	CT 32104	8301-000-848	SMD TRANS BC848 <<<
CBR 15	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	CT 32111	8301-000-848	SMD TRANS BC848 <<<
CBR 16	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	CT 32119	8301-000-848	SMD TRANS BC848 <<<
CBR 17	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	CT 32124	8301-000-858	SMD TRANS BC858 <<<
CBR 18	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	CT 32128	8301-000-848	SMD TRANS BC848 <<<
		VEEO 4000 4700BE 4004	CT 32251	8301-000-848	SMD TRANS BC848 <<<
CC 32002	8672-267-155	KEFQ 1206 4700PF 10%		0440 500 000	001115 = 1/2 000
CC 32028	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	F 32041	8140-533-606	SPULE 7X7 606
CC 32029	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%	F 32043	8140-535-351	SPULE 7X7 351 FARBE 709
CC 32032	8672-267-163	KEFQ 1206 0,01 UF 10%	F 32054	8319-001-984	OFW G 1984 M
CC 32042	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	F 32104	8141-112-405	FILTER 7X7 405
CC 32043	8672-161-020	KEFQ 0805 6,8PF	F 32109	8602-755-021	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB
CC 32057	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	10 22040	0205 224 460	IC TDA4460B TFK
CC 32089 CC 32106	8672-267-139 8672-160-130	KEFQ 1206 1000PF 10% KEFQ 0805 47PF 5%	IC 32040	8305-334-460	IC IDA4460B IFK
CC 32106 CC 32118	8672-160-130	KEFQ 0805 47PF 5% KEFQ 0805 18PF 5%	L 32000	8140-525-929	DR AX 0309-GA 10UH
CC 32116	0072-100-123	KEFQ 0005 10FF 5%	L 32000 L 32001	8140-526-029	DR AX 0309-GA 100H
CD 32000	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	L 32001	8140-526-029	DR AX 0309-GA 150H
CD 32000	0323-004-140	SWID DIODE LS 4146	L 32002 L 32003	8140-525-960	DR AX 0309-GA 4,70H
CR 32000	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	L 32003 L 32008	8140-526-029	DR AX 0309-GA 6,20H
CR 32000	8706-297-063	R-CHIP 1206 1 ROHM 5%	L 32006 L 32104	8140-525-927	DR AX 0309-GA 150H
CR 32007	8706-100-103	R-CHIP 0805 18 KOHM 5%	L 32104 L 32105	8140-525-927	DR AX 0309-GA 10H
CR 32027	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	L 32 103	0140-323-323	DK AX 0309-GA 100H
CR 32026 CR 32029	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5% R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	R 32033	8792-002-154	ESTR.S6 22 KOHM LIN
CR 32023	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	1 32033	0732-002-134	ESTIN.SO 22 NOTINI EIN
CR 32032	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%			
CR 32038	8706-297-115	R-CHIP 1206 56 KOHM 5%			
CR 32039	8706-297-117	R-CHIP 1206 68 KOHM 5%			
CR 32033	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER			
CR 32047	8706-100-000	R-CHIP 0805 150 OHM 5%			
CR 32100	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER			
CR 32100	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%			
CR 32101	8706-297-071	R-CHIP 1206 820 OHM 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

#### GRUNDIG

#### GRUNDIG

#### Ersatzteilliste **Spare Parts List**

#### 7 / 98

#### **BAUSTEIN SIGNAL ZF+TUNER MODULE SIGNAL IF+TUNER**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 102 3600

			W// TEI (I/LE 1414. / 1 / 1/41 140 20004 102 0000
POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. ANZ. PART NUMBER QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0100.000	29504 301 0100	TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)

		BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	N P
CD 32030 CD 32032		MELF-Z DIODE 6,8 C 0,5 W SMD DIODE LS 4148		
CT 32104 CT 32124 CT 32128 CT 32134	83010 038 5800 83010 048 4800 83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 848 B SMD-TRANS.BC 858 B SMD-TRANS.BC 848 B SMD-TRANS.BC 858 B SMD-TRANS BF\$20 PHI		
CT 32251 D 32000		DIODE 1 N 4004 -GA		
F 32041 F 32043 F 32054 F 32101 F 32101 F 32109	81405 353 5100 83190 019 8400 81411 124 0500 81418 124 0500	SPULE 7X7 #600 FARBE342 3 SPULE 7X7 351 FARBE 709 OFW G 1984 M FILTER 7X7 405 SIGN 11240 FILTER 7X7 405 SIGN 11240 CER.TRAP 30 5,5 MHZ		
IC 32007 IC 32040		IC MC78L08ACPRA IC U4460BG-MSD TEMIC		
L 32105	81405 253 4300 81405 057 4700 81405 253 4300 81405 260 7500 81405 260 3500	DR B AX-GA 15UH 10%		
Q 20093	83821 620 4100	QUARZ 4 MHZ LNG8-638 NDK		
R 32033	87920 021 2500	ESTR.S6 470 OHM LIN		

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

#### Ersatzteilliste **Spare Parts List**



cuc

1836 / 1929

#### 2 / 98

#### **GESCHWINDIGKEITSMODULATIONSPLATTE VELOCITY MODULATION BOARD**

POS. NO.

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29305 108 0700 MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG PART NUMBER DESCRIPTION

		DEELLIOTHOUGH
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
CT 65501	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 65502	83010 068 5700	SMD-TRANS.BC 857 C
CT 65503	83010 068 1800	SMD-TRANS.BC 818-40
CT 65504	83010 068 1800	SMD-TRANS.BC 818-40
CT 65505	83010 068 5700	SMD-TRANS.BC 857 C
CT 65506	83010 068 5700	SMD-TRANS.BC 857 C
CT 65508	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 65510	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 65521	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148
CT 65525	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 65530	83010 068 5700	SMD-TRANS.BC 857 C
CT 65535	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 65536	83010 068 5700	SMD-TRANS.BC 857 C

MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

#### GRUNDIG

#### Ersatzteilliste Spare Parts List

## GRUNDIG

#### 9 / 99

#### FEATURE-BOX DIGI BASIC ++

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 103 4201

POS. NR. ABB. MATERIAL-NR. ANZ. BEZEICHNUNG DESCRIPTION POS. NO. FIG. PART NUMBER QTY. (D) (GB)

29504 103 4201

FEATURE-BOX DIGI BASIC ++

FEATURE-BOX DIGI BASIC ++

POS. NR.	MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG	POS. NR.	MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG	
POS. NO.	PART NUMBER DESCRIPTION	POS. NO.	PART NUMBER DESCRIPTION	
CD 01350	83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148	L 01313	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
CD 01351 CD 01403	83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148 83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148	L 01315 L 01317	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102 81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
CD 01403 CD 01406	83094 550 5200 MELF-Z DIODE 5.1 B 0.5W	L 01317	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
CD 01400	83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148	L 01350	09241 035 9700 STABKERNDROSSEL	
CD 01418	83091 950 4200 SMD DIODE BAR42 SGS	L 01351	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
CD 01419	83094 550 4000 MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W	L 01353	09241 035 9700 STABKERNDROSSEL	
CD 01530	83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148	L 01358	81405 265 3400 DR 0411 10UH 10%	
CD 01532	83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148	L 01360	81405 258 9700 DR AX 0411-GA 100UH 5%	
CD 01533	83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148	L 01370	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
CD 01534	83250 041 4800 SMD DIODE LS 4148	L 01372	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
CD 01663	83094 550 5200 MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	L 01374	81405 258 9700 DR AX 0411-GA 100UH 5%	
CD 01687	83094 550 5200 MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	L 01401	81405 265 3400 DR 0411 10UH 10%	
		L 01402	81405 265 3400 DR 0411 10UH 10%	
CIC01320	83058 377 0500 IC TL7705ACD-R TID	L 01403	81405 265 3400 DR 0411 10UH 10%	
CIC01350	83059 932 1100 SMD IC VPC3211A ITT	L 01407	81405 265 3400 DR 0411 10UH 10%	
CIC01360	83059 732 5000 SMD IC CIP3250A-PS-B1	L 01411	81405 265 3600 DR 0411 4,7UH 10%	
CIC01410	83059 493 6200 SMD IC SDA9362 SIE	L 01412	81405 265 3600 DR 0411 4,7UH 10%	
CIC01640	83059 492 8200 SMD IC SDA9280-B22	L 01421	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
CIC01690	83059 492 2000 SMD IC SDA9220	L 01423	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
CIC02010	83059 492 5500 SMD IC SDA9254-2 SIE	L 01508	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
CIC02011 CIC02020	83057 860 0200 SMD IC 74HC02 83057 870 5300 IC M74HC4053RM13TR	L 01509	81405 258 2800 DR AX 0411-GA 2,2UH 10%	
CIC02020	83057 870 5300 IC M74HC4053RM131R	L 01518 L 01531	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102 81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
CT 01501	83010 048 4900 SMD-TRANS.BC 849 B	L 01531	81405 265 3400 DR 0411 10UH 10%	
CT 01501	83011 660 5100 SMD-TRANS.BCX 51-16	L 01532	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
CT 01511	83010 048 4900 SMD-TRANS.BC 849 B	L 01536	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
CT 01516	83011 660 5100 SMD-TRANS.BCX 51-16	L 01537	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
CT 01521	83010 048 4900 SMD-TRANS.BC 849 B	L 01538	81405 265 3400 DR 0411 10UH 10%	
CT 01526	83011 660 5100 SMD-TRANS.BCX 51-16	L 01543	81405 265 3400 DR 0411 10UH 10%	
CT 01541	83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B	L 01544	81405 265 3400 DR 0411 10UH 10%	
CT 01545	83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B	L 01546	81405 265 3400 DR 0411 10UH 10%	
CT 01561	83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B	L 01563	81405 265 3400 DR 0411 10UH 10%	
CT 01675	83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B	L 01641	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
CT 01680	83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B	L 01651	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
CT 02057	83010 038 5800 SMD TRANS BC858B	L 01656	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
CT 02058	83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B	L 01662	81405 265 3400 DR 0411 10UH 10%	
CT 02059	83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B	L 01686	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
		L 01687	81405 258 9700 DR AX 0411-GA 100UH 5%	
F 02000	81406 023 1900 FILTER 5X5 #319 4FACH	L 01691	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	
1.01206	81405 320 8500 SPULE 5X5 085 SIGN 532085	Q 01365	83824 422 0300 QUARZ #442-1 20,25MHZ	
L 01306 L 01308	81405 320 8500 SPULE 5X5 085 SIGN 532085 81405 320 8600 SPULE 5X5 086 SIGN 532086	Q 01365 Q 01408	83824 422 0300 QUARZ #442-1 20,25MHZ 83822 495 9700 QUARZ 12.0 MHZ	
L 01308	81049 820 1400 DAEMPF-PERLE 433003038102	Q 01408 Q 01695	83824 376 7500 QUARZ 12,0 MHZ	
L 01310	01049 020 1400 DALINIT-FERLE 433003030102	Q 01095	03024 370 7300 QUAIXE 0,731VITIE	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften! Btx \*32700#



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

#### Ersatzteilliste **Spare Parts List**



#### 04 / 97

#### **BILDROHRPLATTE** PICTURE TUBE BOARD

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29305 122 1700

MATERIAL-NR. ANZ. PART NUMBER QTY.	BEZEICHNUNG  D	DESCRIPTION GB
 29303 752 1500	BILDROHRFASSUNG	CRT SOCKET
29201 361 0400	FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
29303 153 0200	MONTAGECLIP IC	MOUNTING CLIP IC

POS. NR.	MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG	POS. N	R. MATERIAL-NR. B	EZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER DESCRIPTION	POS. N	O. PART NUMBER D	ESCRIPTION
C 722	85637 316 1200 KF 21 0,01 UF 20% 1500V			
D 703	83097 200 3300 Z DIODE 3,3 C 0,5W			
D 756	83092 150 4500 DIODE 1N4148			
IC 730	83053 361 1100 IC TDA6111N4			
IC 750	83053 361 1100 IC TDA6111N4			
IC 770	83053 361 1100 IC TDA6111N4			
L 710	81405 265 3000 DR 0411 33UH 10%			
R 703	87000 074 4900 KSW 0207 100 OHM 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

#### GRUNDIG

#### Ersatzteilliste **Spare Parts List**

#### 2 / 98

#### **BILDROHRPLATTE** PICTURE TUBE BOARD

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29305 122 2000

POS. NR. ABB. MATERIAL-NR. ANZ. BEZEICHNUNG DESCRIPTION POS. NO. FIG. PART NUMBER QTY. (D) (GB) 0001.000 <u>A</u> 0002.000 <u>A</u> 29303 758 0100 BILDROHRFASSUNG PICTURE TUBE SOCKET FOCUS AND UG2-CONTROLLER 29201 361 0000 FOKUS U.UG2-REGLER 0003.000 29303 153 0200 3 MONTAGECLIP IC24000/24030/24070 MOUNTING CLIP IC24000/24030/24070

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 21104 C 24003 C 24006 C 24013 C 24033 C 24036 C 24073	86682 030 0200 86682 030 2300 86682 030 2300 86682 030 0200 86682 030 2300	KF 89 4700PF 10% 2000V ABBLOCK-C 0,022UF -GR 25V ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V ABBLOCK-C 0,022UF -GR 25V ABBLOCK-C 0,022UF -GR 25V ABBLOCK-C 0,022UF -GR 25V
D 24011 D 24037 D 24038 D 24071 D 24077 D 24078 D 65002 D 65003 D 65011 D 65017 D 65021	83097 200 3400 83092 000 2100 83092 000 2100 83092 150 4500 83092 000 2100 83092 000 2100 83092 150 4500 83092 150 4500 83092 150 4500 83092 150 4500 83092 150 4500 83092 150 4500	DIODE BAV21 ITT/TFK DIODE 1N4148 DIODE 1N4148 DIODE 1N4148 DIODE 1N4148
IC 24000 IC 24030	83053 361 1100 83053 361 1100 83053 361 1100	IC TDA6111N4 IC TDA6111N4
R21111 A R 65022		KSW 0207 100 OHM 5% KSW 0204 1,3 KOHM 5%
	83032 833 3800 83026 247 9300	TRANS.BC 328-40 TRANS.BC 338-40 TRANS.2 SC 4793

MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

83026 118 3700 TRANS.2 SA 1837




The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

T 65025

#### GRUNDIG

#### **Kundendienst Deutschland**



#### GRUNDIG

#### **Kundendienst Europa**

